

Проверка

осуществляется по разделу 9 «Методы и средства поверки установки»
Руководства по эксплуатации установки.