

Проверка

осуществляется в соответствии с разделом Руководства по эксплуатации ТНКИ.408712.004 РЭ «Методика поверки», согласованным ВНИИМС.