

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 6 «Методика поверки» руководства по эксплуатации МТП.416311.001 РЭ, согласованном ФГУП «ВНИИФТРИ» 21.05.1998 г.