

Проверка

осуществляется в соответствии с разделом «Проверка прибора» Руководства по эксплуатации. ИКАГ 415334.002 РЭ, согласованным руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 1999 г.