

Проверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки, приведённой в разделе 18 «Руководства по эксплуатации РБЯК.400880.028 РЭ».