

Поверка

Поверка производится в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации В65.00-00.00РЭ, согласованным с ГЦИ СИ ВНИИР 15.01.2001 г.