

Проверка

осуществляется по методике поверки, изложенной в разделе 6 руководства по эксплуатации М00.084.00.000 РЭ «Контроллер МИР КТ – 30. Руководство по эксплуатации».