

Проверка

осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 «Проверка преобразователя «Вектор-2» руководства по эксплуатации.