

Проверка

проводится согласно разделу 8 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации БДАС.405231.004РЭ, согласованному ГП «ВНИИФТРИ» 17.04.2003 г.