

Поверка

осуществляется по документу РЛПА.411218.002 РЭ «Измеритель параметров разрядников и выравнителей ПРВ-01. Руководство по эксплуатации», раздел «Поверка», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 14.05.2007 г.