

Поверка

осуществляется в соответствии с Инструкцией «Преобразователи температуры беспроводные 648. Методика поверки», согласованной с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», 2008 г.