

Проверка

осуществляется в соответствии с разделом 2.4 «Методы и средства поверки» руководства по эксплуатации 2.087.044-02 РЭ (РИФ-АГ), руководства по эксплуатации 2.087.044-00 РЭ (РИФ-П), руководства по эксплуатации 2.087.044-01 РЭ (РИФ-А), утвержденным ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС 25.10.2010 г.