

Проверка

осуществляется по документу «Преобразователи измерительные ISO-1RS. Руководство по эксплуатации и паспорт КН.120042.000 РЭ» раздел 7 «Методика поверки».