

Проверка

осуществляется по разделу 6 руководства по эксплуатации 5К1.550.151 РЭ,
утвержденному ФГУП ВС НИИФТРИ от 01.07.2002 г.