

Поверка

осуществляется по документу TNR 90 11 56МП «Преобразователи измерительные программируемые IB IL AI 2/SF (-РАС), IB IL AI 8/SF (-РАС), IB IL TEMP 2 RTD (-РАС), IB IL TEMP 2 UTH (-РАС), преобразователи цифро-аналоговые программируемые IB IL АО 2/U/ВР (-РАС), IB IL АО 2/SF (-РАС). Методика поверки», утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 28.06.2007 г.