

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 8 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации НКИП.408621.110РЭ, согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 23 апреля 2008 г.