

Поверка

Преобразователи поверяют по инструкции на методы и средства поверки, изложенной в техническом описании, входящем в комплект поставки.