# **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор OOØ «KWA» В.Н. Викулин ИН гентство" 2017 г. ALC MOCKBA

Инструкция

Модули преобразователей напряжения аналого-цифровые DS-NET

Методика поверки DS-NET.01-2017.МП

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает порядок проведения и оформления результатов поверки модулей преобразователей напряжения аналого-цифровых DS-NET (далее – модули) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – 2 года.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполнять операции, указанные в таблице 1. Таблица 1

		Проведение операции при		
Наименование операции	№ пункта МП	первичной поверке	периодической поверке	
1 Внешний осмотр	7.1	да	да	
2 Опробование	7.2	да	да	
3 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока модулем DS-NET V8	7.3	да	да	
4 Определение относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования модулем DS-NET BR8	7.4	да	да	
5 Определение относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования модулем DS-NET CFB2	7.5	да	да	
6 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока модулем DS-NET TH8	7.6	да	да	
7 Определение относительной погрешностей измерений частоты модулем DS-NET DIO8	7.7	да	да	
8 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения (ПО)	7.8	да	да	

# 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта МП	Наименование эталонов или вспомогательных средств поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к эталонам или вспомогательным средствам. Разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики
7.3, 7.6	Калибратор многофункциональный Calibro 140: диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0,1 мВ до 1000 В, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока ± 0,0055 %.

2

Номер пункта МП	Наименование эталонов или вспомогательных средств поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к эталонам или вспомогательным средствам. Разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики
7.4, 7.5	Калибратор К3607: пределы воспроизведения коэффициента преобразования 0,5; 1, 2, 5, 10 мВ/В, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения коэффициента преобразования ± 0,01 %
7.7	Генератор сигналов низкочастотный Г3-136: диапазон рабочих частот от 0,01 Гц до 1 МГц; пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты $\pm 5 \cdot 10^{-8}$
	Вспомогательные средства поверки
Раздел 3	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М : диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности ± 2 %, диапазон измерений температуры от минус 20 до 60 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры ± 0.2 °C.
7.1-7.8	Шасси (сборное или стационарное) с установленным контроллером DS-GATE, персональный компьютер с контроллером Ethernet, ПО DEWESoft версии не ниже 7.2

2.2 При проведении поверки допускается применять другие эталоны и средства измерений, удовлетворяющие по точности и диапазону измерений требованиям настоящей МП.

2.3 При поверке должны использоваться средства измерений утвержденных типов.

2.4 Используемые при поверке эталоны и средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке (знаки поверки).

## 3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:	
температура окружающего воздуха, °С	от 15 до 25;
относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80;
Параметры электропитания:	
напряжение переменного тока, В	220±4,4;
частота переменного тока, Гц	50±1.

Примечание - При проведении поверочных работ условия окружающей среды средств поверки (эталонов) должны соответствовать регламентируемым в их инструкциях по эксплуатации требованиям.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При выполнении операций поверки должны быть соблюдены все требования техники безопасности, регламентированные действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также всеми действующими местными инструкциями по технике безопасности.

4.2 К поверке допускаются лица, имеющие достаточную квалификацию, изучившие руководство по эксплуатации на модули, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке.

#### 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 При подготовке к поверке на модулях должны быть выполнены все предусмотренные регламентные работы и сделаны соответствующие отметки в эксплуатационных документах.

5.2 Рабочее место, особенно при выполнении поверки непосредственно на месте технического обслуживания, должно обеспечивать возможность размещения необходимых средств поверки, удобство и безопасность работы с ними.

5.3 Проверить наличие свидетельств о поверке (знаков поверки) эталонов и средств измерений.

5.4 Подготовка к работе средств поверки (эталонов), перечисленных в таблице 2, производится в соответствии с инструкциями и руководствами по их эксплуатации.

5.5 Перед началом поверки измерить и занести в протокол поверки значения параметров условий окружающей среды (температура, влажность).

<u>Примечание</u>: в операциях поверки даны указания по коммутации модулей с разъемами, которые устанавливаются в базовом исполнении. Если на модуле установлены разъемы других типов, при изготовлении соединительных приспособлений контактов следует пользоваться инструкциями руководства по эксплуатации с указаниями по нумерации контактов разъемов соответствующего типа.

#### 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре проверить:

- чистоту и исправность разъемов;

- отсутствие механических повреждений корпуса и элементов на корпусе;

 наличие и четкость обозначения товарного знака изготовителя и заводского номера модуля.

6.1.2 Результаты осмотра считать положительными, если выполняются вышеперечисленные требования. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

6.2 Опробование

6.2.1 Установить контроллер и модуль (модули) в шасси. Соединить контроллер и персональный компьютер с установленным программным обеспечением (ПО) «DEWESoftX» с помощью кабеля, подать напряжение питания.

6.2.2 Запустить ПО «DEWESoftX» (по умолчанию, ярлык на рабочем столе).

6.2.3 Провести настройку подключения в соответствии с разделами 3 и 4 руководства по эксплуатации DS-NET.

6.2.4 Перейти на вкладку «Ch. Setup» (1) Выбрать вкладку DS-NET (2) и в ней вкладку конфигурации модулей (3). Убедиться в успешной инициализации модуля (модулей) и измерительных каналов (в диалоговом окне в таблице отображаются перечни модулей и измерительных каналов модулей). При нажатии кнопки «Full setup» (4) должно открываться диалоговое окно расширенных настроек модуля. При нажатии на кнопку «Setup» (5) любого канала в таблице должно открываться диалоговое окно расширенных диалоговое окно расширенных настроек модуля.

4

Store Store Measure	Acquestion Save	Andress DEWESof Andress Schup Res Severe state 3 torong An 3 torong An	t X2 SPB 1 Ch. Meta Measure 2 saleg in Mask Do Net Config saler. Gales: 1 Module: 4 Vaisble: 7 Additional Hz Configuation mode USB Logging dist	Undo config i ied	- d x Q Hen ( ) batha
INDEX	ON/OFF	NAME	MODULE CONFIGURATION	STUP	
0_1		DS NET BR8 (A116)	Configuration OK Uart 0 Address: 1	Ful setup	
0	Enabled	G28-S0_CH0	Bridge; Full 4 Wire, 4V	Setup	
1	Enabled	628-50_Ch1	Bridge; Full 4 Wire, 4V	Setup	
2	Enabled	628-50_Ch2	Bridge; Full 6 Wire, 4V	Setio	
3	Enabled	G28-50_Ch3	Bridge; Full 6 Wire, 4V -2.52.5 m/Wr Lowoss	Setup	3
4	Enabled	G28-50_Ch4	Bridge; Full 6 Wire, 4V -2,5,-2,5 mV/r) towness	Setup	
5	Enabled	G28-50_Ch5	Bridge; Full 4 Wire, 4V -1010 mV/V; Average (0)	Setup	
6	Enabled	G28-50_Ch6	Bridge; Full 6 Wire, 4V -2, S2,5 mV/V; Lowpass	Sehp	
7	Enabled	G28-S0_Ch7	Bridge; Full 6 Wire, 4V -2,52,5 mV/V; Lowpass	Setup	
0_2	8	DS NET TH8 (A104)	Configuration OK Uart: 0 Address: 2	Full setup	
0	Enabled	G28-61_0H0	Voltage; Differential -0,03, 0,08 V; Average (0)	Setup	
1	Enabled	G28-51_Ch1	TC Type K; C)C -2701372 °C; Average (0)	Setup	
2	Enabled	G28-51_Ch2	TC Type K; CXC -1001000 °C	Setup	
3	Enabled	G28-51_Ch3	TC Type K; C)C. -1001000 %	Setup	
4	Enabled	G28-51_Ch4	TC Type K: CXC	Setup	

5

6.2.5 Опробование считать выполненным, если выполняются требования п. 6.2.4. В противном случае модуль бракуется и направляется в ремонт.

6.3 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока модулем DS-NET V8

6.3.1 Запустить на выполнение программу «DEWESoftX».

6.3.2 Перейти на вкладку «Ch. Setup». Активировать (Enabled) все каналы модуля нажатием соответствующих кнопок (1).

6.3.3 Соединить кабелем 1 канал модуля (AI 0) с клеммами калибратора. Схема соединений (контакты терминального разъема) (2) указана в окне расширенных настроек канала (3).

ВНИМАНИЕ: при проведении соединений выход калибратора должен быть отключен.



#### КРИПТОН.01-2017.МП

Закрыть окно настроек модуля, подтвердить настройки, нажав кнопку «Да». 6.3.4 Перейти в режим измерений «Measure» (1). Нажатием соответствующих кнопок установить в столбце «Used» состояние «Used» (2) для всех каналов.

A VIEW PROPERTY.	The subscription of the second			- Contract - Contract	12-33 - 100-1		128121		
Might (	12	Design de la deside	Status Cale Status						
11	~	1000	Hz Al oates online	Quest 4 Veneblest o					
Measur	e Config	1000							
Channel	sietsip				Children and Children	and the second			
DS 192.1	6ATE 50 581.29								
CHAN		WALK	ALIENTEED		VALUES			51 6	
0.1	ONTOTIS COLOR	DE HET RDR (ALLE)	AMPLIFICS	a probable in the state	VALUES	and the second second	ZERO		ETOP
0.2		DS NET THE (A104)							
0.2		DE HET VE (A10E)							
-		G28-52 Ch0	Voltage: Differential			4.1477E-0005 V	-	(aleves)	
o	Used	and the second s	-10 10 V	-10	the second second	10	Zero	Aut	Setup
1	and a	G28-52_Ch1	Voltage; Differential	·		-7,3309E-0005 V	Section 1	e .	
100	used a		-10 10 V	-10	Sector Die o	10	ZERO	Aut	×ub
2	Used §	G28-62_Ch2	Voltage; Differential			-6,2552E-0005 V	Zero	3 5	Setup
		C20 C2 C4 2	-10., 10 V	-10		10		2	
3	Used	620-02_Ch3	·1010 V		and the second	-0,00010015 V	Zero	ette S	Setup
1212	The second second second	G28-52 Ch4	Voltage: Differential	-10	the start of the sector of	-4.58166-0006 V	and the second second		
4	Used		-1010 V	-10	-	10	Zero	and a state	jetup
	Hand Z	G28-S2_Ch5	Voltage; Differential	-		-4.2377E-0005 V		2	A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PRO
3	USCU E		-10,.10 V	-10	1.1	10	Lero	<u> </u>	eup
6	Used	G28-S2_Ch6	Voltage; Differential	-		-9.2015E-0005 V	Zero	2 5	ietup
	-	C20 C2 C2 2	Helinger Differential	-10	1	10		- 14 m	
7	Used	020-52_CH/	-1010 V		and the second second	-3.24/3E-0005 V	Zero	start S	ietup
04		DS NET DIO8 (D101)	A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE OWNER OF	all and the second second		19			
Contract of the later									

6.3.4 Перейти на вкладку «Measure» (1). Нажать кнопку «Design» (2), выбрать числовое отображение результатов измерений (3) и установить параметры измерений и отображения результатов измерений согласно (4) (7).



<u>Примечание:</u> настройки отображения результатов измерений для остальных модулей аналогичны.

6.3.6 Последовательно подавать с выхода калибратора на вход 1-го канала модуля напряжение постоянного тока 0, +0,1, -0,1, +1, -1, +3, -3, +7, -7, +10, -10 В.

<u>Примечание</u>: допускается подавать сигнал с выхода калибратора через разветвители на входы нескольких каналов одновременно.

6.3.7 Зафиксировать измеренные модулем значения напряжения постоянного тока для каждого установленного на калибраторе значения напряжения и внести их в протокол.

6.3.8 Рассчитать для каждого установленного на калибраторе значения напряжения значение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока  $\Delta U$  (В) по формуле (1):

$$\Delta U = U - U_2, \tag{1}$$

где  $U_9$  – значение напряжения, установленное на калибраторе, В;

*U* – измеренное значение напряжения, В.

6.3.9 Выполнить операции по п.п. 6.3.6-6.3.8 для каждого из каналов модуля.

6.3.10 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока находятся в пределах  $\pm (1\cdot 10^{-3}\cdot U+2)$  мВ, где U – установленное на калибраторе значение напряжения постоянного тока, мВ. В противном случае модуль бракуется и направляется в ремонт.

6.4 Определение относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования, модулем DS-NET BR8

6.4.1 Перейти на вкладку «Ch. Setup», режим «Config». Активировать (Enabled) все каналы модуля нажатием соответствующих кнопок. Нажать кнопку «Full setup», в открывшемся диалоговом окне расширенных настроек модуля в столбце «Туре of» выбрать для всех каналов полномостовую 4-х проводную схему с питанием 4 В (2). Соединить кабелем 1 канал модуля (AI 0) с клеммами калибратора КЗ606. Схема соединений (контакты разъема DB9) для каналов модуля указана в окне расширенных настроек канала (3), схема подключений к калибратору указана на его задней панели.



В столбце «Range/Error» установить диапазон измерений ±10 мВ/В (1), нажать кнопку «OK».



Закрыть окно настроек модуля, подтвердить настройки, нажав кнопку «Да».

Перейти в режим «Measure». Нажатием соответствующих кнопок установить в столбце «Used» состояние «Used» для всех каналов. Перейти на вкладку «Measure».

6.4.2 Последовательно подавать с выхода калибратора 3607 на вход 1-го канала модуля значения коэффициента рассогласования -0,1·К<sub>в</sub>; 0,1·К<sub>в</sub>; -0,5·К<sub>в</sub>; 0,5·К<sub>в</sub>; -0,9·К<sub>в</sub>; 0,9·К<sub>в</sub>; -К<sub>в</sub>; К<sub>в</sub>, где К<sub>в</sub> – абсолютное значение установленного верхнего предела диапазона измерений модуля (для BR8 10 мB/B).

6.4.3 Зафиксировать измеренные модулем значения коэффициента рассогласования, мВ/В, для каждого установленного на калибраторе значения и внести их в протокол.

6.4.4 Рассчитать для каждого установленного на калибраторе значения коэффициента рассогласования значение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока по формуле (2).

$$\delta K = \frac{K - K_{\mathfrak{H}}}{K_{\mathfrak{H}}} \prod 100\%, \tag{2}$$

8

где  $K_9$  - установленные на калибраторе значения коэффициента рассогласования, мВ/В;

*К*-измеренные модулем значения коэффициента рассогласования, мВ/В.

6.4.5 Выполнить операции по п.п. 6.4.1 - 6.4.4 для каждого из каналов модуля.

6.4.6 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования находятся в пределах ±0,1 %. В противном случае модуль бракуется и направляется в ремонт.

6.5 Определение относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования модулем DS-NET CFB2

6.5.1 Определение относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования модулем DS-NET CFB2 провести в порядке, аналогичном п. 6.4, для диапазонов измерений  $\pm 1,25$ ;  $\pm 2,5$ ;  $\pm 2,5$ ;  $\pm 25$ ;  $\pm 50$ ;  $\pm 100$ . При этом для диапазона измерений  $\pm 1,25$  мВ/В устанавливать на калибраторе значения коэффициента рассогласования  $\pm 0,1$ ; -0,1;  $\pm 0,5$ ; -0,5;  $\pm 1,2$ ; -1,2 мВ/В; для диапазона  $\pm 2,5$  мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования  $\pm 0,1$ ; -0,1;  $\pm 0,5$ ; -0,5;  $\pm 1,2$ ; -1,2 мВ/В; для диапазона  $\pm 2,5$  мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования  $\pm 0,25$ ; -0,25;  $\pm 1,0$ ; -1,0;  $\pm 2,5$ ; -2,5 мВ/В; для диапазона  $\pm 25$  мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования  $\pm 50$  мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования  $\pm 5, -5, +10$ ; -10 мВ/В; для диапазона  $\pm 50$  мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования  $\pm 5, -5, +10$ ; -10 мВ/В; для диапазона  $\pm 50$  мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования  $\pm 5, -5, +10$ ;

9

-10 мВ/В; для диапазона ±100 мВ/В устанавливать значения коэффициента рассогласования +10; -10 мВ/В.

6.5.2 Зафиксировать измеренные модулем значения коэффициента рассогласования, мВ/В, для каждого установленного на калибраторе значения и внести их в протокол.

6.5.3 Рассчитать для каждого установленного на калибраторе значения коэффициента рассогласования значение относительной погрешности измерений по формуле (2).

6.5.4 Выполнить операции по п.п. 6.5.1 - 6.5.3 для каждого из каналов модуля.

6.5.5 Выполнить операции по п.п. 6.5.1 - 6.5.4 для каждого из поддиапазонов измерений.

6.5.6 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений коэффициента рассогласования находятся в пределах ±0,5 %. В противном случае модуль бракуется и направляется в ремонт.

6.6 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока модулем DS-NET TH8

6.6.1 Перейти на вкладку «Ch. Setup», режим «Config». Активировать (Enabled) все каналы модуля нажатием соответствующих кнопок. Для каждого канала в окне расширенных настроек «Setup» (1) выбрать режим измерений напряжения «Voltage» (2). Соединить кабелем 1 канал модуля (AI 0) с клеммами калибратора Calibro 140. Схема соединений (контакты терминального или контакты термопарного разъема) для каналов модуля указана в окне расширенных настроек канала (3).



6.6.2 Последовательно подавать с выхода калибратора на вход 1-го канала модуля напряжение постоянного тока 0, +8, -8, +40, -40, +80, -80 мВ.

6.6.3 Зафиксировать измеренные модулем значения напряжения постоянного тока для каждого установленного на калибраторе значения напряжения и внести их в протокол.

6.6.4 Рассчитать для каждого установленного на калибраторе значения напряжения значение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока  $\Delta U$  (В) по формуле (1).

6.6.5 Выполнить операции по п.п. 6.6.1-6.6.4 для каждого из каналов модуля.

#### КРИПТОН.01-2017.МП

6.6.6 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока находятся в пределах  $\pm (5\cdot 10^{-4}\cdot U+10)$  мкВ, где U – установленное на калибраторе значение напряжения постоянного тока, мкВ.

6.7 Определение относительной погрешности измерений частоты модулем DS-NET DIO8

6.7.1 Перейти на вкладку «Ch. Setup», режим «Config». Активировать (Enabled) все каналы модуля нажатием соответствующих кнопок. Нажать кнопку «Full setup», в открывшемся диалоговом окне расширенных настроек модуля в столбце «Туре of» выбрать для всех каналов режим измерений частоты (1). Соединить 1 канал модуля в соответствии со схемой в окне расширенных настроек модуля с выходом 1 генератора ГЗ-136 (2).



6.7.2 Устанавливать на выходе генератора напряжение переменного тока 1 В (СКЗ) на частотах 1; 10; 100 Гц; 1; 10; 100 кГц; 1 МГц.

6.7.3 Зафиксировать измеренные модулем значения частоты для каждого установленного на выходе генератора значения и внести их в протокол.

6.7.4 Рассчитать для каждого установленного значения частоты значение относительной погрешности измерений частоты по формуле (4).

$$\delta F = \frac{F - F_3}{F_3},\tag{4}$$

где *F*<sub>2</sub> – значение частоты, установленное на выходе генератора, Гц;

*F* – измеренное модулем значение частоты, Гц.

6.7.5 Повторить операции по п.п. 6.7.1 - 6.7.4 для оставшихся каналов модуля.

6.7.6 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности измерений частоты находятся в пределах  $\pm 1 \cdot 10^{-4}$ . В противном случае модуль бракуется и направляется в ремонт.

6.9 Проверка цифрового идентификатора ПО

6.9.1 Осуществить проверку соответствия следующих заявленных идентификационных данных ПО:

идентификационное наименование ПО;

- номер версии (идентификационный номер) ПО.

6.9.2 Проверка номеров версий (идентификационных номеров) ПО:

1) открыть папку с программным пакетом «DEWESoft» (по умолчанию папка C:DEWESoft);

2) нажать правой кнопкой манипулятора «Мышь» на файл исполняемой программы DEWESoftX.exe (по умолчанию папка C:\DEWESoft\Bin). В открывшемся меню выбрать «Свойства»;

3) выбрать вкладку «Подробно»;

4) напротив строки «Наименование продукта» зафиксировать отображаемое значение.

5) напротив строки «Версия продукта» зафиксировать цифровой код;

6.9.3 Результат проверки считать положительными, если идентификационное наименование ПО «DEWESoft» и номер его версии не менее 6.2.

## 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При поверке вести протокол произвольной формы.

7.2 Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.06.2015 г. При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке. При отрицательных результатах поверки модуль к применению не допускается и на него выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Главный метролог ООО «КИА»

В. Супрунюк