ФЕДЕРАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ" (ФГУП "ВНИИМС")

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора одственной метрологии ФГУП "ВНИИМС" Н.В.Иванникова 03 2018 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

УСТРОЙСТВА "ОРТІСНЕСК"

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 208-012-2018

МОСКВА

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий документ распространяется на устройства "OPTICHECK" (далее устройства), предназначены для поверки электромагнитных расходомеров-счетчиков (далее – ЭМР) фирмы KROHNE путем измерения значений электрических параметров и контроля их метрологических характеристик, в состав которых входят первичные преобразователи следующих модификаций:

- OPTIFLUX;

– WATERFLUX.

В качестве преобразователей сигналов в состав расходомеров должны входить вторичные преобразователи следующих модификаций:

- IFC 050;
- IFC 070;
- IFC 100;
- IFC 300.

1.2 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

1.3 Интервал между поверками - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют следующие операции:

- Внешний осмотр (п.7.1);

- Опробование (п.7.2);

- Идентификация программного обеспечения (п.7.3);

- Контроль метрологических характеристик (п.7.4).

З СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении проверки применяют следующие средства поверки:

- эталоны, заимствованные из других поверочных схем по ГОСТ 8.022-91 и ГОСТ 8.027-2001 1-ого или 2-ого разряда согласно приказу Росстандарта от 07.02.2018 г. №256, часть 1;

- мультиметр цифровой 34401А, (регистрационный № 54848-13), Эталон единицы напряжения постоянного тока 3 разряда в диапазоне от 0 до 1000 В, напряжения переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 0 до 750 В, силы постоянного тока 2 разряда в диапазоне от 0 до 3 А, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне от 0 до 3 А, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0 до 100 МОм, частоты в диапазоне от 3 до 300000 Гц;

- калибратор токовой петли Fluke 715 (регистрационный №29194-05), диапазон измерения силы тока 0-24 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ±(0,00015 • 1 + 2 е.м.р.).

- частотомер электронный счетный ЧЗ-32, погрешность измерений $\delta f = \pm (\delta + 1/(f_{\text{ИЗM}} \cdot f_{\text{CV}})) \cdot 100;$

- контрольные расходомеры-счетчики электромагнитные OPTIFLUX 5300;

- персональный компьютер или планшет с OC Windows;

- программное обеспечение OPTICHECK, устанавливаемое на ПК или планшет (имеется в свободном доступе на домашней страничке krohne.com);

- USB-кабель для подключения ОРТІСНЕСК к планшету или ПК;

- адаптеры для подключения различных (поверяемых) расходомеров KROHNE к ОРТІСНЕСК.

3.2. Средства поверки должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке и/или оттиск поверительного клейма.

3.3. Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К механическому и электрическому монтажу устройства и планшета или ПК вместе с использованием программного обеспечения, а также к установке специальных драйверов допускаются только специалисты, ознакомившиеся с Руководством по эксплуатации на устройства, а также с руководствами по эксплуатации на преобразователи сигналов и первичными преобразователями контрольных расходомеров. Также необходимо ознакомиться с руководствами эксплуатации на все средства поверки.

4.2 При проведении поверки соблюдают требования, определяемые:

- правилами безопасности труда, действующими при работе со средствами поверки;

- правилами пожарной безопасности.

4.3 Монтаж и демонтаж оборудования проводится только при отключенном питании. Монтаж электрических соединений проводится в соответствии с ГОСТ 12.3.032 и "Правилами эксплуатации электроустановок".

4.4 К проведению поверки допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", изучившие эксплуатационную документацию на устройства, а также настоящую методику поверки.

4.5. Инженер по сервисному обслуживанию и/или оператор должен уметь правильно обращаться с устройством, а также проводить сервисное обслуживание и эксплуатировать приборы с различными комбинациями первичного преобразователя и преобразователя сигналов.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

 20 ± 5

5.1. Поверку следует проводить в нормальных условиях применения:

- температура воздуха, °С

-

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80.

6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

6.1 Подготавливают к работе расходомерную поверочную установку и контрольный расходомер-счетчик электромагнитный согласно п.3.1 данной методики согласно эксплуатационной документации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие поверяемого устройства следующим требованиям:

- комплектность соответствует указанной в паспорте;

- на устройстве отсутствуют механические повреждения, препятствующие его применению;

- серийный номер устройства соответствует указанному в паспорте.

7.2 Опробование

7.2.1. Устройство подключают к расходомеру-счетчику и планшету или ПК, согласно схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации на ОРТІСНЕСК

7.2.2. Включите планшет или ПК, если они ещё не включены. На рабочем столе появится иконка для запуска приложения OPTICHECK. Запустите программное обеспечение, дважды щёлкнув мышью на иконке.

7.2.3. После запуска приложения появится главное окно согласно Рисунку 1. Вкладки навигации 1 (слева направо) представляют собой этапы действий, которые необходимо выполнить во время процесса поверки. Кнопка с красными символами на панели меню указывает на активную страницу; все остальные кнопки имеют синие символы.



Рисунок 1 – Окно-заставка программного обеспечения

7.2.4 В начале активируется страница "Start" (Старт), на которой указано, какие кабельные соединения необходимо использовать. Программное обеспечение автоматически проверяет, какие из необходимых подключений выполняются, и предлагает инструкции по их установке.

Первоначально тестируются следующие соединения:

• USB-соединение между планшетом/ПК и ОРТІСНЕСК;

• GDC-соединение между ОРТІСНЕСК и преобразователем сигналов.

7.2.5 Опробование считается выполненным успешно, если после проверки устройства слева на экране появится сообщение, информирующее пользователя о том, что подключенный OPTICHECK обнаружен и готов к работе (Рисунок 2). 7.2.6 Если ОРТІСНЕСК не готов, следует установить USB-соединение и нажать "Connect" (Подключить).



Рисунок 2 - Стартовое окно

7.3 Идентификация программного обеспечения

В соответствии с эксплуатационной документацией с помощью ОРТІСНЕСК проводят проверку характеристик контрольного расходомера-счетчика, прошедшего поверку на расходомерной установке.

ПО ОРТІСНЕСК формирует автоматически протокол (см. Приложение Б).

На первой странице протокола считывают номер версии ПО в строке PC Software Version (Рисунок 3)

Версия ПО должна быть не ниже 3.0.0 .

OPTICHECK Details

Supported Meters	Electromagnetic, Mass	
Serial No.	104044662	
PC Software Version	3.0.1-r3717	
Next Calibration	2017-03-10	

Рисунок 3 – Идентификация ПО

7.4 Определение метрологических характеристик.

7.4.1 На эталонной установке проводят контрольную поверку расходомерасчетчика OPTIFLUX 5300. Определяют соответствие его метрологических характеристик в точках расхода, соответствующих скорости потока 1,25; 2,5; 3,75 и 5 м/с. К поверке устройства OPTICHECK допускают расходомеры-счетчики, относительная погрешность измерений объема/объемного расхода не превышает $\pm 0,25$ %.

Результаты поверки расходомеров-счетчиков заносят в таблицу "Результаты поверки расходомера на поверочной установке" раздела 1 протокола, приведенного в приложении А.

7.4.2 В соответствии с эксплуатационной документацией с помощью ОРТІСНЕСК проводят проверку характеристик контрольного расходомера-счетчика, прошедшего проверку на расходомерной установке. Автоматически формируется протокол, приведенный в Приложении Б. На основании данного протокола данные, которые необходимы для поверки ОРТІСНЕСК, заносятся в протокол, приведенный в приложении А. Порядок переноса данных из протокола, приведенного в приложении А, в протокол, приведенный в приложении Б, указан в приложении В.

Устройство считают прошедшим поверку по данному параметру, если отклонение по каждой из контрольных точек (1,25; 2,50; 3,75 и 5 м/с) не превышает ±0,5 %.

7.4.3 Устройство ОРТІСНЕСК отключают от расходомера.

7.4.4 К клеммах выходного токового сигнала расходомера подключают калибратор токовой петли согласно руководствам по эксплуатации на преобразователи сигналов IFC 300 и калибратора.

С помощью меню расходомера имитируют токовые сигналы 4 и 20 мА согласно Руководству по эксплуатации на преобразователь сигналов IFC 300.

Полученные данные заносятся в таблицу "Проверка токового выхода" раздела 3 Протокола, приведенного в приложении А.

ОРТІСНЕСК считают прошедшим поверку по данному параметру, если разница измеренных значений, полученных при помощи калибратора и значений токового выхода, полученных с помощью ОРТІСНЕСК, не превышает ±10 мкА.

7.4.5 В разрыв между первичным преобразователем и конвертером сигналов расходомера (клеммы тока возбуждения) включают калибратор токовой петли, и при помощи заводского меню прибора проводят измерение тока возбуждения положительной и отрицательной составляющей тока возбуждения 250 мА.

Полученные данные заносят в таблицу "Проверка силы тока возбуждения" раздела 4 Протокола, приведенного в приложении А.

ОРТІСНЕСК считают прошедшим поверку по данному параметру, если разница отклонений при каждом значении тока возбуждения, полученных калибратором, и отклонений тока возбуждения, полученных с помощью ОРТІСНЕСК, не превышает ± 0.1 %.

7.4.6 Калибратор токовой петли отключают от расходомера.

7.4.7 К клеммах выходного частотного сигнала расходомера подключают частотомер согласно руководствам по эксплуатации на преобразователи сигналов IFC 300 и частотомер.

Расходомером имитируют частотные сигналы 10 Гц и 8000 Гц согласно Руководству по эксплуатации на преобразователь сигналов.

Полученные данные заносятся в таблицу "Проверка частотного выхода" раздела 5 Протокола, приведенного в приложении А.

ОРТІСНЕСК считают прошедшим поверку по данному параметру, если разница значений, полученных от частотомера и значений частотного выхода, полученных с помощью ОРТІСНЕСК, не превышает ±0,01 %.

7.4.8 Частотомером измеряют частота тока возбуждения на клеммах тока возбуждения первичного преобразователя (см. Руководство по монтажу и эксплуатации для расходомера).

Полученные данные заносят в таблицу "Проверка частоты тока" возбуждения раздела 6 Протокола, приведенного в приложении А.

ОРТІСНЕСК считают прошедшим поверку по данному параметру, если разница значения, полученного частотомером, и значения частоты тока возбуждения, полученного с помощью ОРТІСНЕСК, не превышает ± 0.5 %.

7.4.9 Частотомер отключают от расходомера.

7.4.10 Преобразователь сигналов отключают от первичного преобразователя рас-

ходомера. С помощью мультиметра измеряют сопротивление обмотки возбуждения на клеммах обмотки возбуждения.

Полученные данные заносят в таблицу "Проверка сопротивления обмотки возбуждения" раздела 7 Протокола, приведенного в приложении А.

ОРТІСНЕСК считают прошедшим поверку по данному параметру, если разница значением, полученного мультиметром и значения сопротивления, полученного с помощью OPTICHECK, не превышает ± 1 %.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. Результаты поверки заносят в протокол по форме, приведенной в приложении А.

8.2 Положительные результаты поверки оформляют записью в Паспорте, удостоверенной подписью поверителя и нанесением знака поверки или оформляют свидетельство о поверке по установленной форме в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

8.3 При отрицательных результатах поверки выписывается "Извещение о непригодности к применению" в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815.

Начальник отдела 208 ФГУП "ВНИИМС" Б.А. Иполитов Руководитель службы стандартизации, сертификации и документации ООО «КРОНЕ Инжиниринг» А.В. Окунев

Приложение А

Форма протокола поверки ОРТІСНЕСК

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

KROHNE

устройства ОРТІСНЕСК

> measure the facts

Контро	льный расходомер	OPTICHECK	
Тип прибора:		Серийный №:	
Серийный №:	is the second	Дата поверки:	
СС-номер:			
GK / GKL:	and the second		
Тилоразмер:	and the second	Условия поверки	
Частота поля:		Труба заполнена	

Результаты поверки расходомера на поверочной установке

	Результаты поверки расходомера на поверочной установке						
Контрольная точка	Измеренный объе показания установки	м (расход), м ³ (м ³ /ч) показания расходомера	Допустимая погрешность	Погрешность, %	Результат		
1,25 M/c	at the second	1. A.	0,25%		n series de la companya de		
2,5 м/с			0,25%		С¥.		
3,75 M/c	a strategie		0,25%		ŝ.		
5,0 м/с		· 5.4	0,25%		Ŷ		

2

.

Результаты поверки преобразователя сигналов

Параметр	Скорость, м/с	Допустимая погрешность, %	Отклонение, %	Результат
Контрольная точка 1,25 м/с		0,500%		ž.
Контрольная точка 2,50 м/с		D,500%		2
Контрольная точка 3,75 м/с		0,500%		2
Контрольная точка 5.00 м/с		0.500%		2

3

Проверка токового выхода

Паранато		Показания, мА		Отклонение, мкА		Degualitat
i tapame ip		калибратора	OPTICHECK	допустим.	полученное	. edynarai
	4 mA	and plant		10,00		, in the second s
токовый выход А	20 MA	1. 1.		10,00		<i>~</i>

4

Проверка силы тока возбуждения

(horginicoiros	Измеренное	ое Отклонение, %	Domunico	Допустимая		
AHAMAHMA	калибратор.	по	по	газпица отклонений	разница	Результат
Sharenne	значение	калибратору	OPTICHECK	o na ione nam	отклонений	
	e de la companya de l		0,00%		0,10%	Ŷ.

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

,

.



устройства ОРТІСНЕСК

 \blacktriangleright measure the facts

5	Проверка частотного выхода						
	Парацета		Показания		Отклонение, %		Powertat
	Параметр		частотомер	OPTICHECK	получен.	допускаемое	i Coystoriat
		10 Гц				0,01%	Ç
	частотный выход в	8000 Гц				0,01%	()

6	Проверка частоты тока возбуждения					
	Паранотр	Показания		Отклонение, %		Doguni tot
	Παραικειρ	частотомер	OPTICHECK	получ.	допуск.	i esyntrati
	Частота тока возбуждения, Гц				0,50	v

7	Проверка сопротивления обмотки возбуждения					
Параметр	Показания		Отклонение, %			
	Параметр	омметра	OPTICHECK	получ.	допуск.	гезультат
	Сопротивление (7-8), Ом				1,00	

Результат поверки:

Тест провел: (подпись) (расшифровка) (dama) Поверитель: (подпись) (расшифровка) (dama)

Приложение Б

Форма протокола, которую ОРТІСНЕСК генерирует автоматически

Ниже приведена форма протокола, который автоматически генерируется при поверки расходомеров с помощью ОРТІСНЕСК. Описание протокола приведено в руководстве по эксплуатации на ОРТІСНЕСК.

Electromagnetic Flowmeter Verification Certificate

Customer	Data	Vi
Name	123	
Address	123	
	·····	
Phone	123	
Email	123	

vermeatio			
rification Data		(Es)	
nspector	Nevozhilov		
Location	service	* ``	
Date Performed	2018-02-16 12:14:52		
Certificate Printed	2018-02-16 12:20:55		
Verification Type	Level 2		
Reason	Verification		

Test Results

Test Module	Rosult
OPTICHECK Identification	
Determine Attributes	WARNING
Meter Identification	
Determine Attributes	PASSED
Check Device Status	PASSED
JO Tests	
Current Output Terminal A (active)	PASSED
Current Output Terminal A (passive)	PASSED
Status Output Terminal B (passive)	PASSED
Control Input Terminal B (passive)	PASSED
Status Output Terminal C (passive)	PASSED
Status Output Terminal D (passive)	PASSED
Frequency Output Terminal D (passive)	PASSED

Test	Electrode Circuit	PASSED
Test	Coil Circuit	PASSED
	Sensor Electronics Tests	
Test	Electrodes	PASSED
Test	Colls	PASSED
	Sensor Tests	
	Test Module	Result

Required User Actions:

OPTICHECK should be recalibrated - mind the recalibration date!

Flowmeter Details		OPTICHECK Details		
Device Type	OPTIFLUX 4300	Supported Meters	Electromagnetic, Mass	
Serial No.	A1103206	Serial No.	104044662	
Converter Seriel No.	010445012	PC Software Version	3.0.1-r3717	
Converter CG No.	CG3001S100	Next Calibration	2017-03-10	
V-Number Sensor	VN0394911C9B110000000000000			
Electronic Revision	ER3.3.1_	Application Details		
GK / GKL	GK 4.3741 GKL 8.7588 25 mm 1 linch W HC22 2011-05-04	Process Fold Temperature Pressure Inlet Outlet		<u> </u>
Nominal Diameter				
Liner Electrode Material			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Calibration Date				
Тад		Empty Pipe	<u>No</u>	
		Bootstrap connection	No	
Comments:	······································			

These tests indicate that your instrument is running without any errors and the measured values are within +/-1% of the original factory calibration. The calibration of the OPTICHECK verification system is fully traceable to national standards.

Date

Operator's Sign

Inspector's Sign

10

Detailed Test Results

,

.

Test Module	Value	Repuit
OPTICHECK Identification		
Determine Attributes		WARNING
Recalibration Date	2017-03-10	WARNING
Meter Identification		
Determine Attributes		PASSED
Detected CG Number	CG3001S100	
Expected CG Number	CG3001S100	
Device variant unchanged after production		ОК
Electronic Revision	ER3.3.1_	
Decoding CG Number	IFC 300	ОК
Electronics Temperature	20.85 °C	
System Serial Number	A1103206	
Decoding V-Number	VN0394911C98110000000000000	
identified Sensor	OPTIFLUX 4000	ОК
Identified Meter	OPTIFLUX 4300	ОК
Check Device Status		PASSED
open circuit A	application error	REMARK
field coll broken	out of specification	REMARK
conductivity off	Information	PASSED
PO Tests	1000	
Current Output Terminal A (active)		PASSED
Calibration Point 1	4.923 mA	ОК
Calibration Point 2	19.826 mA	OK.
Test Point 4 mA	4.001 mA	PASSED
Test Point 8 mA	7.999 mA	PASSED
Test Point 12 mA	11.999 mA	PASSED
Test Point 16 mA	16 mA	PASSED
Test Point 20 mA	20 mA	PASSED
Current Output Terminal A (passive)		PASSED
Calibration Point 1	4.923 mA	ОК
Calibration Point 2	19.826 mA	ОК
Test Point 4 mA	4.002 mA	PASSED
Test Point 8 mA	8 mA	PASSED
Test Point 12 mA	12.001 mA	PASSED
Test Point 16 mA	16.001 mA	PASSED
Test Point 20 mA	20.002 mA	PASSED
Status Output Terminal B (passive)		PASSED
Status Output Open	18.5 V	PASSED
Slatus Output Open	<5µA	PASSED
Status Output Closed	900 mV	PASSED
Status Output Closed	18.801 mA	PASSED
Control Input Terminal B (passive)		PASSED
Control Input High	3.47V	PASSED
Control Input Low	3.41 V	PASSED
Status Output Terminal C (passive)		PASSED
Status Output Open	18.4 V	PASSED
Status Output Open	<5µA	PASSED
Status Output Closed	800 mV	PASSED

A1103206, 2018-02-16 12:14:52

Detailed Test Results

ì

•

Test Module	Value	Result
Status Output Closed	18.803 mA	PASSED
Status Output Terminal D (passive)		PASSED
Status Output Open	18.3 V	PASSED
Status Output Open	<5µÅ	PASSED
Status Output Closed	800 mV	PASSED
Status Output Closed	18.804 mA	PASSED
Frequency Output Terminal D (passive)		PASSED
Test Slow Driver	0 20.8 V	PASSED
Test Slow Driver 10 Hz	10.001 Hz	PASSED
Test Slow Driver	020V	PASSED
Test Slow Driver 100 Hz	100.007 Hz	PASSED
Test Fast Driver	0 15.5 V	PASSED
Test Fast Driver 1 kHz	1 kHz	PASSED
Test Fast Driver	015.7V	PASSED
Test Past Driver 8 kHz	8.001 kHz	PASSED
Sensor Tests		
Test Coils		PASSED
Coll Impedance Terminals 7-8	106.8 Ω at 1 Hz	
Coil Insulation Terminal 7	> 1.0 MO at 1 Hz	
Coll Insulation Terminal 8	> 1.0 MD at 1 Hz	
Test for Short Circuit		PASSED
Test for Open Circuit		PASSED
Test for Coll Insulation		PASSED
Test Electrodes		PASSED
Electrode Impedance Terminais 2-3	27.0 kO at 10 Hz	
Electrode Impedance Terminals 2-1	12.6 kΩ at 10 Hz	
insulation Electrode Terminals 2-20	1.207 mV	
Electrode Impedance Terminals 3-1	14.6 kD at 10 Hz	
Insulation Electrode Terminals 3-30	1.593 mV	
Test for Short Circuit		PASSED
Test for Open Circuit		PASSED
Test for Symmetry		PASSED
Sensor Electronics Tests	A REAL PROPERTY AND A REAL	
Test Coil Circuit		PASSED
Read Value (Counter 1)	2599.005	PASSED
Read Value (Counter 2)	2521.211	PASSED
Software	V2.1.0_	ОК
Zero Flow Value	0.00005 m/s	OK
Measured Coll Current Deviation (GK)	-0.056 %	PASSED
Measured Coll Frequency (GK)	8.315 Hz	PASSED
Measured Coli Current Deviation (GKL)	-0.083 %	PASSED
Measured Coll Frequency (GKL)	8.315 Hz	PASSED
Test Electrode Circuit		PASSED
Electrode Circuit 1.25 m/s	1.249 m/s	PASSED
Electrode Circuit 2.5 m/s	2.503 m/s	PASSED
Electrode Circuit 3.75 m/s	3.751 m/s	PASSED
Electrode Circuit 5 m/s	5.003 m/s	PASSED
Restore of Counter (Counter 1)	2599.005	PASSED

Detailed Test Results

.

.

Restore of Counter (Counter 2) 2521.211 PASSE	D

Приложение В

Инструкция по заполнению протокола по Приложению А (далее - Протокол) данными из протокола по Приложение Б (далее – Автоматический протокол)

1. Заполнение таблицы Результаты поверки преобразователя сигналов (раздел 2 Протокола) проводят путем переноса значений из столбца Value и соответствующих строк Electrodes Circuit 1.25/2,5/3,75/5 м/с на странице 3, раздела Sensor Electronic tests – Test Electrode Circuit Автоматического протокола.

2. Заполнение таблицы Проверка токового выхода (раздел 3 Протокола) проводят путем переноса значений из столбца Value и соответствующих строк Test Point 4 mA и Test Point 20 mA на странице 2, раздела I/O Tests – Current Output Terminal A (active) Автоматического протокола.

3. Заполнение таблицы Проверка силы тока возбуждения (раздел 4 Протокола) проводят путем переноса значений из столбца Value и строки Measured Coil Current Deviation (GK) на странице 3, раздела Sensor Electronics Tests – Test Coil Circuit Автоматического протокола.

4. Заполнение таблицы Проверка частотного выхода (раздел 5 Протокола) проводят путем переноса значений из столбца Value и соответствующих строк Test Slow Driver 10 Hz (соответствует сигналу 10 Гц) и Test Fast Driver 8 kHz (соответствует сигналу 8000 Гц) на странице 3, раздела I/O Tests – Frequency Output Terminal D (passive)Автоматического протокола.

5. Заполнение таблицы Проверка частоты тока возбуждения (раздел 6 Протокола) проводят путем переноса значений из столбца Value и строки Measured Coil Frequency (GK) на странице 3, раздела Sensor Electronics Tests – Test Coil Circuit Автоматического протокола.

6. Заполнение таблицы Проверка сопротивления обмотки возбуждения (раздел 7 Протокола) проводят путем переноса значений из столбца Value и строки Coil Impedance Terminals 7-8 на странице 3, раздела Sensor Tests – Test Coils Автоматического протокола.