YTBEP X DATO NA META Директор ОПЕЕНМЦ АО «Нестеавтоматика» М.С. Немиров «<u>22</u>» октадря 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

Комплексы программно-технические NaftaSystem

Методика поверки

НА.ГНМЦ. 0515-20 МП

Казань 2020 РАЗРАБОТАНА

Обособленным подразделением Головной научный метрологический центр АО «Нефтеавтоматика» в г. Казань (ОП ГНМЦ АО «Нефтеавтоматика») Аттестат аккредитации RA.RU.311366 Алексеев С.В., Житейцев Е.Р.

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Настоящая инструкция распространяется на комплексы программнотехнические NaftaSystem (далее по тексту – ПТК) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции, указанные в таблице 1:

Таблица 1 – Операции поверки

	Номер	Проведение операции при			
Наименование операции	пункта методики поверки	первичной поверке	периодической поверке		
1. Внешний осмотр	6.1	Да	Да		
2. Опробование	6.2	Да	Да		
 Подтверждение соответствия программного обеспечения 	6.3	Да	Да		
 Определение метрологических характеристик 	6.4	Да	Да		

1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и ПТК бракуется.

2 Средства поверки

2.1 Эталон единицы силы постоянного тока 2 разряда в диапазоне значений 0...20 мА, соответствует уровню 2 разряда по Государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.10.2018 № 2091 (далее – рабочий эталон 1);

2.2 Рабочий эталон частоты в диапазоне значений 1...4х10¹⁰ Гц, соответствует уровню по Государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.07.2018 № 1621 (далее – рабочий эталон 2);

2.3 Термометр ртутный, диапазон измерений от 0 °C до 50 °C, цена деления 0,1 °C по ГОСТ 28498-90;

2.4 Барометр-анероид БАММ-1, диапазон измерений от 80 до 106,7 кПа, цена деления шкалы 100 Па по ТУ25-11.15135;

2.5 Психрометр ВИТ-1, диапазон измерений относительной влажности от 30% до 80 %, цена деления термометров 0,5 °C по ТУ25-11.1645.

2.4 Для конфигурирования измерительных каналов (далее – ИК) применяется персональный компьютер с программным обеспечением (далее - ПО) NaftaVision.

2.5 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИК ПТК с требуемой точностью.

3 Требования безопасности

Испытания комплексов должны проводиться во взрывобезопасной среде. При проведении испытаний соблюдают требования, определяемые:

- в области охраны труда и промышленной безопасности: Трудовой Кодекс РФ. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждены приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101 (с изм. на 12.01.2015г.) (редакция. действующая с 01.01.2017г.);

- в области пожарной безопасности: «Правила противопожарного режима в Федерации». утвержденные Российской постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

в области соблюдения безопасной эксплуатации электроустановок:

«Правила ПО охране труда при эксплуатации электроустановок». утверждены Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (с изм. от 13.02.2016г. и 15.11.2018г.)

К проведению испытаний допускаются лица, имеющие высшее образование. области метрологического обеспечения работы В измерений опыт электротехнических и магнитных величин не менее двух лет, прошедшие курсы повышения квалификации по теме «Испытания средств измерений».

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С

- относительная влажность воздуха, %,

- атмосферное давление, кПа

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед началом поверки следует изучить:

- руководство по эксплуатации ПТК;

- руководства по эксплуатации средств поверки и других технических средств, используемых при поверке;

- настоящую методику поверки.

5.2 Перед проведением поверки, средства поверки и вспомогательное оборудование должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должны быть установлены:

- целостность корпусов, отсутствие вмятин, трещин, различных механических повреждений средств измерений (измерительных компонентов), входящих в состав ПТК;

- соответствие надписей, обозначений и шильд-наклеек требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

6.2 Опробование

6.2.1 При опробовании проверяют работоспособность ПТК в соответствии с руководством по эксплуатации без определения метрологических характеристик при задании входных сигналов. Изменяя сигналы имитаторов, убеждаются во вводе и обработке их ПТК, контролируя значения параметров на мониторе персонального компьютера в окне соответствующего измерительного канала.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

от +15 до +25: от 96 до 104.

от 50 до 80;

6.3.1 Идентификация ПО АРМ оператора ПТК осуществляется путем проверки в приложении «Статистика» ПО NaftaVision. В отображаемом окне строка «Версия» содержит номер версии ПО.

6.3.2 Если номер версии полученный в ходе выполнения п.6.3.1 не ниже указанного в описании типа ПТК, то делают вывод о подтверждении соответствия ПО АРМ оператора ПТК программному обеспечению, зафиксированному во время проведения испытаний в целях утверждения типа, в противном случае результаты поверки признают отрицательными.

6.4 Определение метрологических характеристик ПТК.

6.4.1 Проверка пределов допускаемой приведенной погрешности входных измерительных каналов силы постоянного тока ПТК. Проверка проводится с помощью персонального компьютера (далее – ПК) с установленным ПО NaftaVison, которое отображает текущие коды АЦП и значения силы постоянного тока на входных измерительных каналах ПТК.

6.4.1.1 Подключить ко входу измерительного канала ПТК рабочий эталон 1 в режиме воспроизведения силы постоянного тока (рисунок 1).



Рисунок 1 - Структурная схема подключения ПТК для проверки пределов допускаемой приведенной погрешности измерения силы постоянного тока

При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на эталон 1 и ПТК. Испытание проводить следующим образом:

6.4.1.2 Подключить ПТК к компьютеру, с установленным ПО NaftaVision, согласно эксплуатационной документации.

6.4.1.3 Запустить на персональном компьютере ПО NaftaVision.

6.4.1.4 Для проведения поверки входных измерительных каналов необходимо выбрать вкладку «Диагностика» соответствующего шкафа устройства связи с объектом (далее - УСО). Для этого необходимо нажать левой кнопкой или на символ 🗘 J Диагностика мыши на вкладки в правой части вкладки. В открывшемся окне диагностики или из выпадающего списка необходимо выбрать требуемый шкаф УСО.



Рисунок 2 - Вкладка «Диагностика»

Диагностика	
ПАЗ. КЦ	
ПАЗ. УСО1	
ПАЗ. УСО2	
РСУ. КЦ	
PCY. YCO1	
PCY. YCO2	
PCY, YCO3	

Рисунок 3 - Вкладка «Диагностика». Выпадающий список.

Далее выбрать модуль, содержащий ИК соответствующего шкафа УСО.

AL-01 MK 550 024	A1.02 HK-550-024 P2E15247245761	А1.03 Сп - 2 МК-5-45-010	AL.04 MK-514 008 BAO 0., 20HA	A1.05 MK-57/6-008 BMI0/20MA	A1.05 HK-576-008 SALE-2044	A1.07 MK-576-009 BAIO, XXA	A1.08 MK-5/6-008 SAT0./284A	A1.09 MR-576-008 BAT 020HA	A1.10 MK-521-032 3201-24VDC	AL.11 MX-541-002 R5-485	A1.12 MK-541 002 R5-485	AL.13 MR 541-002 RS-495
Durs Dree DasA BanB	ResA BasB	Rowerschieden Rowerschieden Frieder Auflieren Byschieden Byschieden Byschieden	BusA BusB	0 H1 0 H2 0 H2 0 H3 0 H4 0 H6 Bus8 0	BasA BasA <td< th=""><th>BanS a re</th><th>8000 42 177 0 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19</th><th>Blass B 14 Blass B 16 Brass B 18</th><th>1 2 Carre 2 Erre 3 Sere 4 BassA 7 BassA 2</th><th>Rain PORTE PORTE Bask</th><th>RORTS PORTS Bund Bund</th><th>Run PORTI</th></td<>	BanS a re	8000 42 177 0 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Blass B 14 Blass B 16 Brass B 18	1 2 Carre 2 Erre 3 Sere 4 BassA 7 BassA 2	Rain PORTE PORTE Bask	RORTS PORTS Bund Bund	Run PORTI
		B HOPLEE	В порне	В корие	В нарые	8 unpase	В корне	В ворые	Виорике	В норые		В норгая
CANT CAN												
A2.01 MK-550-024 SELETA/SHIEC	A2.02 HK-550-024 PSEISSAZ24/LCS Run	A2.03 Cn - 3 HK-515-010 POWERLINK ON Rom LE	A2.04 MK-514-008 BAO 020HA	A2.05 MK 576-000 BALOW21774 Run 6 H1 Fun 6 H2	A2.06 MK-576-008 BALG: 2014 Page 0 14 Page 0 14	A2.07 HK-576-009 BAIO-224A Page 0 11 Page 0 12	A2:08 MX 576 UDI CLION 2000 Run 0 H1 Run 0 H2	A2.03 MIC-576-008 34 OWEGEA4 Faut 8 12	A2.10 MK 521-032 320124000	A2.11 MK-5.41-002 R5-435	A3.12 MK-541-002 R5-85	A2.13 NK 541-002 RS-405
A2.01 MK 550 024 S1 57072400 m 77 HSA asB B separe	A2.02 Mik 550 (024 ISSES A2271C) Run Form Banh Banh Banh	A2.03 Cn = 3 MK-545-010 POWERLING CN DOWERLING CN DWERT ENO B MET ENO B MET ENO B MET ENO B MET ENO B MET ENO B MET ENO B	A2.04 PH: 514 R08 EAO L20vA Pow Frr BusA Busa Buspan	A2.05 HK-576-00H BIADMCC2H BIADMCC2H BIA BIA BIA BIA BIA BIA BIA BIA BIA BIA	ASSOCIATION CONTRACTOR	A2.07 HK-575-008 EA10/RC/TA MA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DI	A2.00 PHX-576-0001 CA100820004 CA100820004 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A2.09 HK-576-008 CALOROCAL CAL	A2:10 MK-521-032 32012405 52012405 52012405	A211 Mit 541 - 002 254 55 007 PORT - PORT - PORT - PORT - PORT - PORT -	A2212 HX 541 002 R5435 R5435 R54 PORT2 Dest	A2.13 MK 541-002 RS405 MK 541-002 RS405 POKT3 POKT3 POKT3

Рисунок 4 - Окно выбранного шкафа УСО

На вкладке, представленной на рисунке 5 можем считывать показания ИК.

Вхо	одной аналог	овый мо	дул	ь						
По Па	зиция: А2.0 раметр: УСС	18)2. МК-57 Сообщен	6-0	Участо 108 (АІО8)	к: РСУ. Диагностика	×				
Состояние Тестиро		рование	Несовместимый модуль	BusA Her соединения по CAN						
	В норме	рме Вкл		ЮЧИТЬ	Модуль не установлен	Визв нет соединения по САN				
N 1	Код АЦП О	мА 0,000	Err	[6ДВ-1,2,	HB-1] VT-13001 Блок насосной ста	Описание каналов інции Н-1-1. Вибрация подшипников касоса Значение входа				
2	1	0,000		[БДВ-1,2, НВ-1] VT-13002 Блок насоской станции Н-1-1. Вибрация подшипников электродвигателя насоса Зна-						
3	4	0,001		Резерв						
4	0	0,000		Резеря						
5	9174	3,499	C. C	[БДВ-1,2, НВ-1] ТТ-13001 Блок насосной станции Н-1-1. Температура подшипников насоса Значение входа						
6	9175	3,500	No.	[БДВ-1,2, НВ-1] ТТ-13002 Блок насосной станции Н-1-1. Температура подшипников насоса Значение входа						
7	9181	3,502		[БДВ-1,2,	[БДВ-1,2, НВ-1] ТТ-13003 Блок насосной станции Н-1-1. Температура подшипников электродвигателя насоса 3					
8	9173	3,499	1111	[БДВ-1,2, НВ-1] ТТ-13004 Блок насосной станции Н-1-1. Температура подшипников электродвигателя насоса З						

Рисунок 5 - Окно настроек аналогового модуля

6.4.1.5 При помощи рабочего эталона 1 установить ток в цепи $I_{3m} = 4$ мА, если диапазон измерений модуля от 4 до 20 мА, либо $I_{3m} = 0$ мА в если диапазон измерений модуля от 0 до 20 мА.

6.4.1.6 Считать с монитора персонального компьютера измеренное значение силы постоянного тока *I*_{изм} на соответствующем измерительном канале (Рисунок 4).

6.4.1.7 Вычислить приведенную погрешность измерения силы постоянного тока *б*_{пр} по формуле

$$\delta_{np} = \frac{\left|I_{u_{3M}} - I_{_{3M}}\right|}{\left(I_{_{B}} - I_{_{H}}\right)} \cdot 100\%, \qquad (1)$$

где

I_н –нижний предел диапазона измерения силы тока, равное 0 мА (либо 4 мА в зависимости от конфигурации измерительного модуля);

*I*_в – верхний предел диапазона измерения силы тока, равное 20 мА.

6.4.1.8 Повторить операции по п. 6.4.1.5 – 6.4.1.7 для значений силы тока I_{sm} =8, 12, 16, 20 мА, если диапазон измерений модуля от 4 до 20 мА, либо для значений силы тока I_{sm} = 4, 8, 12, 16, 20 мА если диапазон измерений модуля от 0 до 20 мА.

6.4.1.9 Повторить операции по п. 6.4.1.5 – 6.4.1.8 для всех оставшихся измерительных каналов ПТК данного вида.

6.4.1.10 Результаты проверки считаются положительными, если пределы приведенной погрешности каждого измерительного канала в каждой проверяемой точке диапазона измерений силы постоянного тока не превышают ±0,25 %.

6.4.2 Проверка пределов допускаемой приведенной погрешности выходных каналов силы постоянного тока. Проверка проводится с помощью персонального компьютера с установленным ПО NaftaVision, которое позволяет вручную задавать значения силы постоянного тока на выходных каналах ПТК (рисунок 1).

6.4.2.1 Подключить к выходу модуля рабочий эталон 1 в режиме измерения силы постоянного тока.

6.4.2.2 Подключить модуль вывода аналоговых сигналов в составе с модулем центрального процессора и модулем питания к компьютеру.

6.4.2.3 Запустить на персональном компьютере ПО NaftaVision.

6.4.2.4 Повторить операции по п. 6.4.1.4.

6.4.2.5 При помощи персонального компьютера с установленным ПО NaftaVision в окне калибровки для модулей вывода аналоговых сигналов (Рисунок 4) задать выходной ток в цепи *I*_{вых} = 4 мА если диапазон измерений модуля от 4 до 20 мА, либо *I*_{вых} = 0 мА если диапазон измерений модуля от 0 до 20 мА.

6.4.2.6 Рабочим эталон 1 измерить силу постоянного тока *I*_{эт} на соответствующем измерительном канале.

6.4.2.7 Вычислить приведенную погрешность воспроизведения силы постоянного тока *δ*_{пр} по формуле

$$\delta_{np} = \frac{\left|I_{gbix} - I_{jm}\right|}{\left(I_{g} - I_{m}\right)} \cdot 100\%$$
⁽²⁾

6.4.2.8 Повторить операции по п. 6.4.2.5 – 6.4.2.7 для значений силы тока *I*_{вых}=8, 12, 16, 20 мА если диапазон измерений модуля от 4 до 20 мА, либо для значений силы тока *I*_{вых}=4, 8, 12, 16, 20 мА, если диапазон измерений модуля от 0 до 20 мА.

6.4.2.9 Повторить операции по п. 6.4.2.5 – 6.4.2.8 для всех оставшихся измерительных каналов ПТК данного вида.

6.4.2.10 Результаты поверки считаются положительными, если пределы приведенной погрешности каждого измерительного канала в каждой проверяемой точке диапазона воспроизведения силы постоянного тока не превышают ±0,25 %.

6.4.3 Проверка пределов абсолютной погрешности при измерении количества импульсов входных счетных каналов ПТК. Проверка проводится с помощью ПК с установленным ПО NaftaVision, которое отображает текущие коды АЦП и значения количества импульсов на входных счетных каналах.

6.4.3.1 Подключить ко входу измерительного канала ПТК рабочий эталон 2 в режиме генерации импульсов (рисунок 6).



Рисунок 6 - Структурная схема подключения ПТК для проверки пределов абсолютной погрешности при измерении количества импульсов.

При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на эталон 2 и ПТК. Испытание проводить следующим образом:

6.4.3.2 Подключить ПТК к компьютеру, с установленным ПО NaftaVision, согласно эксплуатационной документации.

6.4.3.3 Запустить на персональном компьютере ПО NaftaVision.

6.4.3.4 Повторить операции по п. 6.4.1.4.

6.4.3.5 При помощи рабочего эталона 2 на счётный вход ИК ПТК задать следующие входные сигналы для 3-х значений частоты импульсов:

1) 300 импульсов с частотой 0,01 кГц,

2) 450000 импульсов с частотой 5 кГц,

3) 900000 импульсов с частотой 10 кГц.

6.4.3.6 Считать с монитора персонального компьютера измеренное значение количества импульсов на соответствующем измерительном канале.

6.4.3.7 Вычислить абсолютную погрешность счета для всех заданных значений по формуле по формуле

$$\Delta_N = N_{u_{2M}} - N_{v_{CM}} \,, \tag{3}$$

где *N_{vcm}* – устанавливаемое значение импульсов, имп.;

N_{изм} – измеренное значение импульсов, имп.

6.4.3.8 Повторить операции по п. 6.4.3.5 – 6.4.3.7 для всех оставшихся измерительных каналов ПТК данного вида.

6.4.3.9 Результаты испытаний считаются положительными, если рассчитанная абсолютная погрешность при измерении количества импульсов не превышает ±1 импульс.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

7.2 Сведения о положительных результатах поверки включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений согласно действующим нормативным правовым документам.

7.3 Знак поверки наносится в паспорт ПТК.

7.4 При отрицательных результатах поверки на комплекс выдается извещение о непригодности с указанием причин непригодности.