

## **Проверка**

осуществляется в соответствии с инструкцией ТПТС51.2000И16.2 «Средства программно-технические ТПТС51 на базе модулей ТПТС51.1722, ТПТС51.1731, ТПТС51.1703. Инструкция по поверке (калибровке)» с Изменением № 1