

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» Руководства по эксплуатации 4151.00.000 РЭ, согласованным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в июле 1998 г.