

Поверка

осуществляется в соответствии с Инструкцией ДАРЦ.420002.001. ИП «Многофункциональный контроллер МФК, технологические контроллеры моноблочные ТКМ51 и ТКМ 52. Методика поверки», согласованной с ВНИИМС.