

Проверка

осуществляется в соответствии с Инструкцией ДАРЦ.420002.001 ИП «Многофункциональный контроллер МФК, технологические контроллеры моноблочные ТКМ51 и ТКМ52. Методика поверки».