

## **Проверка**

производится по методике, приведенной в разделе «Проверка амперметра ЕА3020» руководства по эксплуатации ЗПВ.340.007 РЭ «Амперметр цифровой щитовой ЕА3020. Руководство по эксплуатации», согласованного ГЦИ СИ Краснодарского ЦСМ 31.07.2001 г.