

Проверка

осуществляется в соответствии с разделом 5 руководства по эксплуатации КС 122.00.00.000РЭ, согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» и ФГУ «Воронежский ЦСМ» в октябре 2002 г.