

## **Проверка**

осуществляется в соответствии с разделом 4 «Методика поверки» в составе Руководства по эксплуатации Р52.844.037 РЭ, утвержденным ФГУ «Иркутский ЦСМ» в сентябре 2002 г.