

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации «Аппаратура измерения виброперемещения. НХ81.000 РЭ»