

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в «Измерительная система температурного контроля генератора ИСТКГ. Методика поверки», НИПС.01.02 Д1