

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки раздела 6 руководства по эксплуатации согласованной ГЦИ СИ СНИИМ от 24.07.2007 г.