

Проверка

осуществляется по «Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ Руководство по эксплуатации Методика поверки. Раздел 2», утвержденной руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Татарстанский ЦСМ» в ноябре 2004 г.