Поверка

осуществляется в соответствии с Методикой поверки (раздел 8 Руководства по эксплуатации Э20.150.005 РЭ), согласованной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 26.04.2007 г.