

Поверка

осуществляется по документу БШ 2.706.004 РЭ (Раздел 7) «Набор мер КНФ-1-01. Руководство по эксплуатации». «Методика поверки» с изменением № 1, утвержденному ФГУП «ВНИИОФИ» 01.08.2018 г.