

Проверка

проверку проводят в соответствии с МП 41555-09 – разделом Е Руководства по эксплуатации «Датчик уровня радарный ОТТ RLS. Методика проверки», согласованным с ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» 25.08.2009 г.