

## **Проверка**

осуществляется

- для преобразователя силы лобового сопротивления грунта под наконечником зонда и силы сопротивления грунта на боковой поверхности зонда по методике МИ 2272-93 «ГСИ. Датчики силоизмерительные тензометрические. Методика поверки»;
- для преобразователя давления по МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».