

Поверка

осуществляется согласно разделу 10 Руководства по эксплуатации
«Тестер ультразвуковой УЗТ-РДМ»