

## **Проверка**

осуществляется по документу ГНОМ 01.00.000 РЭ (раздел 14 Руководства по эксплуатации), согласованному ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «Инверсия» в сентябре 2012 г.