

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «30» марта 2026 г. № 602

Регистрационный № 32632-11

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические ТПП-0192, ТПР-0192, ТПР-0292, ТПП-0392, ТПР-0392, ТПР-0492, ТПР-0792

Назначение средства измерений

Преобразователи термоэлектрические (далее по тексту – термопреобразователи или ТП) ТПП-0192, ТПР-0192, ТПР-0292, ТПП-0392 и ТПР-0392 предназначены для измерения температуры окислительных и нейтральных газовых сред, не взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал защитной арматуры. Отдельные исполнения ТПП-0192 и ТПР-0192 также предназначены для измерения температуры в печах с продуктами горения твёрдого и газообразного топлива и температуры расплавов, не разрушающих материал защитной арматуры. Термопреобразователи ТПР-0792 предназначены для измерения температуры водорода, окиси углерода, паров воды и других химически агрессивных и высокотемпературных сред, не разрушающих материал защитной арматуры. ТП типа ТПР-0492 предназначены для измерения температуры горячего дутья доменных печей.

Описание средства измерений

Принцип действия ТП основан на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочим и свободными концами и зависимости величины термоэлектродвижущей силы от этой разности температур.

Термопреобразователь состоит из чувствительного элемента (термопары, армированной электроизоляционной огнеупорной керамикой), заключённого в защитную арматуру, предохраняющую чувствительный элемент от механических повреждений и воздействия измеряемой среды. В конструкции термопреобразователя предусмотрена специальная головка для подсоединения к вторичному измерительному прибору. Термопреобразователи относятся к невозстанавливаемым, одноканальным, однофункциональным, неремонтируемым изделиям. Термопреобразователи ТПП-0392, ТПР-0392 являются бескорпусными и представляют собой термопару из платинородиевых сплавов, армированную двухканальной трубкой из высокоогнеупорного и электроизоляционного материала.

Термопреобразователи ТПП-0192, ТПР-0192 и ТПР-0292 имеют исполнения, отличающиеся материалом и диаметром защитной арматуры, особенностями конструкции (элементы крепления в эксплуатации, конструкция корпуса головки, количество рабочих спаев, тип защитного чехла, количество защитных чехлов) и степенью герметичности по отношению к измеряемой среде.

В конструкции термопреобразователей ТПР-0792 предусмотрен газовый наддув (азотом) для исключения проникновения вредных веществ внутрь защитной арматуры.

Термопреобразователи ТПП-0392 и ТПР-0392 имеют исполнения в зависимости от диаметра термоэлектродов и длины монтажной части. По отношению к измеряемой среде данные ТП не являются герметичными.

Погружаемая часть защитной арматуры ТП (в зависимости от модификации) может изготавливаться из карбида кремния, корунда, стали или боросиликатного графита.
Фотографии общего вида термопреобразователей приведены на рисунках 1, 2, 3.



Рис.1 – Термопреобразователь ТПИ-0192



Рис.2 –Термопреобразователи ТПИ/ТПР-0192



Рис.3 – Термопреобразователь ТПП-0392

Метрологические и технические характеристики

| | |
|--|---|
| <p>Диапазон измеряемых температур, °С:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ТПП-0192-05М, ТПП-0192-06М: - для ТПР-0192-05М, ТПР-0192-06М: - для ТПП-0192-09...-12, -14,-15, ТПП-0192-10-03: - для ТПР-0192-09...-12, -14,-15: - для ТПП-0192, ТПП-0192-01, ТПП-0192-02, ТПП-0192-08, ТПП-0392, ТПП-0392-01, ТПП-0192-А, ТПП-0192-13, ТПП-0192-03, ТПП-0192-04, ТПП-0192-05, ТПП-0192-05А, ТПП-0192-05Б, ТПП-0192-06, ТПП-0192-06А, ТПП-0192-06Б, ТПП-0192-05-3А, ТПП-0192-05-3Б, ТПП-0192-07С, ТПП-0192-16: - для ТПР-0192-16: - для ТПР-0192-05, ТПР-0192-05А, ТПР-0192-05Б, ТПР-0192-06, ТПР-0192-06А, ТПР-0192-06Б, ТПР-0192-07С: - для ТПР-0492: - для ТПР-0192, ТПР-0192-01, ТПР-0192-02, ТПР-0292, ТПР-0292-01, ТПР-0192 А, ТПР-0192 -13, ТПР-0192-03, ТПР-0192-04, ТПР-0392, ТПР-0392-01, ТПР-0792, ТПР-0192-08: | <p style="text-align: right;">от 0 до плюс 1150 от плюс 600 до плюс 1150 от 0 до плюс 1200 от плюс 600 до плюс 1200</p> <p style="text-align: right;">от 0 до плюс 1300 от плюс 600 до плюс 1300</p> <p style="text-align: right;">от плюс 600 до плюс 1350 от плюс 600 до плюс 1370</p> <p style="text-align: right;">от плюс 600 до плюс 1600</p> |
| <p>Номинальное значение температуры применения, °С:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ТПП и для ТПР-0192-09...-12, -14,-15, ТПР-0192-16, ТПР-0192-05, ТПР-0192-06, ТПР-0192-05А, ТПР-0192-05Б, ТПР-0192-06А, ТПР-0192-06Б, ТПР-0192-07С: - для ТПР-0192, ТПР-0192-01, ТПР-0192-02, ТПР-0292, ТПР-0292-01, ТПР-0192 А, ТПР-0192 -13, ТПР-0192-03, ТПР-0192-04, ТПР-0392, ТПР-0392-01, ТПР-0492, ТПР-0792, ТПР-0192-08: | <p style="text-align: right;">плюс 1100</p> <p style="text-align: right;">плюс 1300</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ 6616-94 (в зависимости от класса допуска), °С:</p> <p>для ТПП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для класса допуска 1: от 0 до плюс 1100 °С свыше плюс 1100 °С - для класса допуска 2: от 0 до плюс 600 °С свыше плюс 600 °С <p>для ТПР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для класса допуска 2: свыше плюс 600 °С - для класса допуска 3: от плюс 600 до плюс 800°С свыше плюс 800 °С <p>для ТПП с учётом теплоотвода по защитной арматуре ТП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для класса допуска 1: от 0 до плюс 1100 °С свыше плюс 1100 °С - для класса допуска 2: от 0 до плюс 600 °С свыше плюс 600 °С <p>для ТПР с учетом теплоотвода по защитной арматуре ТП</p> <ul style="list-style-type: none"> - для класса допуска 2: свыше плюс 600 °С - для класса допуска 3: от плюс 600 до плюс 800°С свыше плюс 800 °С | <p style="text-align: right;">± 1 ± (1+0,003(t-1100))</p> <p style="text-align: right;">±1,5 ±0,0025·t</p> <p style="text-align: right;">±0,0025·t ±4 ±0,005·t</p> <p style="text-align: right;">± 1,3 ±1,3(1+0,003(t-1100))</p> <p style="text-align: right;">±2,4 0,004·t</p> <p style="text-align: right;">±0,005·t ±9,6 ±0,012·t,</p> <p>где t- измеряемая температура</p> |
| <p>Условное обозначение номинальной статистической характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ТПП - для ТПР | <p style="text-align: right;">S, R B</p> |
| <p>Диаметр термоэлектродов, мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ТПП (кроме ТПП-0392-01): - для ТПР (кроме ТПР-0392-01): - для ТПП-0392-01, ТПР-0392-01 | <p style="text-align: right;">0,4/0,4; 0,4/0,5; 0,5/0,5 0,4/0,4; 0,4/0,5; 0,5/0,5 0,3/0,3</p> |
| <p>Показатель тепловой инерции (τ_{63}), с, не более:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ТПП-0392, ТПП-0392-01, ТПР-0392, ТПР-0392-01: - для ТПП-0192-11, ТПП-0192-12, ТПР-0192-11, ТПР-0192-12: - для ТПП-0192, ТПП-0192-01, ТПП-0192-02, ТПП-0192-08, ТПП-0192А, ТПП-0192-13, ТПП-0192-03, ТПП-0192-04, ТПР-0192, ТПР-0192-01, ТПР-0192-02, ТПР-0292, ТПР-0292-01, ТПР-0192А, ТПР-0192-13, ТПР-0192-03, ТПР-0192-04, ТПР-0792, ТПР-0192-08: - для ТПП-0192-09, -010, -14,-15, ТПП-0192-10-3, ТПР-0192-09, -010, -14,-15: - для ТПП-0192-05, ТПП-0192-06, ТПП-0192-07С, ТПР-0192-05, ТПР-0192-06, ТПР-0192-07С: - для ТПП-0192-16, ТПР-0192-16, ТПР-0492: | <p style="text-align: right;">5 40 90 180 300 500</p> |

| | |
|---|----------------|
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее: | |
| - для ТПР-0492: | 1500 |
| - для ТПП-0192-05М, ТПП-0192-06М, ТПР-0192-05М, ТПР-0192-06М, ТПП-0192-11, ТПП-0192-12, ТПР-0192-11, ТПР-0192-12: | 4000 |
| - для ТПП-0192-05, ТПП-0192-06, ТПР-0192-05, ТПР-0192-06, ТПП-0192-07С, ТПР-0192-07С, ТПП-0192-16, ТПР-0192-16: | |
| - при измерениях в расплавах | 4000 |
| - при измерениях в газовых средах | 6000 |
| - для остальных модификаций ТПП и ТПР: | 6000 |
| Вероятность безотказной работы за 500 ч: | |
| - для ТПР-0492: | 0,7 |
| - для остальных модификаций ТПП и ТПР: | 0,8 |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-96: | |
| - для ТПП/ТПР-0192-07С, ТПР-0792, ТПП/ТПР-0192-16М, ТПП/ТПР-0192-09, -10,- 11,- 12: | IP66 |
| - для ТПР-0392, ТПП-0392: | IP00 |
| - для остальных модификаций ТПП и ТПР: | IP65 |
| Габаритные размеры ТП, мм: | |
| - диаметр защитной арматуры, не более: | 42 |
| - длина монтажной части для ТПП-0392, ТПР-0392 | от 40 до 10000 |
| - длина монтажной части для остальных ТП: | от 320 до 2000 |
| Масса ТП, кг, не более: | 10,2 |

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист (в левом верхнем углу) паспорта или руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Термопреобразователь – 1 шт. (модификация и исполнение в соответствии с заказом).

Паспорт (для ТПП-0192, ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0792, ТПП-0392, ТПР-0392, ТПР-0492) – 1 экз.

Руководство по эксплуатации (для ТПП-0192-08, ТПР-0192-08, ТПП-0192-16, ТПР-0192-16, ТПП-0192-09/-10, ТПР-0192-09/-10, ТПП-0192-14/-15, ТПР-0192-14/-15, ТПП-0192-05А/-06А, ТПР-0192-05А/-06А, ТПП-0192-05Б/-06Б, ТПР-0192-05Б/-06Б) – 1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в соответствующих разделах паспорта и Руководства по эксплуатации на ТП.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям термоэлектрическим ТПП-0192, ТПР-0192, ТПР-0292, ТПП-0392, ТПР-0392, ТПР-0492, ТПР-0792

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

ТУ 311-0226258.022-2005 «Преобразователи термоэлектрические типа ТПП-0192, ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0792, ТПР-0492, ТПП-0392, ТПР-0392. Технические условия»

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 8.558-93 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский Завод «Теплоприбор»
(ООО «ЧТП»)

ИНН 7450031562

Юридический адрес: 454047, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 36, стр. 3, офис 203

Тел. (351) 725-76-19

Web-сайт: www.tpchel.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений (ГЦИ СИ)

ФГУП «ВНИИМС», г. Москва

Аттестат аккредитации от 27.06.2008, регистрационный номер в Государственном
реестре средств измерений № 30004-08

Адрес: 119361, г.Москва, ул.Озерная, д.46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, адрес в Интернет: www.vniims.ru