

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова

2020 г.

**Термоиндикаторы пороговые однократного применения  
Axitron (Акситрон)**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП 207-010-2020**

г. Москва  
2020 г.

## 1 Введение

Настоящая методика распространяется на термоиндикаторы пороговые однократного применения Axitron (Акситрон) (далее – термоиндикаторы) и устанавливает методы и средства их первичной поверки.

Термоиндикаторы пороговые однократного применения Axitron (Акситрон) подлежат первичной поверке до ввода в эксплуатацию.

Метрологические характеристики термоиндикаторов пороговых однократного применения Axitron (Акситрон) приведены в Приложении 1.

## 2 Операции поверки

При проведении первичной поверки допускается проводить выборочную поверку термоиндикаторов в соответствии с п.п.6.1-6.2, которую проводят по одноступенчатому выборочному плану для специального уровня контроля S-2 при приемлемом уровне качества (AQL) равным 4,0 по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

В зависимости от объема партии, количество представляемых на поверку термоиндикаторов выбирается согласно таблице 1.

Таблица 1

| Объем партии, шт.        | Объем выборки, шт | Приемочное число Ac | Браковочное число Re |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| от 2 до 25 включ.        | 2                 | 0                   | 1                    |
| от 26 до 150 включ.      | 3                 | 0                   | 1                    |
| от 151 до 1200 включ.    | 5                 | 0                   | 1                    |
| от 1201 до 35000 включ.  | 8                 | 1                   | 2                    |
| от 35001 до 50000 включ. | 13                | 1                   | 2                    |

Результаты выборочного контроля распространяются на всю партию термоиндикаторов. Партию считают соответствующей требованиям настоящей методики, если число дефектных единиц в выборке меньше или равно приемочному числу и не соответствующей, если число дефектных единиц в выборке равно или больше браковочного числа. В случае признания партии несоответствующей требованиям, то все термоиндикаторы из данной партии признаются непригодными к применению.

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование операции                                       | Номер пункта МП |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Внешний осмотр                                           | 6.1             |
| 2. Определение абсолютной погрешности измерения температуры | 6.2             |

## 3 Средства поверки

При проведении поверки применяют следующие эталоны, средства измерений, а также и испытательное и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование и тип эталона, средств измерений и оборудования                               | Основные технические характеристики или регистрационный номер в ФИФ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Рабочий эталон 3-го разряда по ГОСТ 8.558-2009 – термометр сопротивления эталонный ЭТС-100 | Регистрационный № 19916-10                                          |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15(М)                   | Регистрационный № 19736-11                                                                                                                                                                                 |
| Термометр лабораторный электронный ЛТ-300                                        | Регистрационный № 61806-15                                                                                                                                                                                 |
| Камера климатическая (тепла-холода) (при необходимости, с пассивным термостатом) | Диапазон воспроизведения температуры: от минус 30 до плюс 70 °С. Нестабильность поддержания заданной температуры (в течение 10-15 мин) - не более 1/3 от предельно допустимой погрешности термоиндикаторов |
| Персональный компьютер с предустановленным ПО TermConfig                         |                                                                                                                                                                                                            |

**Примечания:**

1. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке или сертификаты о калибровке, испытательное оборудование должно быть аттестовано.

2. Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью

#### **4 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей**

При проведении поверки соблюдают общие правила выполнения работ в соответствии с технической документацией по требованиям безопасности, действующим на данном предприятии.

#### **5 Условия поверки и подготовка к ней**

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С от +15 до +25;
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.

5.2 Перед тем, как приступить к поверке, термоиндикаторы необходимо запрограммировать при помощи специализированного ПО «TermConfig». Инструкция по программированию приведена в Приложении № 2.

#### **6 Проведение поверки**

##### **6.1 Внешний осмотр**

При внешнем осмотре визуально устанавливают отсутствие повреждений, нарушений покрытий, надписей и других дефектов, которые могут повлиять на работу термоиндикаторов и на качество поверки.

##### **6.2 Определение абсолютной погрешности измерения температуры**

6.2.1. Определение абсолютной погрешности измерения температуры термоиндикаторов выполняют методом сравнения с показаниями эталонного термометра в рабочем объеме климатической камеры с «пассивным» термостатом, либо в рабочем объеме термостатов, предварительно изолировав средства измерений защитными средствами от попадания жидкости.

Погрешность измерений определяют не менее, чем в четырех точках диапазона измерений температур поверяемого термоиндикатора (нижняя, верхняя и две точки внутри диапазона измерений температур).

6.2.2 Термоиндикаторы и эталонный термометр помещают в «пассивный» термостат в центр рабочего объема климатической камеры, либо погружают в рабочий объем термостата, предварительно изолировав средства измерений защитными средствами от попадания жидкости.

6.2.3 Устанавливают в рабочем объеме камеры (или термостата) требуемую температуру, соответствующую нижней границе диапазона измерений температур поверяемого термоиндикатора.

6.2.4 Через 30 минут после выхода камеры (или термостата) на заданный режим выполняют регистрацию показаний эталонного термометра через промежуток времени,

соответствующий установленному промежутку времени регистрации данных термоиндикаторов при их программировании, или запускают режим записи показаний измерительного прибора (МИТ 8.15).

6.2.5 Операции по п.п. 6.2.1-6.2.4 повторяют во всех выбранных точках диапазона измерений температуры. После всех измерений при подключении поверяемого термоиндикатора к ПК автоматически формируется отчет в формате «.pdf», в котором отображаются данные измерений температуры, время регистрации температуры и дата. Абсолютная погрешность поверяемого термоиндикатора  $\Delta_t$  (°C) определяется как разность между показаниями термоиндикатора ( $t_n$ ) и действительным значением температуры ( $t_s$ ), измеренной по эталонному термометру, соответствующие одному и тому же времени отсчета наблюдений:

$$\Delta_t = t_n - t_s \quad (1)$$

6.2.6 Результаты поверки считаются положительными, если погрешность в каждой точке, рассчитанная по формуле (1), не превышает значений, приведенных в Приложении 1.

## 7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительных результатах поверки термоиндикаторов на них оформляется свидетельство о поверке в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г. и (или) ставится знак поверки в Руководство по эксплуатации.

7.2 При отрицательных результатах поверки, в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г., оформляется извещение о непригодности.

Разработчики настоящей методики:

Ведущий инженер отдела 207  
метрологического обеспечения термометрии  
ФГУП «ВНИИМС»



М.В. Константинов

Начальник отдела 207  
метрологического обеспечения термометрии  
ФГУП «ВНИИМС»



А.А. Игнатов

Метрологические характеристики термоиндикаторов пороговых однократного применения Axitron (Акситрон).

| Наименование характеристики                                                                                                                                             | Значение характеристики |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон измерений температуры, °C                                                                                                                                      | от -30 до +70           |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C:<br>- в диапазоне температур от -30 до -10 °C включ.<br>- в диапазоне температур св. -10 до +70 °C | $\pm 2,0$<br>$\pm 0,5$  |
| Количество пороговых значений                                                                                                                                           | 4, 6 или 8              |
| Период измерения температуры, мин, не менее                                                                                                                             | 1                       |
| Время задержки начала контроля после нажатия кнопки «Старт», мин, не менее                                                                                              | 1                       |

## Инструкция по программированию термоиндикаторов с помощью ПО TermConfig.

Шаг № 1. Запустить программное обеспечение (ПО) TermConfig. Перед Вами откроется окно (как показано на рисунке).

Конфигурация

Длительность измерений: 1 дней (1-180 дн)

Период между измерениями: 1 минут (00 ч. 01 м.)

☐ Интервал до отложенного старта: 1 минут (00 ч. 01 м.)

Язык: ☒ Русский ☐ Английский

Температура: C (градусы Цельсия)

Формат отчета: PDF

Формат файла PDF:

☐ Заголовок(Logo): Введите заголовок для отчета

☐ Web сайт: www.yourwebsite.com

☐ Пароль: password

Тревога по температуре:

☐ Показывать на графике

☒ Выше ☐ Ниже 0 C

Накопительно: после 1 минут (00 ч. 01 м.)

Тревога 1

Тревога 2

Тревога 3

Тревога 4

Тревога 5

Тревога 6

Тревога 7

Тревога 8

Axiologic

Загрузить профиль

Сохранить профиль

Записать на устройство

Выход

Шаг № 2. Подключить термоиндикатор к ПК с помощью встроенного USB-разъема. Далее необходимо соответствующим образом настроить параметры термоиндикатора для проведения процедуры поверки: длительность измерений, период между измерениями и интервал до отложенного старта (при необходимости). Далее в окне в правом нижнем углу нажать на кнопку «Записать на устройство». Параметры загружены в термоиндикаторы. Аналогично провести настройку параметров для всех поверяемых термоиндикаторов.

Шаг № 3. После завершения процедуры поверки, чтобы считать данные измерений температуры термоиндикатор необходимо подключить к ПК с помощью встроенного USB-разъема. В памяти термоиндикатора автоматически сформируется файл «.pdf», в котором отображен подробный отчет измерений температуры.