

СОГЛАСОВАНО

Директор УП «АТОМТЕХ»

  
В.А.Кожемякин  
«14» 04 2013



УТВЕРЖДАЮ

Директор БеляГИМ

Н.А.Жагора

«14» 04 2013



Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

## ДОЗИМЕТРЫ-РАДИОМЕТРЫ МКС-АТ6130


Методика поверки

МРБ МП.1196-2013


(Взамен МП.МН 1196-2002)

РАЗРАБОТЧИК

Начальник отдела радиационной  
метрологии УП «АТОМТЕХ»

  
В.Д.Гузов  
«14» 01 2013

Начальник лаборатории ядерной  
электроники УП «АТОМТЕХ»

  
А.Н.Семеняко  
«14» 01 2013

Ц.Н.В. N 15069 15.01.2013 Взамен Ц.Н.В. N 5570

## Содержание

1	Нормативные ссылки .....	3
2	Операции поверки .....	4
3	Средства поверки .....	4
4	Требования к квалификации поверителей .....	5
5	Требования безопасности .....	5
6	Условия поверки и подготовка к ней .....	5
7	Проведение поверки .....	6
7.1	Внешний осмотр .....	6
7.2	Опробование .....	6
7.3	Определение метрологических характеристик .....	7
8	Оформление результатов поверки .....	10
	Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола поверки .....	11
	Приложение Б (рекомендуемое) Библиография .....	13



Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на дозиметры-радиометры МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д (далее – приборы), определяет операции, проводимые в процессе поверки, устанавливает условия проведения, методы и средства поверки.

МП разработана в соответствии с ТКП 8.003, СТБ 8065 и ГОСТ 8.040.

Первичной поверке подлежат приборы утвержденного типа при выпуске из производства.

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через установленный межповерочный интервал.

Межповерочный интервал – 12 мес.

Внеочередной поверке до окончания срока действия периодической поверки подлежат приборы после ремонта, влияющего на метрологические характеристики. Внеочередная поверка после ремонта проводится в объеме, установленном для первичной поверки.

Поверка приборов должна осуществляться юридическими лицами государственной метрологической службы или аккредитованными поверочными лабораториями других юридических лиц.

## 1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

СТБ 8065-2016 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Дозиметры и измерители мощности дозы фотонного излучения. Методика поверки

ГОСТ 8.040-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными веществами. Методика поверки

ГОСТ 8.087-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Установки дозиметрические рентгеновского и гамма-излучений эталонные. Методика поверки по мощности экспозиционной дозы и мощности кермы в воздухе

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящей МП целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей МП следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.





## 2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2 Опробование	7.2	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик			
3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	7.3.1	Да	Да
3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока бета-частиц (для МКС-АТ6130)	7.3.2	Да	Да
4 Оформление результатов поверки	8	Да	Да
Примечание – При получении отрицательного результата при проведении той или иной операции дальнейшая поверка должна быть прекращена.			

## 3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики, обозначение ТНПА
7.1	—
7.2	—
7.3.1	Установка дозиметрическая гамма-излучения эталонная по ГОСТ 8.087 – рабочий эталон 1-го или 2-го разряда по [1], диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы от 0,1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч, доверительные границы относительной погрешности ( $P=0,95$ ) не более $\pm 6\%$
7.3.2	Эталонные источники бета-излучения одного из типов 4C0, 5C0, погрешность не более $\pm 6\%$
7.3.2	Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, диапазон измерений от 0 до 300 мм, погрешность не более 0,5 мм



Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики, обозначение ТНПА
6.1	Термогигрометр ИВА-6Н-Д, диапазон измерений температуры от минус 20 °С до плюс 60 °С, абсолютная погрешность не более $\pm 0,3$ °С; диапазон измерений относительной влажности от 0 % до 98 %, абсолютная погрешность не более $\pm 2$ %; диапазон измерений атмосферного давления от 700 до 1100 гПа, абсолютная погрешность не более $\pm 2,5$ гПа
6.1	Дозиметр ДКГ-АТ2140, диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч, основная погрешность не более $\pm 15$ %
Примечания	
1 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемого прибора с требуемой точностью.	
2 Все средства поверки должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.	

#### 4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускаются лица, подтвердившие компетентность выполнения данного вида поверочных работ.

#### 5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования [2] и [3], а также:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей по ТКП 181;
- требования безопасности, установленные ГОСТ ИЕС 61010-1 (степень загрязнения 1) для оборудования класса защиты III по ГОСТ 12.2.007.0;
- требования инструкций по технике безопасности и по радиационной безопасности, действующие в организации;
- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений и оборудование.

5.2 Процесс проведения поверки должен быть отнесен к работам во вредных условиях труда.

#### 6 Условия поверки и подготовка к ней

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- фон гамма-излучения не более 0,20 мкЗв/ч.

6.2 В помещении, где проводится поверка, не должно быть посторонних источников ионизирующего излучения.

6.3 Подготовка к поверке эталонов и вспомогательных средств поверки осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на них.





**6.4** При подготовке к поверке необходимо:

- выдержать прибор в нормальных условиях в течение 2 ч;
- разместить прибор на рабочем месте;
- подготовить прибор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. Крышка-фильтр на задней стенке корпуса прибора МКС-АТ6130 должна быть закрыта.

## **7 Проведение поверки**

### **7.1 Внешний осмотр**

**7.1.1** При внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие на корпусе прибора следов коррозии, загрязнений, механических повреждений, влияющих на работу;
- соответствие комплектности прибора, приведенной в руководстве по эксплуатации, в объеме, необходимом для поверки;
- наличие на приборе маркировки, приведенной в руководстве по эксплуатации;
- наличие свидетельства о предыдущей поверке (при периодической поверке);
- наличие целостности пломбы на одном из двух крепежных винтов под крышкой батарейного отсека прибора МКС-АТ6130С, выпущенного после 27.02.2020, и пломб на одном из двух крепежных винтов под заглушкой на каждой торцевой крышке корпуса приборов МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130Д.

### **7.2 Опробование**

**7.2.1** При опробовании необходимо проверить:

- выполнение самоконтроля;
- соответствие программного обеспечения.

**7.2.2** Проверку выполнения самоконтроля основных узлов при включении прибора проводят в соответствии с руководством по эксплуатации. При успешном завершении самоконтроля прибор должен перейти в режим измерения мощности амбиентного эквивалента дозы.

**7.2.3** Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) состоит из проверки идентификационных данных и подтверждения защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

Примечание – Подтверждение соответствия ПО проводят для приборов, выпущенных после 01.01.2013.

Включить прибор кнопкой « $\Phi$ » и удерживать ее до появления на экране прибора сообщения «АТОМТЕХ», версии ПО и даты ее создания. Удерживая кнопку « $\Phi$ », нажать кнопку « $\square$ » до появления на экране прибора идентификационных данных встроенного ПО.

Для идентификации встроенного ПО сравнивают идентификационные данные, которые отображаются на экране прибора, со значениями, приведенными в разделе «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации.

Подтверждением защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений является целостность пломб.

Идентификационные данные встроенного ПО приведены в таблице 7.1.





Таблица 7.1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
МКС-АТ6130	
Идентификационное наименование ПО	АТ6130
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0; 1.x*
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)	828F5146**
МКС-АТ6130А	
Идентификационное наименование ПО	АТ6130А
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0; 1.x*
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)	30A2FDEB**
МКС-АТ6130С	
Идентификационное наименование ПО	АТ6130С
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0; 1.x*
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)	201D740A**
МКС-АТ6130Д	
Идентификационное наименование ПО	АТ6130Д
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0; 1.x*
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)	D71E22B5**
* x – составная часть номера версии ПО, x=[0...20].	
** Цифровой идентификатор относится к указанной версии ПО.	
Примечание – Идентификационные данные встроенного ПО заносят в раздел «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации и в протокол поверки.	

**7.2.4** Результаты опробования считают удовлетворительными, если прибор после прохождения самоконтроля переходит в режим измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, идентификационные данные встроенного ПО соответствуют значениям, приведенным в разделе «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации, отсутствуют сообщения об ошибках и не нарушена целостность пломбы на одном из двух крепежных винтов под крышкой батарейного отсека прибора МКС-АТ6130С, выпущенного после 27.02.2020, и пломб на одном из двух крепежных винтов под заглушкой на каждой торцевой крышке корпуса приборов МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130Д.

### 7.3 Определение метрологических характеристик

#### 7.3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения

Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения проводят на эталонной дозиметрической установке гамма-излучения с использованием источника гамма-излучения  $^{137}\text{Cs}$  в контрольных точках в соответствии с таблицей 7.2 в следующей последовательности:





Таблица 7.2

Номер контрольной точки $i$	Мощность амбиентного эквивалента дозы $\dot{H}_{oi}^*(10)$	Измерение фона $\dot{H}_{\phi i}^*(10)$		Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы $\dot{H}_i^*(10)$	
		Количество измерений	Статистическая погрешность, %, не более	Количество измерений	Статистическая погрешность, %, не более
1	0,7 мкЗв/ч	3	20	3	10
2	7,0 мкЗв/ч	—	—	3	5
3	70,0 мкЗв/ч	—	—	3	2
4	0,7 мЗв/ч	—	—	3	1
5	7,0 мЗв/ч	—	—	3	1
6	70,0 мЗв/ч	—	—	3	1

Примечания

- 1 В контрольных точках 2-6 значением фона можно пренебречь.
- 2 В контрольной точке 5 прибор МКС-АТ6130С не поверяется.
- 3 В контрольной точке 6 поверяется только прибор МКС-АТ6130Д.

а) включают прибор;

б) устанавливают прибор на эталонную дозиметрическую установку гамма-излучения таким образом, чтобы центр чувствительного объема детектора прибора (метка на крышке-фильтре прибора МКС-АТ6130 или метка на задней стенке корпуса приборов МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д) находился на центральной оси пучка излучения. При этом задняя стенка корпуса прибора должна быть расположена перпендикулярно направлению излучения и ориентирована к источнику излучения;

в) устанавливают прибор на расстоянии от источника излучения, соответствующем контрольной точке 1.

Примечание – Расстояние для  $i$ -й контрольной точки устанавливают от источника излучения до метки на крышке-фильтре, равное  $R_i = R_{oi} - 11$  мм для МКС-АТ6130, и до метки на задней стенке корпуса прибора, равное  $R_i = R_{oi} - 7$  мм для МКС-АТ6130А и МКС-АТ6130Д и равное  $R_i = R_{oi} - 12$  мм для МКС-АТ6130С, где  $R_{oi}$  – расстояние, мм, соответствующее действительному значению мощности амбиентного эквивалента дозы  $\dot{H}_{oi}^*(10)$  в  $i$ -й контрольной точке;

г) нажимают кнопку « $\Psi$ » и измеряют фон  $\dot{H}_{\phi 1}^*(10)$  в контрольной точке 1. Определяют среднее арифметическое измеренных значений  $\bar{\dot{H}}_{\phi 1}^*(10)$ ;

д) подвергают прибор воздействию излучения и измеряют мощность амбиентного эквивалента дозы  $\dot{H}_1^*(10)$ . Определяют среднее арифметическое измеренных значений  $\bar{\dot{H}}_1^*(10)$ ;

е) выполняют операции по 7.3.1 (в, д) для остальных контрольных точек;





ж) рассчитывают для  $i$ -й контрольной точки доверительные границы основной относительной погрешности  $\Delta_i$  (без учета знака), %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле

$$\Delta_i = 1,1 \sqrt{\theta_{oi}^2 + \theta_{npi}^2}, \quad (7.1)$$

где  $\theta_{oi}$  – относительная погрешность эталонной дозиметрической установки гамма-излучения в  $i$ -й контрольной точке (из свидетельства о поверке), %;

$\theta_{npi}$  – относительная погрешность измерения мощности амбиентного эквивалента дозы в  $i$ -й контрольной точке, %, вычисляемая по формуле

$$\theta_{npi} = \frac{\bar{H}_i^*(10) - \bar{H}_{\phi i}^*(10) - \dot{H}_{oi}^*(10)}{\dot{H}_{oi}^*(10)} \cdot 100. \quad (7.2)$$

Примечание – Для контрольных точек 2-6  $\bar{H}_{\phi i}^*(10)$  принимают равным нулю.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения  $\Delta_i$  не превышают  $\pm 20$  %.

### 7.3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока бета-частиц

Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока бета-частиц проводят для прибора МКС-АТ6130 с использованием эталонных источников бета-излучения  $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$  в контрольных точках в соответствии с таблицей 7.3 в следующей последовательности:

Таблица 7.3

Номер контрольной точки $i$	Плотность потока бета-частиц $\varphi_{oi}$ , мин <sup>-1</sup> ·см <sup>-2</sup>	Измерение плотности потока бета-частиц $\varphi_i$	
		Количество измерений	Статистическая погрешность, %, не более
1	20 – 10 <sup>2</sup>	5	15
2	2·10 <sup>2</sup> – 10 <sup>3</sup>	3	2
3	2·10 <sup>3</sup> – 10 <sup>4</sup>	3	1

- включают прибор. Крышка-фильтр должна быть закрыта;
- переходят в меню «Фон» и выбирают подменю «Измерение»;
- нажимают кнопку « $\Psi$ », измеряют фон при статистической погрешности не более 10 % и сохраняют в памяти прибора, кратковременно нажимая кнопку « $\square$ ». На табло должно появиться сообщение «ОК»;
- открывают крышку-фильтр, при этом прибор должен перейти в режим измерения плотности потока бета-частиц;
- устанавливают источник бета-излучения, соответствующий контрольной точке 1, напротив входного окна детектора на расстоянии  $(15 \pm 3)$  мм от плоскости задней стенки корпуса прибора и нажимают кнопку « $\Psi$ »;
- измеряют плотность потока бета-частиц  $\varphi_1$  в контрольной точке 1. Определяют среднее арифметическое измеренных значений  $\bar{\varphi}_1$ ;



ж) выполняют операции по 7.3.2 (д, е) для остальных контрольных точек;  
и) рассчитывают для  $i$ -й контрольной точки доверительные границы основной относительной погрешности  $\Delta_i$  (без учета знака), %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле

$$\Delta_i = 1,1 \sqrt{\theta_{oi}^2 + \theta_{npi}^2}, \quad (7.3)$$

где  $\theta_{oi}$  – относительная погрешность эталонного источника бета-излучения в  $i$ -й контрольной точке (из свидетельства о поверке), %;

$\theta_{npi}$  – относительная погрешность измерения плотности потока бета-частиц в  $i$ -й контрольной точке, %, вычисляемая по формуле

$$\theta_{npi} = \frac{\bar{\varphi}_i - \varphi_{oi}}{\varphi_{oi}} \cdot 100. \quad (7.4)$$

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения  $\Delta_i$  не превышают  $\pm 20$  %.

## 8 Оформление результатов поверки

**8.1** Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена в приложении А.

**8.2** Если по результатам поверки прибор признан пригодным к применению, то результаты поверки оформляют:

- а) при выпуске из производства:
  - записью в разделе «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации даты проведения поверки, заверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма;
  - нанесением клейма-наклейки поверителя на боковую поверхность корпуса прибора;
- б) при эксплуатации и после ремонта – нанесением клейма-наклейки поверителя на боковую поверхность корпуса прибора и выдачей свидетельства о поверке по форме, установленной ТКП 8.003.

**8.3** Если по результатам поверки прибор признан непригодным к применению, поверительное клеймо-наклейка гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается заключение о непригодности с указанием причин по форме, установленной ТКП 8.003.





**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**  
**Форма протокола поверки**

Наименование организации, проводящей поверку

Протокол № \_\_\_\_\_

поверки

Дозиметра-радиометра МКС-АТ6130 \_\_\_\_\_  
наименование средства измерений

зав. № \_\_\_\_\_

принадлежащего \_\_\_\_\_

наименование организации

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ****УП «АТОМТЕХ»****ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ** \_\_\_\_\_

год, месяц, число

**ПОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ ПО** \_\_\_\_\_

документ, по которому проводится поверка

**Условия поверки:**

- температура окружающего воздуха
- относительная влажность воздуха
- атмосферное давление
- фон гамма-излучения

\_\_\_\_ °С;

\_\_\_\_ %;

\_\_\_\_ кПа;

\_\_\_\_ мкЗв/ч.

**Средства поверки:** \_\_\_\_\_**Результаты поверки:****А.1 Внешний осмотр** \_\_\_\_\_

соответствует/не соответствует

**А.2 Опробование** \_\_\_\_\_

соответствует/не соответствует

**Таблица А.2.1**

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)	



**А.3 Определение метрологических характеристик**

А.3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения

Таблица А.3.1

Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения в контрольной точке $\dot{H}_{oi}^*(10)$	Среднее арифметическое измеренных значений мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения $\bar{H}_i^*(10)$	Доверительные границы основной относительной погрешности $\Delta_i, \%$	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
0,7 мкЗв/ч			±20
7,0 мкЗв/ч			
70,0 мкЗв/ч			
0,7 мЗв/ч			
7,0 мЗв/ч			
70,0 мЗв/ч			

А.3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности потока бета-частиц

Таблица А.3.2

Плотность потока бета-частиц в контрольной точке $\varphi_{oi}, \text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$	Среднее арифметическое измеренных значений плотности потока бета-частиц $\bar{\varphi}_i, \text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$	Доверительные границы основной относительной погрешности $\Delta_i, \%$	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
$20 - 10^2$			±20
$2 \cdot 10^2 - 10^3$			
$2 \cdot 10^3 - 10^4$			

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Свидетельство № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(заключение о непригодности)

Поверитель \_\_\_\_\_

должность

подпись

расшифровка подписи





**Приложение Б**  
**(рекомендуемое)**  
**Библиография**

- [1] ГОСТ Р 8.804-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений кермы в воздухе, мощности кермы в воздухе, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений
  
- [2] Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. №213
  
- [3] Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения». Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. №137



## Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
2	—	2-13	14	—	14	ТИАЯ.271-2019		<i>LB</i>	16.03.2020
3	—	6-7	—	—	14	ТИАЯ.54-2020		<i>LB</i>	15.04.2020

