

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по научной работе ФГУП ЦНИИС

 В.П. Лупанин

« 27 » 10 2015 г.

М.п.

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Juniper Networks-E/ERX

Методика поверки

5295-001-76012263-2015МП

и.р. 62947-15

СОГЛАСОВАНО

По доверенности от Juniper Networks, Inc.
Технический директор компании
«Джей-Эн-Эн Девелопмент Корпорейшн»

 Д.В. Асмолов

« 26 » 10 2015 г.

.п.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	4
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	4
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	4
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	5
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	5
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	6
7.1 Опробование	6
7.2 Определение метрологических характеристик	9
8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	10
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А	11
Характеристики прибора Амулет-2 Математическая модель процесса поверки	11
А.1 Формирователь IP-соединений Амулет-2. Общие сведения.....	11
А.2 Математическая модель процесса поверки	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	15
Таблицы результатов поверки	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	16
Описание формата файла подробного учета	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	18
Настройка оборудования для поверки СИПД.....	18

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства первичной, периодической, инспекционной и экспертных поверок системы измерений передачи данных Juniper Networks-E/ERX.

СИПД является виртуальной (функциональной) системой комплекса оборудования с измерительными функциями Juniper Networks, Inc. моделей E/ERX, ПО JUNOSe, версия 9.3., изготавливаемая Juniper Networks, Inc., США.

Оборудование осуществляет коммутацию пакетных данных, включая маршрутизацию и управление пользовательскими сессиями, а также функции тарификации.

Методика разработана в соответствии с требованиями рекомендации РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

Объектом метрологического контроля при поверке является система измерений передачи данных Juniper Networks-E/ERX, далее – СИПД, входящая в состав выше названного оборудования.

Цель поверки - определение действительных значений метрологических характеристик (МХ) СИПД и предоставление документа о возможности эксплуатации СИПД.

Поверку СИПД осуществляют один раз в два года метрологические службы, аккредитованные Росстандартом на данные виды работ.

Требования настоящей методики поверки обязательны для метрологических служб независимо от форм собственности.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Опробование	7.1.	+	+
2 Определение метрологических характеристик:	7.2		
- погрешность измерения количества (объема) информации;		+	+
- погрешность измерения длительности сеанса передачи данных		+	+
- вероятность неправильного представления исходных данных для тарификации.		+	+

2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться рабочие эталоны, указанные в таблице 2. Рабочие эталоны должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметку в паспорте) о поверке или клеймо.

Таблица 2

Наименование СИ	Пределы измерений	Пределы погрешности	Тип СИ	Примечание
Формирователь IP-соединений	от 1 до 3600 с 10 байт - 100 Мбайт	$\pm 0,25$ с ± 1 байт	Амулет-2	4a2.770.072ТУ
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Допускается использование других рабочих эталонов с необходимыми метрологическими характеристиками.</p> <p>2 В приложении А приведены характеристики прибора Амулет-2 и математическая модель процесса поверки.</p> <p>3 В приложении Б приведены таблицы результатов поверки.</p>				

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица:

- аттестованные в качестве поверителя систем измерений объема (количества) передачи данных;
- изучившие эксплуатационную документацию СИПД и рабочего эталона Амулет-2;
- имеющие навык работы на персональном компьютере (PC) в операционной среде WINDOWS и имеющие знания в области IP – технологий;
- имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

4 Требования безопасности

- 4.1 Корпус РС должен быть заземлен.
- 4.2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.
- 4.3 При проведении поверки запрещается:
 - проводить работы по монтажу и демонтажу применяемого в поверке оборудования;
 - производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании Амулет-2 и РС.

5 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 105,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

6 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:

- проверить срок действия свидетельства о поверке прибора Амулет-2;
- разместить на рабочем столе персональный компьютер (РС), прибор Амулет-2 и принтер;
- установить удлинитель с тремя розетками типа «Евро» и подвести к рабочему месту однофазное переменное напряжение 220 В;
- откорректировать часы РС прибора Амулет-2 по часам поверяемого оборудования;
- проверить (экран монитора РС) версию программного обеспечения;
- собрать схему измерений в соответствии с рисунком 1 и руководством по эксплуатации на прибор Амулет-2;
- РС должен быть оснащен операционной системой **WINDOWS-2000Pro/XP**;




Рисунок 1 Схема поверки

- получить у оператора логин и пароль для Ethernet-портов прибора Амулет-2 (до 8 портов);
- подготовить оборудование к поверке (смотри **Приложение Г**).

7 Проведение поверки

7.1 Опробование

7.1.1 Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 1:

- включить питание PC и прибора Амулет-2;
- осуществить инсталляцию программного обеспечения, для этого вставить диск в **CD-ROM** дисковод. На экране появится диалоговое окно **"ПРОГРАММА УСТАНОВКИ"**. Дважды щелкнуть мышью по пункту **"программа"**, расположенном в левой части окна. Это приведет к инициализации мастера инсталляции, в дальнейшем необходимо следовать его указаниям;
- после окончания инсталляции на жестком диске PC будет создан каталог **Amulet** с программами для управления работой прибора **Амулет-2**;
- запустить программу **amulet.exe** из каталога **Amulet** в операционной среде **WINDOWS**.

После старта ПО на экране видеомонитора возникает основное окно программы, изображенное на рисунке 2.




Рисунок 2 – Основное окно программы

7.1.2 Выполнить подготовительные операции.

Создать настройку для опробования:

- активировать пункт меню **Настройки/Настройки испытания**;
- в открывшемся окне **Выбор имени испытания** выбрать пункт **Новое испытание** и в строку ввода записать название поверки, (например, тип СИПД **JUNIPER Networks-E/ERX**) и щелкнуть по кнопке **ОК**;
- в открывшемся окне **Настройки испытания СИПД JUNIPER Networks-E/ERX** содержится семь вкладок: **Приборы**, **Соединение**, **Протоколы**, **Этапы**, **Статистика**, **Настройка СУ**, **Допуски**.

Во вкладке **Приборы** необходимо выбрать и настроить порты, участвующие в поверке, в следующей последовательности:

- а) выделить порт и щелкнуть по пиктограмме настройки , при этом на экран вызывается окно настроек данного порта, рисунок 3;




Рисунок 3

- б) в открывшемся окне **Настройки порта Ethernet** активировать бокс **Использовать PPPoE** и в соответствующие строки ввода вписать полученные от оператора логин и пароль;
- в) повторить операции для всех задействованных в поверке портов;
- щелкнуть по кнопке **Образовать пары**.

Во вкладке **Допуски** необходимо:

- выбрать **Режим АСР**;
- строку ввода **Вероятность отказа СУ** оставить по умолчанию.

Во вкладке **Этапы**, рисунок 4, необходимо создать 3 этапа для измерения объема информации и 3 этапа для измерения длительности сеанса передачи данных в соответствии с таблицей 3:

- щелкнуть по кнопке «+»,
- выбрать опцию **Опробование**.




Рисунок 4

Во вкладке **Настройка СУ** выбрать тип СУ - **JUNIPER Networks-E/ERX** и выбрать формат файла: **FreeRadius**.

Настройка вкладок **Соединение**, **Статистика**, **Протоколы** – по умолчанию.

7.1.3 Запуск программы опробования:

- активировать пункт меню **Текущее испытание** и в открывшемся окне **Выбор имени испытания** выбрать имя - **JUNIPER Networks-E/ERX**;
- выбрать пункт меню **Испытание/Старт испытания**, нажать кнопку – **ОК**;
- после инициализации прибора **Амулет-2** на экране открывается окно, рисунок 5. В нем отображается информация о текущем этапе опробования.




Рисунок 5

Процедуру опробования прибор **Амулет-2** выполняет автоматически по заданной программе, формирует три этапа соединений одновременно по восьми каналам связи;

- в окне **Вид/Информация о комплекте** можно контролировать информацию, передаваемую и принимаемую одним из портов;

- после выполнения всех этапов опробования в окне с информацией (рисунок 5) в графе **Состояние** появляется сообщение **Испытание завершено**;

- выполняется расчет данных прибора **Амулет-2**;
- окно **Информация об испытании** закрывается;
- оператор должен снять учетную информацию на любой носитель в формате, приведенном в приложении В;

- описание формата файла содержится в эксплуатационной документации производителя;

- учетную информацию необходимо скопировать в каталог **C:\Program Files\Amulet\Report\JUNIPER Networks-E/ERX\<дата_времени_начала_испытаний>\sids**;

- выбрать пункт меню **Испытание/Менеджер испытаний**, в открывшемся окне выбрать каталог с результатами опробования и щелкнуть по кнопке **Получить файлы СУ**;

- вывести на экран стандартное окно **Открытие файла**, в котором выбирается каталог и выделяется один файл для копирования или группа файлов (используя дополнительно клавиши **Shift** или **Ctrl**);

- завершить процедуру копирования файлов нажатием кнопки **Скопировать**. При этом файлы из указанного каталога копируются в каталог ранее выбранного запуска проверки с переименованием:

...\\Amulet\Report\<JUNIPER Networks-E/ERX>\< дата_времени_начала_испытаний>\Sids\<test*.txt>,
где * - числа, начиная с 1.

При успешном завершении копирования на экран выдается сообщение: **Файлы СУ успешно скопированы**.

7.1.4 Обработка результатов опробования (проверка работы конвертора):

- выбрать пункт меню **Статистика/Посмотреть статистику СУ**;
- в открывшемся окне **Выбор испытания** выбрать каталог опробования.

Запускается программа расчета статистики СУ, прибор **Амулет-2** автоматически обрабатывает результаты опробования по заложенной программе.

Если результаты не обрабатываются, необходимо открыть вкладку **Статистика/Настройки расчета** и откорректировать настройку **Выбранный вид формата** в соответствии с Приложением В и руководством по эксплуатации Амулет-2;

- выдается диалоговое окно **Статистика СУ**;
- заголовок окна содержит дату проведения испытаний, имя файла и тип шаблона, а также пять вкладок: **Текущие результаты V**, **Итоговые результаты V**, **Показания СУ**, **Отказы СУ**, **Доверительные интервалы V**;

- выбрать вкладку **Итоговые результаты V** визуально по таблицам (на экране дисплея) оценить результаты опробования (успешно, неуспешно):

- а) при **успешном** результате опробования поверка продолжается;
- б) при **неуспешном** результате, поверка прекращается до устранения неисправности.

7.2 Определение метрологических характеристик

7.2.1 Для СИПД нормируются следующие МХ:

- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения количества (объема) информации в диапазоне от 10 байт до 100 Мбайт ± 1 байт;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности сеанса передачи данных в диапазоне от 1 до 3600 с ± 1 с;
- вероятность неправильного представления исходных данных для тарификации не более 0,0001.

7.2.2 Настройка поверки для определения МХ аналогична пункту 7.1.1.

Во вкладке **Этапы** создаются четыре этапа измерения длительности и четыре этапа измерения объемов, далее необходимо выполнить действия по пунктам 7.1.3 и 7.1.4.

Для определения МХ в созданной для опробования настройке изменяется только набор этапов поверки.

Во вкладке **Этапы**, рисунок 6, создаются восемь этапов аналогично пункту 7.1:

- щелкнуть по кнопке «+»,
- выбрать опцию **Первичная поверка** или **Периодическая поверка**.




Рисунок 6

8 Обработка результатов поверки

8.1 Обработка результатов поверки по разделу 7 и определение МХ производится полностью автоматически в РС прибора Амулет-2 по соответствующей программе.

8.2 Результаты поверки СИПД считаются успешными (СИПД пригодна к применению), если для всех сеансов передачи данных погрешность измерения количества (объема) информации не превышает пределов допускаемой абсолютной погрешности и отсутствуют потери сеансов передачи данных.

8.3 Результаты поверки СИПД считаются не успешными (СИПД не пригодна к применению), если хотя бы для одного сеанса передачи данных погрешность измерения количества (объема) информации превышает пределы допускаемой абсолютной погрешности или имеются потери сеансов передачи данных.

8.4 При отсутствии достоверного результата, если появилось сообщение НЕДОСТОВЕРНО, необходимо устранить причину появления ошибок и провести поверку повторно.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Если СИПД по результатам поверки признана пригодной к применению, то на нее выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы в соответствии с документом «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815.

9.2 Если СИПД по результатам поверки признана непригодной к применению, то «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы в соответствии с документом «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 и ее эксплуатация запрещается.

9.3 В качестве приложения составляется протокол поверки в произвольной форме с таблицами результатов поверки.

Формы таблиц приведены в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Характеристики прибора Амулет-2 Математическая модель процесса поверки

А.1 Формирователь IP-соединений Амулет-2. Общие сведения

Формирователь IP-соединений Амулет-2, 4a2.770.068 является рабочим эталоном для проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений и поверки оборудования, обеспечивающего учет объема передаваемой/принимаемой информации и длительности сеанса связи при предоставлении услуг пакетной передачи информации и доступа в Internet.

Прибор представляет собой программно-аппаратную систему, состоящую из блока формирования IP-соединений, транспортных модулей и управляющего компьютера с пакетом специального программного обеспечения АМУЛЕТ-2, версия ПО 3.0, функционирующего в среде WINDOWS – XP/SP2.

Требования к управляющему компьютеру:

- **Процессор** - Intel Pentium 4, 1.5 GHz;
- **Память** - 512 Mb;
- **Порты** - 1 порт USB 2.0;
- **Монитор** - поддерживающий разрешение 1024x768;
- **ОС** - MS Windows XP SP2.

Основные технические характеристики:

- диапазон формирования и измерения длительности IP-соединений от 1 до 3600 с;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования и измерения длительности IP-соединений $\pm 0,25$ с;
- диапазон формирования и измерения количества информации 10 байт – 100 Мбайт;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования и измерения количества информации IP-соединений ± 1 байт.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от 10 °C до 40 °C;
- относительная влажность воздуха , при температуре 25 °C 90 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- питание от сети переменного тока (220 \pm 22) В, (50 \pm 0,5) Гц;
- средняя наработка на отказ прибора 5000 часов;
- средний срок службы прибора 8 лет.

А.2 Математическая модель процесса поверки

А.2.1 Обозначим сформированный рабочим эталоном объем услуги через ℓ , а показания системы измерений оборудования с измерительными функциями - ℓ^A .

Для систем измерения передачи данных ℓ - это длительность сеанса передачи данных или количество (объем) информации.

Для каждой учетной записи вычисляется погрешность в определении ℓ , по формуле

$$\Delta \ell = \ell^A - \ell, \quad (A.1)$$

которая является случайной величиной.

Определяется систематическая составляющая погрешности, С по формуле

$$C = E(\Delta \ell), \quad (A.2)$$

где $E(\Delta \ell)$ - математическое ожидание случайной величины $\Delta \ell$.

Все встречающиеся в дальнейшем вероятностные характеристики СИПД - математические ожидания и дисперсии заранее не известны, и могут быть оценены по полученным в процессе испытаний измерениям с помощью соответствующих выборочных средних и дисперсий.

Все эти оценки, также являющиеся случайными величинами, выбираются несмещенными, т.е. такими, что их математические ожидания равны оцениваемым значениям.

Для дальнейших вычислений введем выборочные суммы случайной величины $\Delta \ell$ в соответствии с формулами

$$\mu_1 = \sum_{i=1}^N \Delta \ell_i, \quad (A.3)$$

$$\mu_2 = \sum_{i=1}^N (\Delta \ell_i)^2, \quad (A.4)$$

$$\mu_3 = \sum_{i=1}^N (\Delta \ell_i)^3, \quad (A.5)$$

$$\mu_4 = \sum_{i=1}^N (\Delta \ell_i)^4. \quad (A.6)$$

Систематическая составляющая погрешности заранее неизвестна и поэтому оценивается в процессе испытаний с помощью выборочного среднего по выборке из произведенных в процессе испытаний N телефонных соединений по формуле

$$\bar{C} = \frac{\mu_1}{N}. \quad (A.7)$$

А.2.2 Для оценки МХ по 7.2 необходимо определить дисперсию и СКО для суммарной погрешности $\Delta \ell$, которые совпадают, соответственно с дисперсией и СКО для случайной составляющей погрешности $(\Delta \ell - C)$ (оцениваемой величиной $\Delta \ell - \bar{C}$) по формуле

(A.8)

Дисперсия оценивается с помощью выборочной дисперсии (т.е. квадрата выборочного СКО) по формуле

$$S_{\Delta \ell}^2 = \frac{1}{N-1} \left(\mu_2 - \frac{1}{N} \mu_1^2 \right). \quad (A.9)$$

Выборочная дисперсия для \bar{C} , как следует из (A.8) равна:

$$S_{\bar{C}}^2 = \frac{1}{N} S_{\Delta \ell}^2, \quad (A.10)$$

а значит выборочное СКО для \bar{C} равно

$$S_{\bar{C}} = \frac{1}{\sqrt{N}} S_{\Delta \ell} \quad (A.11)$$

Определим доверительный интервал для C , содержащий истинное значение этой величины с вероятностью 0,95.

Поскольку случайные величины $\bar{C}, S_{\bar{C}}^2, S_{\Delta\ell}^2$ на основании центральной предельной теоремы теории вероятностей можно считать распределенными нормально, можно пользоваться стандартными формулами математической статистики.

95 %-ный доверительный интервал для \bar{C} задается формулой

$$C_{\max/\min} = \bar{C} \pm 1,96 S_{\bar{C}}. \quad (\text{A.12})$$

Несмещенная оценка для $DS_{\bar{C}}^2$ (выборочная дисперсия $S_{\bar{C}}^2$) находится по формуле

$$S_{\bar{C}}^2 = \frac{N-1}{N^4(N-2)(N-3)} \left(N\mu_4 - 4\mu_3\mu_1 - \frac{N^2-3}{(N-1)^2} \mu_2^2 + \right. \\ \left. + 4 \frac{2N-3}{(N-1)^2} \mu_1^2 \left(\mu_2 - \frac{1}{2N} \mu_1^2 \right) \right). \quad (\text{A.13})$$

Тогда 95 %-ный доверительный интервал для σ_C (СКО для \bar{C}) задается формулой

$$\sigma_{\max/\min} = S_{\bar{C}} \pm 0,98 \frac{S_{S_{\bar{C}}^2}}{S_{\bar{C}}}. \quad (\text{A.14})$$

Интервал, в котором находится значение суммарной погрешности $\Delta\ell$, задается формулой

$$\Delta\ell_{\max/\min} = \max_i / \min_i \Delta\ell_i, \quad (\text{A.15})$$

где $\Delta\ell_i$ - суммарная погрешность i -го телефонного соединения.

А.2.3 Определение отказа ИИК

Для данной учетной записи отказ (ошибка) в определении ℓ означает выполнение неравенства

$$|\Delta\ell| > \Delta_0\ell, \quad (\text{A.16})$$

где $\Delta_0\ell$ - предельно допустимая величина погрешности для ℓ , которая задается в ОТТ на СИПД.

А.2.4 Вероятности ошибок и исход испытаний СИПД

Обозначим:

p - вероятность ошибки СИПД в определении ℓ , т.е. вероятность выполнения неравенства (А.17),

p_0 - предельно допустимая величина p (при испытаниях принимается $p_0 = 0,0001$).

Испытания для данного вида связи состоит в α -достоверном (с заданной вероятностью α , принимаемой обычно равной 0,95) установлении одного из неравенств

$$p < p_0, \quad (\text{A.17})$$

или

$$p > p_0. \quad (\text{A.18})$$

Выполнение неравенства (А.17) соответствует успешному, неравенства (А.18) - соответственно, неуспешному исходу испытаний.

А.2.5 Математическая модель определения отказа ИИК

Введем следующие определения и обозначения:

N - количество учетных записей при испытаниях,

n - количество отказов ИИК,

$b = \Phi^{-1}(\alpha)$ - функция, обратная к стандартной нормальной функции распределения.

Стандартную нормальную функцию распределения, вычисляют по формуле

$$\Phi(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-\frac{u^2}{2}} du, \quad (A.19)$$

$\delta_n(\alpha)$ - корень уравнения определяют по формуле

$$e^{-\lambda} \sum_{i=0}^n \frac{\lambda^i}{i!} = 1 - \alpha, \quad (A.20)$$

которое решается методом Ньютона, по уравнениям

$$\gamma_n = \begin{cases} \delta_{n-1}(1 - \alpha) & \text{при } 3 \leq n \leq 15, \\ n + \frac{b^2}{2} - b\sqrt{n + \frac{b^2}{4}} & \text{при } n \geq 16, \end{cases} \quad (A.21)$$

$$\beta_n = \begin{cases} \delta_n(\alpha) & \text{при } 0 \leq n \leq 15, \\ n + \frac{b^2}{2} + b\sqrt{n + \frac{b^2}{4}} & \text{при } n \geq 16, \end{cases} \quad (A.22)$$

$[x]$, $x[$ - наименьшее, соответственно, наибольшее целое число не меньшее, соответственно, не большее, чем x ,

$$N_H(n) = \left[\frac{\gamma_n}{P_0} \right], N_B(n) = \left\lceil \frac{\beta_n}{P_0} \right\rceil. \quad (A.23), (A.24)$$

В частности, для случая $n = 0$ из формулы (A.20) получаем $\delta_0(0,95)$ - корень уравнения

$$e^{\delta_0} = 1 - \alpha = 0,05, \quad (A.25)$$

т.е. $\delta_0 = \ln 20 = 3$, откуда из уравнений (A.22), (A.23) и (A.24) находим, взяв $p_0 = 0,01$, что

$$N(0) = \frac{3}{0,01} = 300. \quad (A.26)$$

Вышеприведенная процедура вытекает из способа построения оптимальных доверительных интервалов для p по полученным в процессе испытаний значениям N и n .

Решение задач (A.17), (A.18) эквивалентно проверке неравенств

$$N_H(n) < N < N_B(n) \quad (A.27)$$

Пока неравенство (A.27) выполняется, испытания продолжаются и заканчиваются, как только в левой или правой части достигается знак $=$, что, соответственно, означает неуспешный или успешный исход испытаний.

Нижняя p_n и верхняя p_b 0,95 - достоверные границы для вероятности отказа p определяются по формулам

$$P_H = \frac{\gamma_n}{N}, P_B = \frac{\beta_B}{N}. \quad (A.28), (A.29)$$

Данная последовательная процедура является оптимальной (не улучшаемой) - имеет для заданного уровня достоверности α наименьшее возможное среднее время проведения испытаний.

Таким образом реализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов испытаний СИПД.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Таблицы результатов поверки

Таблица 1. Доверительные результаты. Длительность.

Систематическая составляющая погрешности, с, C		СКО Систематической составляющей, с		Суммарная погрешность, с DI		Вероятность отказа, ‰ P	
min	max	min	max	min	max	min	max

Таблица 2. Итоговые результаты. Длительность.

№ эта- па, i	Длит- ность вызова, с, Li	Число вызо- вов, Ni	Число отказов СУ, ni	Число пропу- щенных вызовов, Nпр i	Систематич. сост пог- решности,с, Ci	СКО погрешности	
						Суммарной и случайной составл., с	Системати- ческой со- ставл., с
1							
2							
3							
Итог							

Результаты испытаний: **успешно (не успешно), (недостоверно)**

Таблица 3. Доверительные результаты. Объем.

Систематическая составляющая погрешности, байт, C		СКО Систематической составляющей, байт		Суммарная погрешность, байт DI		Вероятность отказа, ‰ P	
min	max	min	max	min	max	min	max

Таблица 4. Итоговые результаты. Объем.

№ эта- па, i	Объем польз. инф., байт, Vi	Число вызо- вов, Ni	Число отказов СУ, ni	Число пропу- щенных вызовов, Nпр i	Систематич. сост пог- решности, байт, Ci	СКО погрешности	
						Суммарной и случайной составл., байт	Системати- ческой со- ставл., байт
4							
5							
6							
Итог							

По результатам испытаний дается заключение: **успешно (не успешно), (недостоверно)**

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Описание формата файла подробного учета

Наименование конвертора – FreeRadius

Файл подробного учета должен иметь определенную структуру, с тем, чтобы информация из него могла быть корректно импортирована ПО прибора Амулет-2.

Во время испытаний файл подробного учета создавался системой FreeRadius.

Формат учетного файла во время поверки для конкретной схемы измерений будет зависеть от используемой программы учета данных.

Описать формат учетного файла в Амулете можно, используя пункт 2.3.3.5.6 руководства по эксплуатации прибора Амулет-2.

Файл учета FreeRadius версии 2.1.8 содержит информацию в виде текстовых строк.

Каждому соединению в учетном файле соответствует блок строк, начинающийся датой и временем окончания соединения. В файле содержатся записи трех типов: *Acct-Status-Type = Start*, *Acct-Status-Type = Interim-Update* и *Acct-Status-Type = Stop*.

Каждая строка заканчивается символом перевода строки.

Поля информации состоят из двух частей: названия поля и содержания поля, отделенного от названия символом равенства.

Содержание поля представлено в текстовом формате.

ПО прибора Амулет-2 импортирует семь полей из каждой записи файла учета:

- **Время и дата окончания соединения** содержатся в первой строке блока записей в формате ИНФ МЕС ДЕН ЧАС:МИН:СЕК ГОД, например: Mon Apr 27 07:13:56 2015;
- **Логин** содержится в поле *User-Name*;
- **Длительность разговора** в формате CCC... - в поле *Acct-Session-Time*;
- **Объем принятый** содержится в поле *Acct-Input-Octets* в байтах;
- **Объем переданный** содержится в поле *Acct-Output-Octets* в байтах;
- **Окончание блока записей** с названием поля *Request-Authenticator*;
- **Признак записи, содержащей информацию об окончании соединения** содержится в поле *Acct-Status-Type = Stop*

Пример записи - вызывающий абонент user1 произвел соединение, зафиксированное в файле 27.04.2015 в 07:39:44 длительностью 1548 секунд, передал объем информации 2570 байт, принял объем информации 1920 байт.

Соединение зафиксировано в файле в виде учетной записи:

Mon Apr 27 07:39:44 2015

Acct-Status-Type = Stop

User-Name = "spirent"

Event-Timestamp = "Apr 27 2015 07:05:16 UTC"

Acct-Delay-Time = 0

NAS-Identifier = "erx-310"

Acct-Session-Id = "erx GigabitEthernet 2/2.50:50:0002097172"

NAS-IP-Address = 192.168.3.80

Service-Type = Framed-User

Framed-Protocol = PPP

Framed-Compression = None

ERX-Pppoe-Description = "pppoe 00:10:94:00:00:01"

Framed-IP-Address = 9.9.9.4

Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255

Calling-Station-Id = ":erx-310:E22:50"

Acct-Input-Gigawords = 0

Acct-Input-Octets = 1920

Acct-Output-Gigawords = 0

Acct-Output-Octets = 2570

ERX-Input-Gigapkts = 0

Acct-Input-Packets = 14

ERX-Output-Gigapkts = 0

Acct-Output-Packets = 19

NAS-Port-Type = Ethernet

NAS-Port = 570425394

NAS-Port-Id = "GigabitEthernet 2/2.50:50"

Acct-Authentic = RADIUS
Acct-Session-Time = 1548
Acct-Terminate-Cause = User-Request
Acct-Unique-Session-Id = "4a9b2b1d99f17973"
Timestamp = 1430120384

Жирным шрифтом выделены поля, использующиеся ПО прибора Амулет-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное)

Настройка оборудования для поверки СИПД

Тип СИПД: **Juniper Networks-E/ERX**

Для авторизации и аутентификации входящих удаленных пользователей, в роли которых выступает прибор Амулет-2, необходимо сконфигурировать оборудование, участвующее в поверке, в соответствии с приведенными конфигурационными файлами.

```
boot config running-configuration
boot system erx310_15-1-0.rel
boot backup erx310_9-3-0.rel config.cnf
no boot subsystem
no boot backup subsystem
no boot force-backup
!
hostname "erx-310"
!
service config-monitor-periodicity 1800
control-plane
!
controller sonet 2/0
shutdown
!
controller sonet 2/1
shutdown
!
!
suspicious-control-flow-detection off
dos-protection-group default
line console 0
line vty 0 4
password 5 *a2dTl.qM.z9PbfaOMd]
!
!
traffic-class best-effort
!
drop-profile default
!
queue-profile default
!
scheduler-profile default
!
qos-shared-shaper-control
!
statistics-profile default
!
qos-profile atm-default
!
qos-profile serial-default
!
qos-profile ethernet-default
!
qos-profile server-default
!
qos-profile lag-default
!
!
qos-port-type-profile ethernet qos-profile ethernet-default
!
```

```
qos-port-type-profile atm qos-profile atm-default
!
qos-port-type-profile serial qos-profile serial-default
!
qos-port-type-profile server-port qos-profile server-default
!
qos-port-type-profile lag qos-profile lag-default
!
enable password level 5 7 B;RP>9=Of%qR.q3K;m>u
profile "pppoe-profile"
ip virtual-router default
ip unnumbered loopback 100
ip ignore-df-bit
no ip send-cops-request
ppp authentication chap
ppp fragmentation
ppp reassembly
ppp peer dns
ppp initiate-ip
pppoe sessions 8000
pppoe remote-circuit-id
pppoe acName "ERX-310"
!
profile "vlan-base-profile"
vlan auto-configure pppoe lockout-time none
vlan profile pppoe "pppoe-profile"
!
virtual-router default
aaa authentication atm1483 default radius
aaa accounting atm1483 default radius
aaa authentication ip default radius
aaa accounting ip default radius
aaa authentication ipsec default radius
aaa accounting ipsec default radius
aaa user accounting interval 10
aaa authentication ppp default radius
aaa accounting ppp default radius
!
ip address-pool local
aaa authentication radius-relay default radius
aaa accounting radius-relay default radius
aaa authentication tunnel default radius
aaa accounting tunnel default radius
!
host my 192.168.3.162 ftp erx erx
interface null 0
interface loopback 100
ip address 9.9.9.1 255.255.255.255
!
interface fastEthernet 0/0
ip description "-- OOB interface"
ip address 192.168.3.80 255.255.255.0
!
interface gigabitEthernet 2/2
mtu 9188
load-interval 30
encapsulation vlan
auto-configure vlan
vlan bulk-config "vlan-pppoe"
profile vlan bulk-config "vlan-pppoe" "vlan-base-profile"
```


```
vlan bulk-config "vlan-pppoe" vlan-range 10 100
!
ip route 172.17.0.0 255.255.255.0 192.168.3.3
no ip source-route
!
ip local pool "MY-POOL"
ip local pool "MY-POOL" 9.9.9.2 9.9.9.254
!
radius authentication server 172.17.0.20
key secret
!
radius accounting server 172.17.0.20
key secret
!
radius update-source-addr 192.168.3.80
radius calling-station-delimiter ":"
!
snmp-server community public view user ro
license ipsec-tunnels l0agskcs7wd6w6
!
log engineering
log verbosity low
no log severity *
no log engineering
log fields timestamp instance no-calling-task
```

Далее необходимо настроить RADIUS сервер:

- определить в нем клиента (маршрутизатор), задать для него ключ;
- разрешить аутентификацию для пользователей, имена и пароли которых сообщить поверителю по методу PAP;
- включить аутентификацию и аккаунтинг для этих пользователей.

После проведения поверки необходимо передать файл с учетной информацией о подключениях указанных пользователей с RADIUS сервера поверителю.

Главный метролог ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС

 Е. Д. Мишин

[illegible]