

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Восточно-Сибирского
филиала ФГУП «ВНИИФТРИ»

 А.А. Луковникова



10 октября 2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**НАБОРЫ ПОВЕРОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА СПН 3**

Методика поверки

УБЖК.413614.017 МП
с изменением 1

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на наборы поверочные стационарные для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3 с заводскими номерами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (далее по тексту – СПН 3), используемые в качестве средств измерений или в качестве рабочих 1-го разряда эталонов единицы относительной влажности газа в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21 ноября 2023 г. (ГПС).

Методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок СПН 3 в комплекте и средств измерений, входящих в состав СПН 3 по отдельным методикам: УБЖК.413614.018 МП с изменением 1 «ГСИ. Генераторы влажного газа MODEL 2000SP. Методика поверки» (ПРИЛОЖЕНИЕ А); УБЖК.413614.019 МП с изменением 1 «ГСИ. Зонды влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S. Методика поверки» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений	Доверительные границы абсолютной погрешности	
	при применении в качестве средства измерений	при применении в качестве рабочего эталона
СПН 3 в комплекте:		
относительной влажности: от 5 % до 98 %	$\pm 0,5$ % при температуре $(23 \pm 0,3) ^\circ\text{C}$	$\pm 0,5$ % при температуре $(23 \pm 0,3) ^\circ\text{C}$
в том числе, для генератора влажного газа MODEL 2000SP:		
относительной влажности: от 5 % до 98 %	$\pm 0,5$ %	$\pm 0,5$ %
температуры газовой среды: от $+18 ^\circ\text{C}$ до $+28 ^\circ\text{C}$	$\pm 0,3 ^\circ\text{C}$	-
в том числе, для зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S:		
относительной влажности: от 5 % до 98 %	$\pm 0,5$ %	$\pm 0,5$ %
температуры газовой среды: от $+18 ^\circ\text{C}$ до $+28 ^\circ\text{C}$	$\pm 0,3 ^\circ\text{C}$	-
в том числе, для камеры влаги MODEL 4000EXP:		
относительной влажности: от 30 % до 95 %	$\pm 3,0$ %	$\pm 3,0$ %
температуры газовой среды: от $+20 ^\circ\text{C}$ до $+25 ^\circ\text{C}$	$\pm 1,5 ^\circ\text{C}$	-

1.2 Методика поверки обеспечивает прослеживаемость СПН 3 к государственному первичному эталону единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/инея, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020 в соответствии с ГПС. В методике поверки реализованы прямой метод измерений и метод сличения с помощью компаратора.

1.3 Методика поверки обеспечивает прослеживаемость СПН 3 к государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 до $3000 ^\circ\text{C}$ (ГЭТ 34-2007) в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений температуры, утвержденной приказом Росстандарта № 3253 от 23 декабря 2022 г. В методике поверки реализован метод непосредственного сличения.

1.4 Методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

1.5 Методикой поверки предусмотрена возможность использования, как дополнения, Рекомендации МИ 3620-2019.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 2

Наименование операции	Номер раз-дела (подраздела) МП	Проведение операций	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	да	да
Подготовка к поверке и опробование сред-ства измерений	8	да	да
Проверка программного обеспечения	9	да	да
Определение метрологических характери-стик:			
- генератора влажного газа MODEL 2000SP	10.1	да	да
- зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S	10.2	да	да
- камеры влаги MODEL 4000EXP	10.3	да	да
- подтверждение соответствия СИ метроло-гическим требованиям	10.4	да	да

2.2 Если при проведении очередной операции поверки получен отрицательный резуль-тат, дальнейшая поверка прекращается.

2.3 Не допускается выполнять поверку СПН 3 с ограниченным комплектом входящих в него средств измерений.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускаются работники юридического лица или индивиду-ального предпринимателя, аккредитованного на проведение поверки в соответствии с законода-тельством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (далее - поверители), прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные в качестве повери-телей, изучившие настоящую методику поверки и техническую документацию на применяемые средства поверки и на СПН 3.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 3

Операции поверки, требующие применение средств по-верки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Раздел 3	Средства измерений относительной	Термогигрометры ИВА-6Н-Д,

Контроль условий проведения поверки	влажности воздуха в диапазоне от 20 % до 90 % с абсолютной погрешностью не более 3 %; Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от 19 °С до 25 °С с абсолютной погрешностью не более ± 1 °С; Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 90 до 110 кПа, с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа;	регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46434-11
Раздел 10 Определение метрологических характеристик	Эталоны единицы относительной влажности и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не ниже вторичного по ГПС для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2885 от 15 декабря 2021 г. Диапазон воспроизводимой относительной влажности от 5 % до 98 %. Абсолютная погрешность относительной влажности, с учетом неопределенности метода передачи, не более $\pm 0,25$ %¹⁾. Диапазон температуры парогазовой смеси (температуры термостатирования) от 15 °С до 28 °С. Абсолютная погрешностей измерений температуры не более $\pm 0,1$ °С.	Государственный первичный эталон единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/иней, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020. Гигрометр-компаратор относительной влажности из состава ГЭТ 151-2020. Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %, погрешность процедуры передачи единицы относительной влажности не более 0,05 %. Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, ГР № 19736-11, в комплекте с термометром сопротивления платиновым вибропрочным ПТСВ-2К-1, ГР № 23040-14 (из состава ГЭТ). Диапазон измерений температуры от минус 60 °С до плюс 60 °С, ПГ $\pm 0,005$ °С. Набор поверочный стационарный для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2¹⁾, регистрационный номер в реестре ФИФ ОЕИ 83834.21.ВЭ.00528041 Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %. Абсолютная погрешность относительной влажности не более $\pm 0,3$ %. Гигрометр-компаратор относительной влажности. Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %, погрешность процедуры передачи единицы относительной влажности не более 0,05 %.

Примечание 1 – При поверке средств измерений с использованием данных о нестабильности метрологических характеристик в соответствии с МИ 3620-2019, допускается применять вторичный эталон с пределами абсолютной погрешности относительной влажности не более $\pm 0,3$ %, например, СПН 3.2, рег. № 83834-21.

Примечание 2 – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.

5.2 Применяемые при поверке средства измерений, входящие в состав ГЭТ 151-2020 и Набор поверочный стационарный для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2, должны быть поверены (калиброваны) и иметь действующие клейма или свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

5.3 Допускается, для инициализации результатов измерений зонда, применять персональный компьютер с установленным программным обеспечением Rotronic HW4 или гигрометр Rotronic модификации HygroPalm исполнения HP23-A (ГР № 64196-16).

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Во время подготовки и проведения поверки должны выполняться

- требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I по ГОСТ Р 12.1.019-2009;
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталоны и средства поверки;
- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве эксплуатации поверяемых СИ.
- помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
- при работе с баллонами под давлением должны соблюдаться действующие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре СПН 3 должно быть установлено:

- соответствие комплектности требованиям эксплуатационной документации на СПН 3;
- наличие в эксплуатационных документах СПН 3 записей о своевременных поверках СИ, входящих в его состав, и соответствующих подтверждающих документов, в том числе, действующих свидетельств о поверке зондов влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S и генератора влажного газа MODEL 2000SP.

7.2 При внешнем осмотре составляющих элементов СПН 3 должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений корпусов оборудования, электрических разъемов и кабелей, которые могут повлиять на работоспособность и метрологические характеристики;
- отсутствие дефектов, препятствующих чтению надписей и маркировки.
- наличие заводских номеров на корпусах составляющих элементов СПН 3 и их соответствие эксплуатационной документации;
- маркировка на корпусах должна быть четкой и соответствовать требованиям эксплуатационных документов.

7.3 Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если СПН 3 соответствует требованиям п.п. 7.1 и 7.2.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- монтаж и подготовка СПН 3 к работе в соответствии с руководством по эксплуатации;
- подготовка к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационных документов;

8.2 При проведении опробования произвести включение и проверку функционирования СПН 3 согласно руководству по эксплуатации СПН 3 и руководствам по эксплуатации входящих в состав СПН 3 средств измерений и оборудования.

8.3 Результаты опробования считаются положительными, если комплектность и функционирование СПН 3 соответствует указанным в руководстве по эксплуатации.

9 Проверка программного обеспечения

9.1 Версия программного обеспечения генератора влажного газа MODEL 2000SP (далее генератор) и калибратора влажности MODEL 4000-EXP (далее камеры влаги), входящих в состав СПН 3, выводится на их дисплеи в режиме конфигурации. Версию программного обеспечения зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S (далее зонд) можно вывести на экран измерительного преобразователя HygroPalm HP23-A или передать на монитор компьютера с установленным внешним ПО Rotronic HW4.

9.2 Версия ПО должна быть не ниже указанной в описании типа СИ.

10 Определение метрологических характеристик СПН 3

10.1 Определение метрологических характеристик генератора влажного газа MODEL 2000SP выполнять по УБЖК.413614.018 МП с изменением 1 «ГСИ, Генераторы влажного газа MODEL 2000SP. Методика поверки» (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

10.2 Определение метрологических характеристик зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S выполнять по УБЖК.413614.019 МП с изменением 1 «ГСИ, Зонды влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S. Методика поверки» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

10.3 Определение метрологических характеристик камеры влаги включает в себя: определение абсолютной погрешности камеры влаги при воспроизведении относительной влажности и температуры воздуха.

Для определения абсолютной погрешности камеры влаги при воспроизведении относительной влажности воздуха, необходимо установить зонд гигрометра-компаратора относительной влажности из состава ГЭТ 151-2020 или зонд относительной влажности и температуры HC2-S гигрометра Rotronic (ГР № 64196-2016) из состава СПН 3.2, при выборе способа и параметров поверки в соответствии с МИ 3620-2019, в порт поверяемой камеры влаги. В объеме камеры влаги последовательно задать не менее пяти значений относительной влажности, равномерно распределенных в пределах рабочего диапазона, при температуре термостатирования $(23 \pm 0,3)^\circ\text{C}$. Допускается отступать от указанных крайних значений диапазона относительной влажности не более 1,5 %. Задание относительной влажности следует производить от меньших значений к большему. Каждый раз, после выхода камеры влаги и гигрометра-компаратора на установившийся режим измерений*, произвести отсчеты: значения, измеренного встроенным измерительным датчиком влажности и температуры камеры влаги, и значения, измеренного гигрометром-компаратором (гигрометром Rotronic). Установившимся считается режим, когда в течение 30 минут изменения значений относительной влажности, измеренных встроенным измерительным датчиком влажности и температуры генератора, и значений, измеренных гигрометром-компаратором (гигрометром Rotronic), не превышают 1,0 %. Рассчитать абсолютную погрешность камеры влаги при воспроизведении относительной влажности воздуха по формуле:

$$\Delta\varphi_3 = \varphi_3 - \varphi_z, \quad (1)$$

где: $\Delta\varphi_3$ - абсолютная погрешность камеры влаги при воспроизведении относительной влажности, %;

φ_3 - относительная влажность, заданная в рабочем объеме камеры влаги, %;

φ_z - относительная влажность, измеренная гигрометром-компаратором (гигрометром Rotronic), %.

Абсолютная погрешность камеры влаги при воспроизведении относительной влажности воздуха не должна превышать 3,0 % при всех номинальных значениях относительной влажности.

Для определения абсолютной погрешности камеры влаги при воспроизведении температуры воздуха необходимо установить термометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ-2К-1 в порт рабочего объема камеры влаги. Присоединить измерительный кабель термометра к измерителю-регулятору температуры многоканальному прецизионному МИТ 8.15. В рабочем объеме камеры влаги последовательно задать не менее трех значений температуры, равномерно распределенных в пределах диапазона задания температуры камеры влаги. Допускается отступать от крайних значений диапазона температуры на значение, не превышающее $1,0^\circ\text{C}$. Каждый раз, после выхода камеры влаги и термометра ПТСВ-2К-1 на установившийся режим измерений температуры, произвести отсчеты: заданного в рабочем

объеме камеры влаги значения температуры воздуха и значения, измеренного термометром ПТСВ-2К-1. Установившимся считается режим, когда в течение 30 минут изменения значений температуры, измеренных генератором и значений, измеренных гигрометром-компаратором, не превышают 0,3 °С. Рассчитать абсолютную погрешность камеры влаги при воспроизведении температуры воздуха по формуле (2):

$$\Delta t_3 = t_3 - t_2, \quad (2)$$

где: Δt_3 - абсолютная погрешность камеры влаги при воспроизведении температуры воздуха, °С;

t_3 - температура, заданная в рабочем объеме камеры влаги, °С;

t_2 - температура, измеренная термометром ПТСВ-2К-1, °С.

Абсолютная погрешность камеры влаги при задании температуры не должна превышать 1,5 °С.

10.4 Обработка результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик, должна выполняться по формулам и в соответствии с указаниями выполнения процедур поверки.

Критерием принятия поверителем решения по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требованиям, является отсутствие результатов измерений, выходящих за предельные значения, указанные в таблице 1.

Метрологические характеристики СПН 3 должны соответствовать требованиям, предъявляемым к рабочим эталонам 1-го разряда единицы относительной влажности по Государственной поверочной схеме для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21 ноября 2023 г. (ГПС).

11 Оформление результатов поверки

11.1 Положительные результаты поверки СПН 3 оформляются в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» выдачей свидетельства о поверке установленной формы. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

11.2 При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности к применению в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 31 июля 2020 года № 2510.

11.3 Протоколы поверки оформляются в виде приложений к свидетельствам о поверке или в виде самостоятельных документов в произвольной форме. По результатам поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, выдача протоколов поверки и передача сведений о них в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, обязательны

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Обязательное)

Государственная система обеспечения единства измерений

ГЕНЕРАТОРЫ ВЛАЖНОГО ГАЗА MODEL 2000SP

Методика поверки

УБЖК.413614.018 МП
с изменением 1

2023

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на генераторы влажного газа MODEL 2000SP (далее по тексту – генераторы) с зав. №№ 16000237, 16000241, 16000242, 16000247, 16000248, 16000249, 16000250, 16000251, 16000253, 16000254 (далее - генераторы), используемые в качестве рабочих средств измерений или в качестве рабочего 1-го разряда эталона единицы относительной влажности газов в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21 ноября 2023 г. (ГПС).

Методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок. В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений	Доверительные границы абсолютной погрешности	
	при применении в качестве рабочего средства измерений	при применении в качестве рабочего эталона
относительной влажности: от 5 % до 98 %	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,5 \%$
температуры газовой среды: от +18 °C до +28 °C	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-

1.2 Методика поверки обеспечивает прослеживаемость генераторов к государственному первичному эталону единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/иней, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020 в соответствии с ГПС. В методике поверки реализован метод сличения с помощью компаратора при комплектной поверке генератора влажного газа MODEL 2000SP. В методике поверки реализован метод прямых измерений при поверке зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S, входящего в состав генератора.

1.3 Генераторы должны прослеживаться к государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 °C до 3000 °C (ГЭТ 34-2007) в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений температуры, утвержденной приказом Росстандарта № 3253 от 23 декабря 2022 г. В методике поверки реализован метод непосредственного сличения при комплектной поверке генератора влажного газа MODEL 2000SP и поверке зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S, входящего в состав генератора.

1.4 Методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

1.5 Методикой поверки предусмотрена возможность использования, как дополнения, Рекомендации МИ 3620-2019.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции	Номер раздела (подраздела) МП	Проведение операций	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	да	да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	да	да
Проверка программного обеспечения	9	да	да
Определение метрологических характеристик генератора: - определение абсолютной погрешности	10	да	да

генератора при воспроизведении относительной влажности воздуха; - определение абсолютной погрешности генератора при воспроизведении температуры воздуха - подтверждение соответствия СИ метрологическим требованиям				
---	--	--	--	--

2.2 Если при проведении очередной операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.

2.3 Не допускается выполнять поверку генератора с ограниченным комплектом входящих в него средств измерений.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускаются работники юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на проведение поверки в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (далее - поверители), прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные в качестве поверителей СИ физико-химического состава и свойств веществ и СИ теплофизических и температурных измерений, изучившие настоящую методику поверки и техническую документацию на применяемые средства поверки и на поверяемый генератор.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки	
Раздел 3 Контроль условий проведения поверки	Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 % до 90 % с абсолютной погрешностью не более 3 %. Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от $19 ^\circ\text{C}$ до $25 ^\circ\text{C}$ с абсолютной погрешностью не более $\pm 1 ^\circ\text{C}$. Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 90 до 110 кПа, с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа.	Термогигрометры ИВА-6Н-Д, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46434-11	
Раздел 10 Определение	Эталоны единицы относительной влажности и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не	Государственный первичный эталон единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли	

метрологические характеристики	ниже вторичного по ГПС для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21 ноября 2023 г. Диапазон воспроизводимой относительной влажности от 5 % до 98 %. Абсолютная погрешность относительной влажности, с учетом неопределенности метода передачи, не более $\pm 0,25$ %¹⁾. Диапазон температуры парогазовой смеси (температуры термостатирования) от 15 °С до 28 °С. Абсолютная погрешностей измерений температуры не более $\pm 0,1$ °С.	влаги, температуры точки росы/иней, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020. Гигрометр-компаратор относительной влажности из состава ГЭТ 151-2020. Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %, погрешность процедуры передачи единицы относительной влажности не более 0,05 %. Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, ГР № 19736-11, в комплекте с термометром сопротивления платиновым вибропрочным ПТСВ-2К-1, ГР № 23040-14 (из состава ГЭТ). Диапазон измерений температуры от минус 60 °С до плюс 60 °С, ПГ $\pm 0,005$ °С. Набор поверочный стационарный для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2¹⁾, регистрационный номер в реестре ФИФ ОЕИ 83834.21.ВЭ.00528041 Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %. Абсолютная погрешность относительной влажности не более $\pm 0,3$ %. Гигрометр-компаратор относительной влажности. Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %, погрешность процедуры передачи единицы относительной влажности не более $\pm 0,05$ %.
Примечание 1 – При поверке средств измерений с использованием данных о нестабильности метрологических характеристик в соответствии с МИ 3620-2019, допускается применять вторичный эталон с пределами абсолютной погрешности относительной влажности не более $\pm 0,3$ %, например, СПН 3.2. Примечание 2 – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

5.2 Применяемые при поверке средства измерений, входящие в состав ГЭТ 151-2020 и Набор поверочный стационарный для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2, должны быть поверены (калиброваны) и иметь действующие клейма или свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

5.3 Допускается, для инициализации результатов измерений, применять персональный компьютер с установленным программным обеспечением Rotronic HW4 или гигрометр Rotronic модификации NuproPalm исполнения HP23-A (ГР № 64196-16).

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

- 6.1 Во время подготовки и проведения поверки должны выполняться
- требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I по ГОСТ Р 12.1.019-2009;
 - указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталоны и средства поверки;

- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве эксплуатации поверяемых СИ.
- помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
- при работе с баллонами под давлением должны соблюдаться действующие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

7. Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре генераторов должно быть установлено:

- соответствие комплектности генераторов требованиям эксплуатационной документации;
- соответствие заводского номера на корпусе генератора указанному в эксплуатационной документации;
- отсутствие видимых механических повреждений, способных оказать влияние на работоспособность генератора и его метрологические характеристики;
- отсутствие дефектов, препятствующих чтению надписей и маркировки.

7.2 Генераторы, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

8. Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Перед проведением поверки необходимо подготовить поверяемый генератор и средства поверки в соответствии с указаниями, приведенными в их эксплуатационной документации.

8.2 Провести опробование генератора в соответствии с эксплуатационной документацией

8.3 Результаты опробования считают положительными, если при выполнении операции по п. 8.3, функциональные отклики генератора соответствуют указанным в эксплуатационной документации.

9. Проверка программного обеспечения

9.1 Версия встроенного программного обеспечения генератора выводится на дисплее генератора при его включении.

9.2 Результат проверки считается положительным, если номер версии ПО не ниже указанного в описании типа.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Определение метрологических характеристик зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S, входящего в состав генератора, выполнять по УБЖК.413614.019 МП с изменением 1 «ГСИ, Зонды влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S. Методика поверки» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

10.2 Определение абсолютной погрешности генератора при воспроизведении относительной влажности воздуха.

Для определения абсолютной погрешности генератора при воспроизведении относительной влажности воздуха, необходимо установить зонд гигрометра-компаратора относительной влажности из состава эталона (ГЭТ 151-2020 или СПН 3.2, при выборе способа и параметров поверки в соответствии с МИ 3620-2019) в порт рабочей камеры поверяемого генератора. На генераторе последовательно задать номинальные значения относительной влажности, %: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98, при номинальном значении температуры термостатирования 23 °С. Задание относительной влажности следует производить от меньших значений к большим. Каждый раз, после выхода генератора и гигрометра-компаратора на установившийся режим измерений*, произвести отсчеты: значений, измеренных встроенным измерительным датчиком влажности и температуры генератора, и значений, измеренных гигрометром-компаратором.

Рассчитать абсолютную погрешность генератора при воспроизведении относительной влажности воздуха по формуле:

$$\Delta\varphi_u = \varphi_u - \varphi_z, \quad (1)$$

где: $\Delta\varphi_u$ - абсолютная погрешность генератора при воспроизведении относительной влажности, %;

φ_u – относительная влажность, измеренная встроенным измерительным датчиком влажности и температуры генератора, %;

φ_z – относительная влажность, измеренная гигрометром-компаратором, %.

Абсолютная погрешность генератора при воспроизведении относительной влажности воздуха не должна превышать $\pm 0,5$ % при всех номинальных значениях относительной влажности; или $\pm 0,34$ % при всех номинальных значениях относительной влажности для случая поверки способом градуировки с подтверждением соответствия по нормам стабильности метрологических характеристик СИ, в соответствии с МИ 3620-2019.

10.3 Определение абсолютной погрешности генератора при воспроизведении температуры воздуха

Для определения абсолютной погрешности генератора при воспроизведении температуры воздуха необходимо установить термометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ-2К-1 в порт рабочей камеры поверяемого генератора. Присоединить измерительный кабель термометра к измерителю-регулятору температуры многоканальному прецизионному МИТ 8.15. На генераторе последовательно задать номинальные значения температуры, °С: 18, 23 и 28. Каждый раз, после выхода генератора и термометра ПТСВ-2К-1 на установившийся режим измерений температуры**, произвести отсчеты: значений температуры, измеренных встроенным измерительным датчиком влажности и температуры генератора и значений, измеренных термометром ПТСВ-2К-1.

Рассчитать абсолютную погрешность генератора при воспроизведении температуры воздуха по формуле:

$$\Delta t_u = t_u - t_z, \quad (2)$$

где: Δt_u – абсолютная погрешность генератора при воспроизведении температуры воздуха, °С;

t_u – температура, измеренная встроенным измерительным датчиком влажности и температуры генератора, °С;

t_z – температура, измеренная термометром ПТСВ-2К-1, °С.

Абсолютная погрешность генератора при воспроизведении температуры не должна превышать 0,3 °С.

10.4 Обработка результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик, должна выполняться по формулам и в соответствии с указаниями выполнения процедур поверки.

Критерием принятия поверителем решения по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требованиям, является отсутствие результатов измерений, выходящих за предельные значения, указанные в таблице 1.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Положительные результаты поверки генераторов оформляются в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» выдачей свидетельства о поверке установленной формы. Знак поверки наносится на лицевую панель генератора или на свидетельство о поверке.

11.2 При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности к применению в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 31 июля 2020 года № 2510.

11.3 Протоколы поверки оформляются в виде приложений к свидетельствам о поверке или в виде самостоятельных документов в произвольной форме. В Приложении В (справочном) в качестве примера приведена форма протокола поверки. По результатам поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, выдача протоколов поверки и передача сведений о них в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, обязательны.

*Установившимся считается режим, когда в течение 30 минут изменения значений относительной влажности, измеренных встроенным измерительным датчиком влажности и температуры генератора, и значений, измеренных гигрометром-компаратором, не превышают 0,1 %.

**Установившимся считается режим, когда в течение 30 минут изменения значений температуры, воспроизводимых генератором и значений, измеренных гигрометром-компаратором, не превышают 0,1 °С.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Государственная система обеспечения единства измерений

**ЗОНДЫ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ROTRONIC HYGROCLIP HC2A-S**

Методика поверки
УБЖК.413614.019 МП
с изменением 1

2023

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на зонды влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S, с заводскими номерами: 20162224, 20162282, 20162283, 20162284, 20162299, 20162316, 20162341, 20162423, 20162432, 20162463, 20162489, 20162494, 20162503, 20162504, 20162631, 20162642, 20162647, 20162658, 20162670, 20162719, 20525084, 20525105, 20525106, 20525107, 20525211, 20525219, 20525223, 20526387, 20526517, 20526527 (далее – зонды влажности, зонды), используемые в качестве средств измерений или в качестве рабочих 1-го разряда эталонов единицы относительной влажности газа в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21 ноября 2023 г. (ГПС).

Методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок. В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений	Доверительные границы абсолютной погрешности	
	при применении в качестве средства измерений	при применении в качестве рабочего эталона
относительной влажности: от 5 % до 98 %	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,5 \%$
температуры газовой среды: от +18 °C до +28 °C	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-

1.2 Методика поверки обеспечивает прослеживаемость зондов влажности к государственному первичному эталону единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/иней, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020 в соответствии с ГПС. В методике поверки реализованы прямой метод измерений и метод сличения с помощью компаратора.

1.3 Методика поверки обеспечивает прослеживаемость зондов влажности к государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 до 3000 °C (ГЭТ 34-2007) в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений температуры, утвержденной приказом Росстандарта № 3253 от 23 декабря 2022 г. В методике поверки реализован метод непосредственного сличения.

1.4 Методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

1.5 Методикой поверки предусмотрена возможность использования, как дополнения, Рекомендации МИ 3620-2019. Расчет-обоснование приведен в приложении Б1.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции	Номер раздела (подраздела) МП	Проведение операций	
		первичной поверки	периодической поверки
Внешний осмотр средства измерений	7	да	да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	да	да
Проверка программного обеспечения	9	да	да
Определение метрологических характеристик средства измерений: - определение абсолютной погрешности	10.1		

зонда при измерении относительной влажности методом прямых измерений; - определение абсолютной погрешности	10.2	да	да
зонда при измерении относительной влажности методом сличения с помощью компаратора; - определение абсолютной погрешности	10.3	да	да
зонда при измерении температуры; - подтверждение соответствия СИ метрологическим требованиям	10.4	да	да

2.2 Если при проведении очередной операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °C;
- относительная влажность не более 80 % при температуре +35 °C, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускаются работники юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на проведение поверки в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (далее - поверители), прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные в качестве поверителей СИ физико-химического состава и свойств веществ и СИ теплофизических и температурных измерений, изучившие настоящую методику поверки и техническую документацию на применяемые средства поверки и на поверяемый зонд.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Раздел 3 Контроль условий проведения поверки	Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 % до 90 % с абсолютной погрешностью не более 3 %. Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от 19 °C до 25 °C с абсолютной погрешностью не более ± 1 °C. Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 90 до 110 кПа, с абсолютной погрешностью не более $\pm 0,5$ кПа.	Термогигрометры ИВА-6Н-Д, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46434-11
Раздел 10 Определение метрологических характеристик	Эталоны единицы относительной влажности и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не ниже второго по ГПС для средств измерений влажности газов и температуры конденса-	Государственный первичный эталон единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки

	ции углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21 ноября 2023 г. Диапазон воспроизводимой относительной влажности от 5 % до 98 %. Абсолютная погрешность относительной влажности, с учетом неопределенности метода передачи, не более $\pm 0,25$ %¹⁾. Диапазон температуры парогазовой смеси (температуры термостатирования) от 15 °С до 28 °С. Абсолютная погрешностей измерений температуры не более $\pm 0,1$ °С.	росы/инея, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020. Гигрометр-компаратор относительной влажности из состава ГЭТ 151-2020. Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %, погрешность процедуры передачи единицы относительной влажности не более 0,05 %. Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, ГР № 19736-11, в комплекте с термометром сопротивления платиновым вибропрочным ПТСВ-2К-1, ГР № 23040-14 (из состава ГЭТ). Диапазон измерений температуры от минус 60 °С до плюс 60 °С, ПГ $\pm 0,005$ °С. Набор поверочный стационарный для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2¹⁾, регистрационный номер в реестре ФИФ ОЕИ 83834.21.ВЭ.00528041 Диапазон относительной влажности от 5 % до 98 %. Абсолютная погрешность относительной влажности не более $\pm 0,3$ %.
Примечание 1 – При поверке зондов влажности с использованием данных о нестабильности метрологических характеристик в соответствии с МИ 3620-2019, допускается применять вторичный эталон с пределами абсолютной погрешности относительной влажности не более $\pm 0,3$ %, например, СПН 3.2. Примечание 2 - Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

5.2 Применяемые при поверке средства измерений, входящие в состав ГЭТ 151-2020 и Набор поверочный стационарный для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2, должны быть поверены (калиброваны) и иметь действующие клейма или свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

5.3 Допускается, для инициализации результатов измерений зонда, применять персональный компьютер с установленным программным обеспечением Rotronic HW4 или гигрометр Rotronic модификации HygroPalm исполнения HP23-A (ГР № 64196-16).

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Во время подготовки и проведения поверки должны выполняться

- требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I по ГОСТ Р 12.1.019-2009;
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталоны и средства поверки;
- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве эксплуатации поверяемых СИ.
- помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано вентиляцией;
- при работе с баллонами под давлением должны соблюдаться действующие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре зондов должно быть установлено:

- соответствие комплектности зонда требованиям эксплуатационной документации;
- соответствие заводского номера на корпусе зонда указанному в эксплуатационной документации;
- отсутствие видимых механических повреждений, способных оказать влияние на работоспособность зонда и его метрологические характеристики;
- отсутствие дефектов, препятствующих чтению надписей и маркировки.

7.2 Зонды, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Перед проведением поверки необходимо подготовить поверяемый зонд и средства поверки в соответствии с указаниями, приведенными в их эксплуатационной документации.

8.2 Подключить зонд к персональному компьютеру с установленным программным обеспечением Rotronic HW4 или к гигрометру Rotronic модификации HygroPalm исполнения HP23-A (ГР № 64196-16).

8.3 Провести опробование зонда в соответствии с эксплуатационной документацией

8.4 Результаты опробования считают положительными, если при выполнении операции по п. 8.3, функциональные отклики зонда соответствуют указанным в эксплуатационной документации.

9 Проверка программного обеспечения

9.1 Версия встроенного программного обеспечения зонда идентифицируется при активировании соответствующего пункта меню Device Info.

9.2 Результат проверки считается положительным, если номер версии ПО не ниже указанного в описании типа.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Определение абсолютной погрешности зонда при измерении относительной влажности методом прямых измерений

Для определения абсолютной погрешности зонда при измерении относительной влажности методом прямых измерений, необходимо установить поверяемый зонд в порт рабочей камеры эталонного генератора в области положительных температур термостатирования, входящего в состав Государственного первичного эталона единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/иней, температуры конденсации углеводородов ГЭТ 151-2020 (далее ГЭТ 151), или в порт рабочей камеры генератора влажного газа MODEL 4000SP из состава СПН 3.2 (при выборе способа и параметров поверки в соответствии с МИ 3620-2019) На эталонном генераторе последовательно задать номинальные значения относительной влажности, %: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98, при температуре термостатирования $(23 \pm 0,3) ^\circ\text{C}$. Допускается отступать от указанных номинальных значений относительной влажности на значение, не превышающее $\pm 1,0$ %. Задание относительной влажности следует производить от меньших значений к большим. Каждый раз, после выхода эталонного генератора и поверяемого зонда на установившийся режим измерений*, произвести отсчет заданного эталонным генератором значения относительной влажности и значения, измеренного зондом.

Рассчитать абсолютную погрешность измерений зонда по формуле:

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_z, \quad (1)$$

где: $\Delta\varphi$ - абсолютная погрешность зонда при измерении относительной влажности, %;

φ_u - относительная влажность, измеренная зондом, %;

φ_z - относительная влажность, заданная эталонным генератором, %.

*Установившимся считается режим, когда в течение 30 минут изменения значений заданной относительной влажности и значений, измеренных зондом, не превышают 0,1 %.

Абсолютная погрешность зонда не должна превышать пределов:
 $\pm 0,5$ % при всех номинальных значениях относительной влажности;
или $\pm 0,34$ % при всех номинальных значениях относительной влажности для случая поверки способом градуировки с подтверждением соответствия по нормам стабильности метрологических характеристик СИ, в соответствии с МИ 3620-2019.

10.2 Определение абсолютной погрешности зонда при измерении относительной влажности методом сличения с помощью компаратора

Для определения абсолютной погрешности зонда при измерении относительной влажности методом сличения с помощью компаратора, необходимо установить поверяемый зонд и первичный преобразователь гигрометра-компаратора относительной влажности из состава ГЭТ-151 в порт рабочей камеры генератора влажного газа MODEL 4000SP (из комплекта СПН 3.2).

На генераторе влажного газа MODEL 2000SP последовательно задать номинальные значения относительной влажности, %: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98, при температуре термостатирования $(23 \pm 0,3)$ °С. Допускается отступать от указанных номинальных значений относительной влажности на значение, не превышающее $\pm 1,0$ %. Задание относительной влажности следует производить от меньших значений к большим. Каждый раз, после выхода генератора, гигрометра-компаратора и поверяемого зонда на установившийся режим измерений*, произвести отсчет значений относительной влажности, измеренных гигрометром-компаратором и зондом. Рассчитать абсолютную погрешность измерений зонда по формуле:

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_z, \quad (2)$$

где: $\Delta\varphi$ - абсолютная погрешность зонда при измерении относительной влажности, %;

φ_u - относительная влажность, измеренная зондом, %;

φ_z - относительная влажность, измеренная гигрометром-компаратором, %.

Абсолютная погрешность зонда не должна превышать пределов:

$\pm 0,5$ % при всех номинальных значениях относительной влажности;

10.3 Для определения абсолютной погрешности измерения температуры воздуха необходимо установить испытуемый зонд в порт рабочей камеры эталонного генератора в области положительных температур термостатирования, входящего в состав ГЭТ 151 (или установить испытуемый зонд и термометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ-2К-1, подключенный к измерителю-регулятору температуры многоканальному прецизионному МИТ 8.15, в порты рабочей камеры генератора влажного газа MODEL 4000SP). В рабочей камере последовательно задать не менее трех значений температуры термостатирования в пределах рабочего диапазона зонда. Допускается отступать от крайних значений рабочего диапазона зонда на значение, не превышающее $1,0$ °С. Задание температуры следует производить от меньших значений к большим. Каждый раз, после выхода ГЭТ-151 и поверяемого зонда (генератора влажного газа MODEL 2000SP, поверяемого зонда и термометра ПТСВ-2К-1) на установившийся режим измерений**, произвести отсчет заданного ГЭТ 151 значения температуры и значения, измеренного зондом (произвести отсчет температуры, измеренной зондом и термометром ПТСВ-2К-1). Рассчитать абсолютную погрешность измерений зонда по формуле:

$$\Delta t = t_u - t_z, \quad (3)$$

где: Δt - абсолютная погрешность зонда при измерении температуры воздуха, °С;

t_u - температура, измеренная зондом, °С;

t_z - температура, заданная ГЭТ 151 (измеренная термометром ПТСВ-2К-1), °С.

Абсолютная погрешность зонда при измерении температуры не должна превышать пределов $\pm 0,3$ °С.

**Установившимся считается режим, когда в течение 30 минут изменение значений заданной температуры и значений, измеренных зондом, не превышают $0,1$ °С для ГЭТ и $0,3$ °С для зонда

10.4 Обработка результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик, должна выполняться по формулам и в соответствии с указаниями выполнения процедур поверки.

Критерием принятия поверителем решения по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требованиям, является отсутствие результатов измерений, выходящих за предельные значения, указанные в таблице 1.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Положительные результаты поверки зонда оформляются в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» выдачей свидетельства о поверке установленной формы. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

11.2 При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности к применению в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 31 июля 2020 года № 2510.

11.3 Протоколы поверки оформляются в виде приложений к свидетельствам о поверке или в виде самостоятельных документов в произвольной форме. По результатам поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, выдача протоколов поверки и передача сведений о них в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, обязательны.

Расчет-обоснование

возможности применения варианта поверки СИ способом градуировки по МИ 3620-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выбора способа и параметров поверки СИ с использованием данных о нестабильности МХ СИ»

1. При подтверждении соответствия по нормам стабильности МХ СИ должно выполняться условие

$$|\Delta_{\text{СИизм}}| \leq v_{\text{СИмакс}},$$

где:

$|\Delta_{\text{СИизм}}|$ – оценка абсолютной погрешности СИ, измеренная с помощью эталона;

$v_{\text{СИмакс}}$ – наибольшее допустимое изменение метрологических характеристик за установленный промежуток времени (межповерочный интервал).

2. Предел погрешности СИ для случая поверки способом градуировки с подтверждением соответствия по нормам стабильности МХ СИ, оценивается по формуле:

$$\Delta_{\text{СИпр мин}} = 0,48 \times (v_{\text{СИмакс}} + \sqrt{v_{\text{СИмакс}}^2 + 4,2 \times \Delta_{\text{РЭпр}}^2}),$$

где:

$\Delta_{\text{СИпр мин}}$ – минимально допустимый предел погрешности СИ;

$\Delta_{\text{РЭпр}}$ – предел погрешности эталона.

3. Наибольшее допустимое изменение МХ СИ можно определить, используя информацию по результатам выполненных периодических поверок СИ

Таблица 1 – данные исследований дрейфа с применением в качестве эталона набора поверочного стационарного для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2 (ГРСИ № 83834-21)

Фном, %	5	25	50	75	98	дата
$\Delta_{\text{HC2A-S № 20162423}}$	0,14	0,14	-0,01	-0,16	-0,13	02.03.2023
$\Delta_{\text{HC2A-S № 20162423}}$	0,23	0,19	0,06	-0,15	-0,01	02.03.2023
$\Delta_{\text{HC2A-S № 20526517}}$	0,28	0,1	0,01	-0,07	0,03	02.03.2023
$\Delta_{\text{HC2A-S № 20526517}}$	0,08	0,07	-0,07	0,04	-0,19	05.09.2023
$\Delta_{\text{HC2A-S № 20162631}}$	0,2	0,21	0,15	-0,21	0,01	05.09.2023
$\Delta_{\text{HC2A-S № 20162631}}$	0,16	0,13	0,11	0,01	-0,16	05.09.2023
$\bar{v}$	0,18	0,14	0,07	0,11	0,09	
СКО	0,07	0,05	0,08	0,10	0,10	
$\overline{v_{\text{СИ макс}}}$	0,30	0,23	0,20	0,27	0,25	

В соответствии с МИ 3620-2019 применена **поверка способом градуировки**

В случае применения критерия годности СИ:

$$|\Delta_{\text{СИизм}}| \leq v_{\text{СИмакс}}, \text{ а}$$

$$v_{\text{СИмакс}} = \Delta_{\text{СИпр}} \times \left(1,04 - \frac{\Delta_{\text{РЭпр}}^2}{\Delta_{\text{СИпр}}^2}\right) = 0,34 \%,$$

где:

$\Delta_{\text{СИпр}}$ – предел погрешности СИ, равный $\pm 0,5 \%$ (для зонда влажности и температуры Rotronic HygroClip HC2A-S);

$\Delta_{\text{РЭпр}}$ – предел погрешности эталона, равный $\pm 0,3 \%$ (для набора поверочного стационарного для средств измерений относительной влажности воздуха СПН 3.2, регистрационный номер в реестре ФИФ ОЕИ 83834.21.ВЭ.00528041).

Предельные значения погрешности зонда влажности не должны превышать $\pm 0,34 \%$, при поверке **способом градуировки** с применением СПН 3.2 в качестве эталона.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Форма протокола поверки

Протокол поверки
№ _____ от _____

Генератор влажного газа MODEL 2000SP

1 Заводской номер генератора _____

2 Наименование предприятия-изготовителя: _____

3 Дата выпуска _____

4 Принадлежит _____

Наименование нормативного документа по поверке _____

Наименование, обозначение и заводские номера применяемых средств поверки _____

5 Вид поверки: первичная, периодическая (не нужное исключить)

6 Условия поверки:

температура окружающего воздуха, °C _____

атмосферное давление, кПа _____

относительная влажность воздуха, % _____

7 Внешний осмотр _____

8 Опробование _____

9 Определение абсолютной погрешности генератора при воспроизведении относительной влажности воздуха:

Относительная влажность, измеренная компаратором, φ_z , %	Относительная влажность, измеренная датчиком генератора, φ_u , %	Абсолютная погрешность, $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_z$, %	Нормированная абсолютная погрешность, %
---	--	---	---

Вывод: _____

10 Определение абсолютной погрешности генератора при воспроизведении температуры воздуха:

Температура, измеренная компаратором, t_z , °C	Температура, измеренная датчиком генератора, t_u , °C	Абсолютная погрешность, $\Delta t = t_u - t_z$, °C	Нормированная абсолютная погрешность, °C
--	---	---	--

Вывод: _____

Заключение: Генератор влажного газа MODEL 2000SP, зав. № _____ соответствует (не соответствует) требованиям своей технической документации и признан годным (не годным) для эксплуатации.

Поверитель _____

Выдано свидетельство № _____ от _____ г.

(Выдано извещение о непригодности № _____ от _____ г)

Лист регистрации изменений

[illegible]