

Системы мониторинга параметров частичных разрядов PDTracII, TGA-BP

Методика поверки МП 206.1-104-2018

> г. Москва 2018

Содержание

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
З ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	5
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	5
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
7.1 Внешний осмотр	5
7.2 Опробование	6
7.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения PDTracII, TGA-BP	8
7.4. Определение относительной погрешности измерений максимальной амп	литуды
напряжения повторяющихся частичных разрядов	
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А	

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая методика распространяется на системы мониторинга параметров ЧР PDTracII, TGA-BP (далее – системы), выпускаемые Iris Power LP, Канада, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

На поверку представляют систему, укомплектованную в соответствии с руководством по эксплуатации, и комплект следующей технической и нормативной документации:

• руководство по эксплуатации;

• паспорт;

• методика поверки.

Интервал между поверками – 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 Поверка систем должна проводиться в объеме и последовательности, указанных в таблице 1.

	Номер	Проведение операции при		
Наименование операции	методики поверки	первичной поверке	периодической поверке	
1 Внешний осмотр	7.1	Дa	Да	
2 Опробование	7.2	Да	Да	
3 Подтверждение соответствия программного обеспечения	7.3	Да	Да	
4 Проверка допускаемой относительной погрешности измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов	7.4	Дa	Да	

Таблица 1 – Операции поверки

1.2 Периодическую поверку систем допускается проводить для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки систем должны быть применены основные и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Наименование и тип средства поверки	Метрологические характеристики
Генератор сигналов специальной формы Г5-78	рег. № 8776-82, частота повторения 1 кГц - 500 МГц, амплитуда основных импульсов от 0,5 до 5 В, длительность импульсов от 1 нс до 500 мкс, временной сдвиг основного импульса относительно синхроимпульса от 1 нс до 500 мкс, минимальная длительность фронта, среза не более 0,5 нс, регулируемая длительность фронта, среза от 1 нс до 500 мкс.
Генератор сигналов специальной формы AFG 73051	per. № 53065-13
Осциллограф цифровой запоминающий LeCroy WaveJet 352	рег. № 32488-06
Резистор	Номинальное значение сопротивления 50 Ом, ПГ ±3 %
Барометр-анероид М-110	рег. № 3745-73, диапазон измерений давления, кПа (мм рт. ст.): от 80 до 106 (600-800), ПГ (δ) ±1,5 %
Термогигрометр электронный Center мод. 315	рег. № 22129-09
Примечания:	

Таблица 2 - Средства поверки

1 Вместо указанных в таблице 2 эталонных и вспомогательных средств поверки, разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Все средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей средств измерений электрических величин.

3.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, а также требования безопасности, приведенные в руководствах по эксплуатации на применяемое оборудование.

4.2 Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

4.3 Помещения, предназначенные для поверки, должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

4.4 Должны быть проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, °С
- атмосферное давление, кПа
- относительная влажность воздуха, %

от 15 до 25; от 84 до 106; от 30 до 80.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

6.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной документацией на систему и входящих в комплект компонентов.

Внимание!!!

До начала поверки система должна быть прогрета в течение 30 мин.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- соответствие комплектности системы паспортным данным;

- отсутствие механических повреждений корпуса компонентов системы, органов управления, измерительных проводов, комплектующих изделий;

- наличие и различимость маркировки;

- заземляющий зажим должен иметь соответствующее обозначение;

- площадки под заземляющие зажимы должны быть без повреждений, чистыми, гладкими, без следов окисления и признаков коррозии;

- соединения должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений;

- заземляющие контакты вилки силового кабеля должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать надежный электрический контакт.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если внешний вид соответствует вышеуказанным требованиям.

При несоответствии по вышеперечисленным позициям система бракуется, и поверка прекращается.

7.2 Опробование

7.2.1 Опробование системы модификации PDTracII проводится без подключения измерительных датчиков и без измерительных каналов (фазы A, B, C) (см. рис.2). Систему модификации PDTracII подключить к питающей сети 220 В и установить перемычку (фазу (L), ноль (N), земля (¬)) на клеммы внешнего источника синхронизации, как показано на рис.1. Переключатель внешнего источника синхронизации переменного тока переключить на AC REF IN (см. рис.1), схему подключения (см. Приложение A).



Рисунок 1 – Схема подключения системы модификации PDTracII к питающей сети



Рисунок 2 - Блок обработки и сбора данных, внутренняя компоновка системы модификации PDTracII



Рисунок 3 - Светодиоды модуля процессора системы модификации PDTracII

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если после включения системы модификации PDTracII в сеть питания 220 В на лицевой панели светодиод POWER горит зелёным цветом (см. рисунок 4), внутри модуля процессора светодиод SUP OK мигает, светодиоды 1V25, 1V2, 3V3, 2V5 системы также горят зелёным цветом (см. рисунок 3).

$(\bigcirc$	n and a construction of the second seco		
	ALERT		
(G	ETHERNET	ACTIVITY	
	USB PC		

Рисунок 4 – Лицевая панель системы модификации PDTracII

Для системы модификации TGA-BP

7.2.2 Опробование системы модификации TGA-BP проводится без подключения измерительных датчиков в следующей последовательности:

– систему модификации TGA-BP подключить к питающей сети 220 В, как показано на рисунке 5, нажать клавишу «POWER» на лицевой панели (см. рис.4). После включения системы модификации TGA-BP в сеть питания светодиод на лицевой панели должен гореть зелёным цветом;

– подключить систему модификации TGA-BP к питающей сети 220 В к разъему типа BNC на лицевой панели внешнего источника синхронизации переменного тока, схему подключения (см. Приложение А).



Рисунок 5 - Общий вид системы модификации TGA-BP

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если после включения системы модификации TGA-BP в сеть питания светодиод на лицевой панели горит зелёным цветом.

7.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения систем PDTracII, TGA-BP

7.3.1 Подтверждение соответствия ПО PD Monitor для системы модификации PDTracII

Подтверждение соответствия программного обеспечения производить при включении системы модификации PDTracII следующим образом:

1) Запуск сервера «SCADA» системы («Sonica сервер») происходит автоматически при загрузке Windows. Далее необходимо кликнуть по ярлыку «Sonica клиент», появится стартовый экран, показанный на рис. 6.



Рисунок 6

Система модификации PDTracII устанавливает связь с ПК или ноутбуком, на котором установлено ПО PD Monitor.

2) Экран содержит IP адрес сервера «Sonica», к которому необходимо осуществить подключение. По умолчанию для подключения к серверу, установленному на компьютере, задан адрес 127.0.0.1. После нажатия кнопки «Подключить» начнется отображение стартового экрана ПО PD Monitor.

При запуске программы «Клиент» на компьютере следует ввести IP адрес, на котором работает «Sonica Cepвep».

После запуска ПО PD Monitor откроется основной экран, показанный на рис 7. Экран состоит из трех частей:

- верхняя часть представляет собой меню для перехода между экранами;
- средняя часть отображение параметров;
- нижняя часть список текущих событий.

На дисплее верхней части необходимо проверить номер версии 1.0, что соответствует версии ПО, указанной в таблице 3.

	r	Ø232 /	(AR) 1	Dasa F	L (MB)	Masa ((MB)	Окружания	9 008/18
Двигатель	Дата/время	+Qm	-Qm	+Qm	-Qm	+Qm -Qm	Температура, °С	Влажность,
	2016/11/16 10:23:00	11			÷.:	1. A. A.	15.0	60.0
0.0	00 /00 /00 00 :00 :00		20		a.e.	16 - COS	18.0	45.0
σд	00 /00 /00 00:00 :00				њ.е. -	14 - 9 - 2	9.0	0.0
	00 / 00 / 00 00 : 00 : 00					6 Sakena 6 B	0.0	0.0

Рисунок 7

Версию ПО PDTracPro следует определить, перейдя в меню Help \rightarrow About PDTracPro. Откроется окно, аналогичное показанному на рис. 8.

PDTracPro 7.0 Copyright (c) 19 This utility is use) 90 - 2017, Iris Pi d to interface wil	ower LP. h Iris' PDTrac instruments.	
Build 2178			
IRI	S	Iris Power LP. 3110 American Di Mississauga, Onta L4V 1T2 CANAD/	rive rio A
		.	1.5
DWE	R	Internet:	www.irispower.com
DWE	npany	Internet: Technical Support:	www.irispower.com techsupport.iris@qualitrolcorp.com 905-677-4824 10AM-5PM (EST)
System	IID Client Ve	Internet: Technical Support: rsion 4.2.1092	www.irispower.com techsupport.iris@qualitrolcorp.col 905-677-4824 10AM-SPM (EST) PDTracII 2.1 Build 1683
System Components:	ID Client Ve IrisBus 6.1 E	Technical Support:	www.irispower.com techsupport.iris@qualitrolcorp.col 905-677-4824 10AM-5PM (EST) PDTracII 2.1 Build 1683
System Components:	ID Client Ve IrisBus 6.1 E PDTrac 6.1 E	Technical Support: rsion 4.2.1092 uild 6100 build 6100	www.irispower.com techsupport.iris@qualitrolcorp.co 905-677-4824 10AM-5PM (EST) PDTracII 2.1 Build 1683

Рисунок 8

Версию встроенного ПО системы модификации PDTracII, следует определить в ПО PDTracPro, выбрав пункт «Отчет (Report)» конфигурации. В открывшемся отчете указывается номер версии встроенного ПО, как показано на рис. 9.

C PDTracll Instrument **Status Report** POWER A QUALITROL Company Database: test.IID Asset: **PDTrac** Organization: Test **Device Details:** Operating Mode: Online **Berial Number:** 14031904 Model: **PDTracll** F/W Version: 1.4 Kernel Version: 11

Bitstream Version:2.0.1Bitstream Options:0x1Bitstream Config:0xFFPIC Version:3.8.2

Рис. 9

7.3.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения для систем модификации TGA-BP

Версию ПО PDLitePro следует определить, перейдя в меню «Справка» \rightarrow «О PDLitePro». Откроется окно, аналогичное показанному на рисунке 10.

	PDLitePro 6.1 Copyright © 19 PDLitePro vcno/ Build 1206	L 90-2014, Iris Power LP. 1ьзуется для взаимодействия с портативными (Lite) инструментами	OK и компании Iris.
P	IRIS	Iris Power LP. 3110 American Drive	
	WER	міззізбацца, Онгатіо L4V 1T2 CANADA Интернет <u>www.irispower.con</u>	<u>n</u>
20 Qual		изызацуа, Untarito L4V 1T2 CANADA Интернет <u>www.irispower.com</u> IID 4.2.1092 G5 System 3.01.6	D
	Системные Компоненты:	изэлээацуа, Онгатю L4V 1T2 CANADA Интернет <u>www.irispower.com</u> IID 4.2.1092 G5 System 3.01.6 High Speed IrisBus 6.01.1351	
	Систенные Компоненты:	инээнээацца, Untartio L4V 1T2 CANADA Интернет www.irispower.com IID 4.2.1092 G5 System 3.01.6 High Speed IrisBus 6.01.1351 PDLite I/O 9.01.1581	

Рисунок 10

Версию встроенного ПО системы модификации TGA-BP, следует определить в ПО PDLitePro, выбрав пункт «Информация о приборе». Откроется окно, аналогичное показанному на рисунке 11.

Информация о подключенном прибо	pe,	OK
Имя прибора: Portable G5-PDLite 5.1 FW 7.3.2243 SN# 14053001	1	
Прибор имеет измерительные возможност	1 PDA.	
Измерительные возможности SSC недосту	лны.	
Прибор имеет измерительные возможност	(BÚS.	
Прибор инеет измерительные возможност Статический ТСР/IР Адрес: ТСР/IP Адрес: 172.0.0.50 порт 19999	(BUS,	Сењ
Прибор инеет измерительные возможност Статический ТСР/IР Адрес: TCP/IP Адрес: 172.0.0.50 порт 19999 Калибровка не требуется.	(BUS,	Сеть
Прибор имеет измерительные возможності Статический ТСР/ІР Адрес: ТСР/ІР Адрес: 172.0.0.50 порт 19999 Калибровка не требуется.	(BÜS.	Сеть

Рисунок 11

Таблица 3 -	 Идентификационные 	с данные программног	о обеспечения
-------------	---------------------------------------	----------------------	---------------

		Значение	
идентификационные данные (признаки)	PDT	racII	TGA-BP
Идентификационное наименование			
встроенного ПО			
Номер версии (идентификационный номер)	не ні	аже:	не ниже:
встроенного ПО	1.	4	7.3 2243
Идентификационное наименование внешнего ПО	PD Monitor	PDTracPro	PDLitePro
Номер версии (идентификационный номер)	не ниже:	не ниже:	не ниже:
внешнего ПО	1.0	7.0	6.1
Цифровой идентификатор ПО		-	

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если номера версий встроенного и внешнего ПО, а также идентификационное наименование внешнего ПО, соответствуют требованиям, указанным в таблице 3.

При невыполнении этих требований поверка прекращается, и система бракуется.

7.4. Определение относительной погрешности измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов

7.4.1. Определение относительной погрешности измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов для системы модификации PDTracII проводится в следующей последовательности:

1) Установить программное обеспечение «PDTracPro» на персональный компьютер (см. Рисунок 12);

tabute Contents:		222 2	
] ####C		PDTracPro	
	POWER		
	A QUALITROL Company		
	Description:	<u>ት</u>	
	User Name: first		
	Company Name:		
		Anna Arabertan Internet and Anna Arabertan Arabertan Arabertan Arabertan Arabertan Arabertan Arabertan Araberta	
Soldier, d. G. Scherter, et al.			

Рисунок 12 - Общее окно программы

Для импульсов с частотой от 1 кГц до 300 кГц

2) На генераторе Г5-78 установить следующие параметры (форма импульсапрямоугольная):

Частота	1 кГц
Длительность переднего фронта	от 5 до 10 нс
Длительность импульса	от 15 до 24 нс
Амплитуда импульса	0,5 B
Полярность	положительная

3) Подключить к генератору осциллограф штатным измерительным кабелем из комплекта системы, предварительно на вход осциллографа присоединив нагрузку 50 Ом;

4) Включить генератор и осциллограф;

5) Откорректировать по осциллографу: длительность переднего фронта от 5 до 10 нс; длительность импульса от 15 до 24 нс. Форма полученного сигнала приведена на рисунке 13;



Рисунок 13 – Форма сигнала

6) Выключить осциллограф и генератор, разобрать схему;

7) Подключить к фазе «А» системы модификации PDTracII генератор Г5-78 согласно РЭ (см. Приложение А);

8) Подать с генератора сигнал с откорректированными параметрами с амплитудой импульса 0,5 В;

9) Провести одиночное измерение с помощью ПО «PDTracPro», перейдя в окно «configure» (конфигурация) и нажав «Run measurement» (быстрое измерение). Время измерения составляет от 15 до 40 секунд;

10) Фиксировать программно показание (Q_{max}) системы в окне «Просмотр замера основного меню ПО «PDTracPro»», приведенном на рисунке 14;



Рисунок 14 - Окно «Просмотр замера основного меню «PDTracPro»

11) Повторить измерения 9)-10), подавая с генератора сигнал с откорректированными параметрами, изменяя и устанавливая поочередно только значения амплитуды импульса 1; 2; 3,2 В, и фиксировать программно соответствующее показание (Qmax) измерителя PDTracII;

12) Установить на генераторе частоту 100 кГц и повторить измерения 8)-11);

13) Установить на генераторе частоту 300 кГц и повторить измерения 8)-11);

14) Повторить поочередно измерения 8)-13) для фаз «В» и «С»;

15) Выключить генератор Г5-78 и поверяемую систему согласно РЭ, разобрать схему;

16) Рассчитать относительную погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов по формуле (1):

$$\delta = \frac{U_{u_{3M}} - U_{_{9}}}{U_{_{9}}} \cdot 100 \%$$
⁽¹⁾

где U_3 . – заданное значение амплитуды напряжения на генераторе, B; $U_{\mu_{3M}}$ – измеренное значение напряжения системой (Q_{max}), мB.

$$U_{u_{3M}} = \frac{Q_{\max}}{1000}$$

Размерность U₃ и U_{изм} должна быть одинаковой.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если относительная погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов в каждой проверяемой точке находится в пределах ±20 %.

Для импульсов с частотой от 600 Гц до 1000 Гц

1) На генераторе AFG-73051 выбрать в настройках:: Форма импульса- прямоугольная;

Амплитуда импульса (Vpp) 0,5 В;

Частота 600 Гц

2) Подключить к генератору осциллограф штатным измерительным кабелем из комплекта системы;

3) Включить генератор и осциллограф в соответствии с РЭ и проверить форму и амплитуду импульса;

5) Выключить осциллограф и генератор, разобрать схему;

6) Подключить к фазе «А» системы PDTracII, генератор AFG-73051 согласно РЭ (см. Приложение А);

7) Подать с генератора сигнал с установленными параметрами с амплитудой импульса 0,5 В;

8) Провести одиночное измерение с помощью ПО «PDTracPro», перейдя в окно «configure» (конфигурация) и нажав «Run measurement» (быстрое измерение). Время измерения составляет от 15 до 40 секунд;

9) Фиксировать программно показание (Q_{max}) системы PDTracII в окне «Просмотр замера основного меню ПО «PDTracPro»»;

10) Повторить измерения, изменяя и устанавливая поочередно только значения амплитуды импульса 1; 2; 3,2 В и фиксировать программно соответствующие показания (Qmax) системы PDTracII;

11) Установить на генераторе частоту 800 Гц и повторить измерения по 7)-10);

12) Повторить поочередно измерения 7)-11) для фаз «В» и «С»;

13) Выключить генератор и поверяемую систему согласно РЭ, разобрать схему;

13) Рассчитать относительную погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов по формуле (1).

Размерность U_э и U_{изм} должна быть одинаковой.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов в каждой проверяемой точке находится в пределах ±20 %.

7.4.2 Определение относительной погрешности измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов системы модификации TGA-BP проводится в следующей последовательности:

1) Установить программное обеспечение «PDLitePro» на персональный компьютер, см. Рисунок 15;



Рисунок 15 – Общий вид окна программы

Для импульсов с частотой от 1 кГц до 300 кГц

2) На генераторе Г5-78 установить следующие параметры (форма импульсапрямоугольная):

Частота	1 кГц
Длительность переднего фронта	от 5 до 10 нс
Длительность импульса	от 15 до 24 нс
Амплитуда импульса	0,5 B
Полярность	положительная

3) Подключить к генератору осциллограф штатным измерительным кабелем из комплекта системы, предварительно на вход осциллографа присоединив нагрузку 50 Ом;

4) Включить генератор и осциллограф;

5) Откорректировать по осциллографу: длительность переднего фронта от 5 до 10 нс; длительность импульса от 15 до 24 нс. Форма полученного сигнала приведена на рисунке 16;



Рисунок 16 – Форма сигнала

6) Выключить осциллограф и генератор, разобрать схему;

7) Подключить к каналу №1 системы модификации TGA-BP, генератор Г5-78 согласно РЭ (см. Приложение А);

8) Подать с генератора сигнал с установленными и откорректированными параметрами с амплитудой импульса 0,5 В;

9) Нажать в меню ПО «PDLitePro», «Быстрое измерение» как показано на рисунке 17;



Рисунок 17

10) Фиксировать программно показание (Q_{max}) системы TGA-PB в окне «Просмотр замера основного меню ПО «PDLitePro»», приведенном на рисунке 18;



Рисунок-18 - Окно «Просмотр замера основного меню «PDLitePro»

11) Повторить измерения 9)-10), подавая с генератора сигнал с откорректированными параметрами, изменяя и устанавливая поочередно только значения амплитуды импульса 1; 2; 3,2 В, и фиксировать программно соответствующее показание (Qmax) системы модификации TGA-BP;

12) Установить на генераторе частоту 100 кГц и повторить измерения 8)-11);

13) Установить на генераторе частоту 300 кГц и повторить измерения 8)-11);

14) Повторить поочередно измерения 8)-13) для каналов 2, 3, 4, 5, 6;

15) Выключить генератор Г5-78 и поверяемую систему, разобрать схему;

16) Рассчитать относительную погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов по формуле (1).

Размерность U₃ и U_{изм} должна быть одинаковой.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов в каждой проверяемой точке находится в пределах ±20 %.

Для импульсов с частотой от 600 Гц до 1000 Гц

1) На генераторе AFG-73051 выбрать в настройках:

- Форма импульса - прямоугольная;

- Амплитуда импульса (Vpp) 0,5 В;

- Частота 600 Гц

2) Подключить к генератору осциллограф штатным измерительным кабелем из комплекта системы.

3) Включить генератор и осциллограф в соответствии с РЭ и проверить форму и амплитуду импульса.

4) Выключить осциллограф и генератор, разобрать схему;

5) Подключить к каналу №1 (Machine) системы модификации TGA-BP, генератор AFG-73051 согласно РЭ (см. Приложение А);

6) Подать с генератора сигнал с установленными параметрами с амплитудой импульса 0,5 В;

7) Фиксировать программно показание (Q_{max}) системы модификации TGA-BP в окне «Просмотр замера основного меню ПО «PDLitePro»;

8) Подавать с генератора сигнал, изменяя и устанавливая поочередно только значение амплитуды импульса 1; 2; 3,2 В, и фиксировать программно соответствующее показание (Qmax) системы модификации TGA-BP;

9) Установить на генераторе частоту 800 Гц и повторить измерения 6)-8);

10) Повторить измерения 6)-9) для каналов 2, 3, 4, 5, 6;

11) Выключить генератор Г5-78 и поверяемую систему, разобрать схему;

12) Рассчитать относительную погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов по формуле (1).

Размерность U₃ и U_{изм} должна быть одинаковой.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность измерений максимальной амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов в каждой проверяемой точке находится в пределах ±20 %.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Положительные результаты поверки удостоверяют знаком поверки и (или) записью в формуляре, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. По требованию потребителя выдается свидетельство о поверке согласно Приказу Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

8.2 При отрицательных результатах свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению, система к применению не допускается.

Ведущий инженер отдела 206.1 ФГУП «ВНИИМС»

Начальник отдела 206.1 ФГУП «ВНИИМС»

Е.Б. Селиванова

С.Ю. Рогожин

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схемы подключения системы для проведения поверки



Рисунок А1 - Схема подключения системы для проведения поверки