

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 30 » марта 2026 г. № 602

Регистрационный № 56560-14

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395

Назначение средства измерений

Термопреобразователи сопротивления ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395 (далее по тексту – термопреобразователи или ТС) предназначены для измерений температуры твердых, жидких и газообразных химически неагрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих материал защитной арматуры.

Описание средства измерений

Принцип действия ТС основан на свойстве чувствительного элемента (ЧЭ) изменять своё электрическое сопротивление в зависимости от изменения температуры.

Термопреобразователи ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395 состоят из одного или двух проволочных или тонкопленочных ЧЭ, защитной арматуры, головки для внешних подключений или имеют кабель, в том числе с разъемом, для подключения к вторичным измерительным приборам.

В зависимости от особенностей конструкции (элементы крепления в эксплуатации, конструкция корпуса головки, материал головки, диаметра защитной арматуры, количества чувствительных элементов) ТС имеют ряд модификаций. Каждая модификация имеет несколько исполнений в зависимости от материала защитной арматуры, класса допуска, типа номинальной статической характеристики преобразования (НСХ), схемы соединений и длины монтажной части.

Все ТС (кроме ТСП-1293, ТСМ-1293) относятся к неремонтируемым изделиям. В термопреобразователях ТСП-1293, ТСМ-1293 чувствительный элемент представляет собой конструктивно законченный узел - термометрическую вставку.

ТС могут иметь исполнения: общепромышленное или взрывозащищенное (с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь»).

Схема соединения внутренних проводников ТС с ЧЭ: 2-х, 3-х, 4-х проводная.

Для измерений температуры при высоких давлениях и скоростях потока предусмотрены дополнительные защитные гильзы из нержавеющей стали. Для установки ТС на объекте предусмотрены различные монтажные соединения.

Схема составления структурного обозначения ТС приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема составления структурного обозначения термопреобразователей

Термопреобразователь ТСП-_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Термопреобразователь ТСМ-_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Тип и исполнение ТС
ТСП-0193,-0193М, -01,-02;
ТСП-0196,-0196Б, -01...-21, -01Б...-09Б, -10Р...-12Р, -12-1;
ТСП-0395, -01...-06;
ТСП-0397;
ТСП-1193, -01...-04;
ТСП-1195,-01;
ТСП-1293,-01;
ТСП-1393, -01...-05;
ТСМ-0193,-0193М,-01,-02;
ТСМ-0196,-0196Б, -01...-04, -01Б...-04Б, -13...-20;
ТСМ-0395, -01...-07;
ТСМ-1193, -01...-03;
ТСМ-1293,-01;
ТСМ-1393,-01,-02;
2. Взрывозащищенное исполнение:
_ - взрывозащищенное исполнение отсутствует
Ex – взрывозащищенное исполнение с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь»
3. Длина монтажной части L=__ (__ мм для ТСП-0196,-0196Б, -01, -01Б, -05,-05Б, -06, -06Б, -13...-21; ТСП-0395, -01...-06; ТСП-1193, -01...-04; ТСП-1195, -01; ТСМ-0196, -0196Б, -01, -01Б, -13...-20; ТСМ-0395, -01...-07; ТСМ-1193, -01...-03) ⁽⁴⁾
4. Условное обозначение НСХ по ГОСТ 6651-2009
5. Класс допуска по ГОСТ 6651-2009
6. Схема соединений проводников (2; 3; 4; 2x2; 2x3; 2x4)
7. Материал защитной арматуры (без обозначения – 12Х18Н10Т)
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (ДЗ или ТЗ)
9. Обозначение технических условий ⁽¹⁾
10. Количество (по заказу)
Примечания:
1. Допускается не обозначать.
2. Для исполнений с корпусом могут использоваться индексы А1, SS, DAND, БГ (например, ТСМ-0193-03/А1-Ex-250).
3. У бескорпусных датчиков (ТСП-0196,-0196Б, -01, -01Б, -05,-05Б, -06, -06Б; ТСП-1193, -01...-04; ТСП-1195, -01; ТСМ-0196, -0196Б, -01,-01Б; ТСМ-1193, -01...-03;) со степенью защиты IP65 добавляется в условном обозначении индекс М (например, ТСМ-1193-01М).
4. В скобках указывается длина удлинительных проводов для данных исполнений. Серийные длины допускается не указывать

Пример обозначения:

ТСМ-0193-01/А1-Ex-250, 100М/В,4 12Х18Н10Т, ДЗ, 2 шт;

ТСМ-1193-02М-Ex-60(1000), 50М/С/4, Латунь Л96, ДЗ, 2 шт;

ТСП-1195-65(500), 100П/В/4, 12Х18Н10Т, ДЗ, 2 шт;

ТСП-0196-13-100(1000), 100П/В/4, ДЗ, 2 шт;

ТСП-0196-10Р-120, 1Рt100/В/4, 12Х18Н10Т, ДЗ, 2 шт;

ТСП-1193М-25(500), 50П/В/4, 12Х18Н10Т, ДЗ, 2 шт.

На рисунках 1-4 представлены фотографии общего вида термопреобразователей.



Рисунок 1 – Общий вид термопреобразователей ТСМ/ТСП-0193,-1393; ТСМ/ТСП-1293



Рисунок 2 – Общий вид термопреобразователей ТСП/ТСМ-1193,
ТСП/ТСМ-0196



Рисунок 3 – Общий вид термопреобразователей ТСП-0397, ТСП-0395



Рисунок 4 – Общий вид термопреобразователей ТСП-1195

Пломбирование ТС не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики ТС приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
<p>Диапазон измерений температуры, °С:</p> <p>- для ТСП</p> <p>от -30 до +120 от -50 до +120 от -50 до +150 от -50 до +200 от -50 до +250 от -50 до +260 от -50 до +300 от -50 до +400 от -50 до +500 от -196 до +500 от -50 до +660 от -196 до +660</p> <p>- для ТСМ</p> <p>от -30 до +120 от -50 до +120 от -50 до +150 от -50 до +180</p>	
<p>Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:</p> <p>- для ТСП</p> <p>50П, 100П, 500П, 1000П, Pt100, Pt500, Pt1000</p> <p>- для ТСМ</p> <p>50М, 100М</p>	
<p>Класс допуска по ГОСТ 6651-2009:</p> <p>- для ТСП</p> <p>АА, А, 1/2 В, В, С</p> <p>- для ТСМ</p> <p>А, В, С</p>	
<p>Температурный коэффициент (α), °С⁻¹:</p> <p>- для ТСП</p> <p>0,00385, 0,00391</p> <p>- для ТСМ</p> <p>0,00428</p>	
<p>Допуск по ГОСТ 6651-2009, °С (t - значение измеряемой температуры), °С:</p> <p>- для ТСП</p> <p>АА $\pm(0,1+0,0017 \cdot t)$</p> <p>А $\pm(0,15+0,002 \cdot t)$</p> <p>1/2 В $\pm(0,15+0,0025 \cdot t)$</p> <p>-для ТСП, ТСМ</p> <p>А $\pm(0,15+0,002 \cdot t)$</p> <p>В $\pm(0,3+0,005 \cdot t)$</p> <p>С $\pm(0,6+0,01 \cdot t)$</p>	

Наименование характеристики	Значение
<p>Время термической реакции (63,2%), с, не более:</p> <p>-для ТСП-0193-02, ТСП-0196, -0196Б, -01...-09, -01Б...-09Б, ТСП-0196-21, ТСП-1393-02,-05, ТСП-1195, -01, ТСМ-0193-02, ТСМ-0196, -0196Б, -01...-04, -01Б...-04Б; ТСМ-1393-02</p> <p>-для ТСП-0193, -0193М, -01, ТСП-1393, -01, ТСП-1393-03, -04</p> <p>-для ТСП-1293,-01, ТСМ-1293, -01</p> <p>-для ТСП-0196-14, -16, -18, -20, ТСП-0397, ТСП-1193, -01...-04, ТСМ-0196-14, -16, -18, -20, ТСМ-1193, -01...-03</p> <p>-для ТСП-0196-13, -15, -17, -19, ТСМ-0196-13, -15, -17, -19</p> <p>-для ТСП-0196-10...-12, -12-1, -10Р...-12Р</p> <p>-для ТСП-0395,-01...-06, ТСМ-0395,-01...-07</p> <p>-для ТСМ-0193, -0193М, -01, ТСМ-1393, -01</p>	<p>20</p> <p>40</p> <p>80</p> <p>8</p> <p>12</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>30</p>
<p>Условное давление измеряемой среды, Ру, МПа:</p> <p>-для ТСП-0395, -01...-06, ТСП-0397, ТСП-1193, -01, -04, ТСП-1195, -01, ТСМ-0395, -01...-07, ТСМ-1193, -01</p> <p>-для ТСП-0193, -0193М, ТСП-0196, -0196Б, -01...-09, -01Б...-09Б, -10...-21, -12-1, -10Р...-12Р, ТСП-1193-02,-03, ТСП-1293, ТСП-1393,-03, ТСМ-0193, -0193М, ТСМ-0196, -0196Б, -01...-04, -01Б...-04Б, ТСМ-1193-02,-03, ТСМ-1293, ТСМ-1393</p> <p>-для ТСП-0193-02, ТСП-1393-02, ТСП-1393-05, ТСМ-0193-02, ТСМ-1393-02</p> <p>-для ТСП-0193-01, ТСП-1293-01, ТСП-1393-01,-04, ТСМ-0193-01, ТСМ-1293-01, ТСМ-1393-01</p>	<p>0,1</p> <p>0,4</p> <p>6,3</p> <p>10</p>
Среднее время восстановления работоспособного состояния для ТСП-1293, ТСМ-1293, мин	20
Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-2015 (в зависимости от исполнения)	IP50, IP55, IP65, IP66
По устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 (в зависимости от исполнения)	N3, F2, F3
Средняя наработка до отказа, ч, не менее:	
- для ТСП-0395, ТСМ-0395	10000
- для остальных термопреобразователей	50000
Вероятность безотказной работы за 500 ч, не менее:	
- для ТСП	0,80
- для ТСМ	0,70
Наружный диаметр защитной арматуры, мм	от 3 до 10
Длина монтажной части защитной арматуры, мм	от 14 до 3150
Масса (в зависимости от исполнения), кг	от 0,01 до 1,33

Наименование характеристики	Значение
<p>По устойчивости к климатическим воздействиям ТС имеют:</p> <p>-обыкновенное исполнение ДЗ по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха -60 °С, верхнее значение температуры окружающего воздуха до +85 °С (для ТС взрывозащищённого исполнения верхнее значение температуры окружающего воздуха до +80 °С).</p> <p>-тропическое исполнение ТЗ по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от -5 до +50 °С и верхнем значении относительной влажности воздуха 98 % при +35 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.</p>	

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта (в правом верхнем углу) или руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование	Количество	Примечание
Термопреобразователь сопротивления	1 шт.	Модификация и исполнение в соответствии с заказом
Паспорт	1 экз.	для ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1393-03, ТСП-1393-04, ТСП-1393-05, ТСМ-1193, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1393, ТСМ-0196
Руководство по эксплуатации	1 экз.	для ТСП-0397, ТСП-0395, ТСП-0196-10Р, -11Р, -12Р, ТСП-0196, ТСП-0196-10, -11, -12, -12-1, ТСМ-0196-13...-20, ТСМ-0395, ТСП-0196-21
Вставка термометрическая	1 шт.	для ТСП-1293, ТСМ-1293 (по заказу)

Сведения о методиках (методах) измерений отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям сопротивления ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов.

Общие технические условия

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 8.461-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки

ТУ 311-00226253.037-2008 Термопреобразователи сопротивления ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод «Теплоприбор»
(ООО «ЧТП»)
ИНН 7450031562
Юридический адрес: 454047, Челябинская обл., г.о Челябинский, г. Челябинск,
ул. Павелецкая 2-ая, д. 36, стр.3, офис 203
Телефон +7 (351) 725-76-19
Web-сайт: www.tpchel.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологической службы»
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Телефон/факс: +7 (495) 437-55-77 / (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств
измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.