

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО



директора ВНИИМС

В. П. Кузнецов

Б. П. Кузнецов

1994.

Весы настольные для
определения массы и
стоимости продуктов
ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5,
ВР-01МС-2-6

Внесены в Государственный
реестр средств измерений,
прошедших государственные
испытания
Регистрационный номер № 13909-94

Взамен

№ 13588-93

Выпускаются по ТУ 4274-001-11272339-93, ГОСТ 29329

Назначение и область применения

Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов ВР-01МС предназначены для взвешивания и фасовки продуктов на предприятиях торговли и общественного питания, весы также могут быть использованы в других отраслях народного хозяйства.

Описание

Нагрузка, приложенная к грузоприемной платформе, преобразуется на выходе вибрационночастотного датчика в число-импульсный сигнал, который обрабатывается процессорным устройством и результаты обработки выдаются на табло индикации. Установка весов на ноль - автоматическая. Весы состоят из грузоприемной площадки, корпуса, стойки с табло массы, цены и стоимости, дублирующим табло для покупателя, клавиатурой для ввода цены и управления весами.

Весы выполняются в трех модификациях ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5 и ВР-01МС-2-6, идентичной конструкции, отличающихся некоторыми техническими характеристиками.

Основные технические характеристики

ВР-01МС-2/5 ВР-01МС-5 ВР-01МС-2-6

Пределы взвешивания, кг	0,04 - 15	0,04 - 6
Дискретность индикации массы, г в диапазоне от 0,04 до 6,0 кг вкл. свыше 6,0 до 15,0 кг вкл.	2 5	- - - -
в диапазоне от 0,04 до 15,0 кг вкл.	-	2 5 - -
Цена поверочного деления, г в диапазоне от 0,04 до 6,0 кг вкл. свыше 6,0 до 15,0 кг вкл. в диапазоне от 0,04 до 15,0 кг вкл.	2 5 - -	2 5 - -

Пределы допускаемой погрешности, г:

- при первичной поверке и после ремонта
(на специализированном предприятии)

от 0,04 до 1,0кг вкл.	+/-2	—	+/-2
-----------------------	------	---	------

свыше 1,0 до 4,0кг вкл.	+/-2	—	+/-2
-------------------------	------	---	------

свыше 4,0 до 6,0кг вкл.	+/-4	—	+/-4
-------------------------	------	---	------

свыше 6,0 до 10,0кг вкл.	+/-5	—	—
--------------------------	------	---	---

свыше 10,0кг	+/-10	—	—
--------------	-------	---	---

от 0,04 до 2,5кг вкл.	—	+/-5	—
-----------------------	---	------	---

свыше 2,5 до 10,0кг вкл.	—	+/-5	—
--------------------------	---	------	---

свыше 10,0кг	—	+/-10	—
--------------	---	-------	---

- в условиях эксплуатации и после
ремонта на месте эксплуатации

от 0,04 до 1,0кг вкл.	+/-2	—	+/-2
-----------------------	------	---	------

свыше 1,0 до 4,0кг вкл.	+/-4	—	+/-4
-------------------------	------	---	------

свыше 4,0 до 6,0кг вкл.	+/-6	—	+/-6
-------------------------	------	---	------

свыше 6,0 до 10,0кг вкл.	+/-10	—	—
--------------------------	-------	---	---

свыше 10,0кг	+/-15	—	—
--------------	-------	---	---

от 0,04 до 2,5кг вкл.	—	+/-5	—
-----------------------	---	------	---

свыше 2,5 до 10,0кг вкл.	—	+/-10	—
--------------------------	---	-------	---

свыше 10,0кг	—	+/-15	—
--------------	---	-------	---

Диапазон выборки массы тары

0 - 15	0 - 6
--------	-------

Диапазон ввода цен за 1кг, руб

1 - 99999	
-----------	--

Количество разрядов индикации стоимости

7	
---	--

Дискретность значений цены и стоимости, руб

1	
---	--

Время измерения массы с определением

2	
---	--

стоимости, сек, не более

Время непрерывной работы весов, час

16	
----	--

Параметры электрического питания от сети

переменного тока:

220	+22-33
-----	--------

50+-1	
-------	--

частота, Гц

15	
----	--

потребляемая мощность, Вт, не более

11	
----	--

10	
----	--

Масса весов, кг, не более

540x420x320	540x320x340
-------------	-------------

Габаритные размеры, мм, не более

2	
---	--

Среднее время восстановления работоспособного

состояния, час

25000	
-------	--

Средняя наработка на отказ, час

12	
----	--

Полный средний срок службы, лет

Знак Государственного реестра

Знак Государственного реестра наносится на табличку, расположенную на корпусе весов со стороны стойки, а также на эксплуатационную документацию.

Знак на табличке наносится краской через трафарет.

Комплектность

В комплект поставки входят:

Весы ВР-01МС-2/5 или ВР-01МС-5 или ВР-01МС-2-6

1шт.	
------	--

Руководство по эксплуатации

1зак.	
-------	--

Розетка с заземляющим контактом РА10-210

1шт.	
------	--

Предохранитель ВП-1-1-1A

2шт.	
------	--

Проверка

Проверка весов ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5 и ВР-01МС-2-6 проводится в соответствии с разделом 11 Руководства по эксплуатации.

Средства поверки - гири образцовые 4-го разряда по ГОСТ 7328.

Нормативные документы

ТУ 4274-001-11272339-93 ; ГОСТ 29329

Заключение

Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5 и ВР-01МС-2-6 соответствуют требованиям ТУ 4274-001-11272339-93 и ГОСТ 29329.

Изготовители - МП "Мера - сервис", г. Москва; МП "Солинг", г. Москва; Акционерное общество закрытого типа "Тюменский приборостроительный завод", г. Тюмень.

/ Генеральный директор

МП "Мера-сервис"

О. А. Романов