

Описание типа средств измерений

Согласовано:

Директор ФГУ «Рязанский ЦСМ»



А.Я. Котусов

2003 г.

Стакан мерный для отпуска напитков	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 24793-03 Взамен №
------------------------------------	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 5971-001-44912943-2002

Назначение и область применения

Стакан мерный для отпуска напитков (далее стакан) предназначен для измерения и отпуска объема (доз) алкогольных и безалкогольных напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Описание

Стакан представляет собой стеклянный сосуд конической формы с нанесенной на боковой стороне вертикальной шкалой и имеющей отметки соответствующие вместимости 50,100,150,200 мл. Стакан изготовлен из бесцветного натрий-кальций-силикатного (Na –Ca-Si)стекла ГОСТ 24315 (Посуда и декоративные изделия из стекла. Термины и определения видов стекол, способов выработки и декорирования.)
Расстояние от верхнего края стакана до нанесенных краской отметок не менее 15 мм.

Основные технические характеристики

Пределы допускаемой абсолютной погрешности и номинальной вместимости не превышают указанные в таблице 1.

Таблица 1

Номинальная вместимость, мл	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ,мл
50	$\pm 2,5$
100	$\pm 5,0$
150	$\pm 5,0$
200	$\pm 5,0$

Масса стакана (115 ± 5) г.

Габаритные размеры:

- высота стакана $h=(128 \pm 3)$ мм
- наибольший диаметр $D=(65 \pm 3)$ мм
- диаметр основания $d=(50 \pm 3)$ мм.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят над шкалой стакана мерного для отпуска напитков методом тампонной печати.

Комплектность

В комплект поставки входят:

- партия стаканов;
- этикетка
- потребительская или транспортная тара

Поверка

Поверку стакана осуществляют в соответствии с документом по поверке («Стакан мерный для отпуска напитков. Методика поверки »), согласованным ФГУ «Рязанский ЦСМ» в декабре 2002 г.

В перечень основных средств поверки входят:

- измерительная линейка с пределом измерения 250 мм, ЦД 1 мм по ГОСТ 427-75;
- штангенциркуль с диапазоном измерения 0-250 мм, ЦД 0,1 мм по ГОСТ 166-73;

- образцовая бюретка 1-го разряда вместимостью 100 мл;
 - лабораторный термометр с ЦД 0,1 °С по ГОСТ 215-73.
- Поверка производится только при выпуске из производства.

Нормативные и технические документы

ТУ 5971-001-44912943-2002 «Стакан мерный для отпуска напитков. Технические условия».

Заключение

Стаканы мерные для отпуска напитков соответствуют требованиям технических условий ТУ 5971-001-44912943-2002 г.

Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение № 62. РЦ. 17.597.Т 000264.11.02 от 15.11.2002 г. о соответствии стакана мерного для отпуска напитков требованиям безопасности.

Изготовитель :
ООО «Химприбор»
390000, г.Рязань, ул.2-е Бутырки, д.11
тел./факс 21-82-03

Директор ООО «Химприбор»



Ю.А. Егоров